

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskador.
2. För att undvika risk för elstötar får du inte placera den personliga blenderns basenhet, USB-adaptorn, USB-kabeln eller batteriet i vatten eller någon annan vätska.
3. Endast EU: Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, och av personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i en säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå.
4. Endast EU: Den här apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten utom räckhåll för barn. Rengöring eller underhåll av apparaten ska inte utföras av ett barn utan överinseende av en vuxen.
5. Stäng av apparaten och ta bort batteriet när den inte används, innan du monterar eller demonterar delar och före rengöring.
6. Undvik kontakt med rörliga delar. Undvik att koppla bort säkerhetslåset.
7. Använd aldrig en apparat med ett skadat batteri eller en laddare eller kontakt som inte fungerar på rätt sätt eller som har tappats eller har skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
8. För inte ned händerna eller redskap i tillbringaren vid mixning. Det kan orsaka allvarliga personskador eller skador på mixern. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när mixern inte är igång.
9. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar de vassa knivbladen, när du tömmer tillbringaren och när du rengör mixern.
10. Ha alltid locket på när blendern används.
11. Lämna aldrig produkten obevakad när den är i drift.

12. Det finns risk för brännskador om trycket i blenderbehållaren blir för högt. Mixa inte heta vätskor.
13. Användning av tillbehör/delar, inklusive förslutningsbara behållare som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan orsaka risk för brand eller personskador.
14. I avsnittet "Skötsel och rengöring" finns instruktioner för hur du rengör ytor som varit i kontakt med livsmedel.
15. Koppla bort batteriet från apparaten innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller placerar apparaten i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att apparaten startas av misstag.
16. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter batteriet, lyfter apparaten eller bär den. Om du bär apparaten med fingret på strömbrytaren eller om den är påslagen kan olyckor inträffa.
17. Ladda bara med den laddare som specificeras av KitchenAid. En laddare som passar för en viss typ av batteri kan utgöra en brandrisk när den används med ett annat slags batteri.
18. Använd endast apparater med KitchenAids 12 V-batteri. Användning av andra batterier kan medföra risk för skada eller brand.
19. När batteriet inte används, ska du hålla det borta från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål, som kan skapa en anslutning från en pol till en annan. Om batteripolerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand.
20. Under dåliga förhållanden kan vätska tränga ut ur batteriet. Undvik kontakt. Om kontakt uppstår av misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök medicinsk hjälp. Vätska som tränger ut ur batteriet kan orsaka irritation och brännskador.
21. Använd inte ett batteri eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbara beteenden som kan leda till brand, explosion eller risk för skador.
22. Utsätt inte ett batteri eller en apparat för brand eller höga temperaturer. Exponering för brand eller temperaturer över 129 grader kan orsaka explosion.

23. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Om batteriet laddas felaktigt eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan det skada batteriet och öka brandrisken.
24. Utför aldrig service på ett skadat batteri. Service av batteriet bör bara utföras av tillverkaren eller av auktoriserade tjänsteleverantörer.
25. Ställ inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis, eller i en varm ugn.
26. Använd inte apparaten till något annat än det den är avsedd för.
27. Använd inte den personliga blendern i regn eller under blöta förhållanden. Utsätt inte för regn – förvara inomhus.
28. Försök inte att modifiera eller reparera apparaten eller batteriet (om tillämpligt), utöver de åtgärder som anges i bruks- och skötselanvisningarna.
29. Använd inte den personliga blendern kontinuerligt i mer än 1 minut.
30. Var försiktig när du tömmer eller rengör skålen. När du håller het vätska i matberedaren eller blendern kan det bildas ånga och het vätska kan pressas ut.
31. Ta ut urladdade batterier ur apparaten och kassera dem på ett säkert sätt.
32. Ta ut batteriet om apparaten inte ska användas på en längre tid.
33. Om batteriet läcker tar du ut batteriet ur apparaten. Använd det inte igen.
34. Ta ut laddningsbara batterier ur apparaten innan du laddar den.
35. **Viktigt!** Använd bara med en USB-adapter som är godkänd för din marknad.

36. Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:

- i personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
- på bondgårdar
- på hotell eller motell och i andra typer av bostadsmiljöer eller
- i miljöer av bed and breakfast-typ.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Fullständig information om produktinformation, instruktioner och videor, inklusive garantiinformation finns

www.kitchenaid.se/produkttips, www.KitchenAid.eu.

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

USB-adapter:

Effekt: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-utgång: 5 V DC, 2 A

Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning: 5–40°C

Externt batteri (Litiumjon): 5KRB12

Nominell spänning: 10,8 V DC

Maximal spänning: 12 V DC

OBS! Kontakta en behörig elektriker om USB-adaptorn inte passar i strömkällan. Modifiera inte USB-adaptorn på något sätt.

OBS! Använd, förvara eller ladda inte batterier eller produkter på platser där temperaturen är lägre än 10 °C eller högre än 40 °C.

KASSERING AV PRODUKTER MED LITIJONBATTERIER

Kassera alltid de batteridrivna produkterna enligt regionala, statliga och lokala bestämmelser. Kontakta en återvinningsstation i ditt område för information om återvinningsplatser.

KOM IGÅNG

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Ladda batteriet tills det är fulladdat.
2. Rengör alla delar och tillbehör (se avsnittet "Skötsel och rengöring").
3. Avlägsna allt förpackningsmaterial, om sådant finns.

OBS! Det kan finnas damm på produkten. Detta beror på det återvunna material som används i förpackningen. Detta kan rengöras med en mjuk handduk.

BATTERILADDNING

ANVÄNDA USB-KABELN

1. Anslut USB-kabeln till adaptorn. Anslut den andra änden av USB-kabeln till batteriet.
2. Anslut USB-adaptorn till en strömkälla.

BLENDERNS FUNKTIONER

Det finns två knappar på blendern: på/av (▷|⊗) och puls (P), så att du kan anpassa din mixning.

TILLBEHÖR	STORLEK	KNAPPAR	EXEMPEL PÅ INGREDIENSER SOM DU KAN MIXA
Tillbringare	473 ml	på/av (▷ ⊗) och puls (P)	Smoothies, isdrycker, shaker, dipssåser, pålägg med mera

OBS! Knappen på/av (▷|⊗) är en förprogrammerad funktion. Enheten körs i en minut innan den stängs av automatiskt.

PRODUKTANVÄNDNING

FÖRBEREDA BLENDERN FÖR ANVÄNDNING

Innan du använder blendern för första gången torkar du av blenderns basenhet med en varm, fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Diska blenderkannan och locket i varmt, lödmande vatten (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). Skölj av och torka delarna. Kontrollera att arbetsytan som blendern står på och omgivande ytor är torra och rena.

OBS! Stöd/lyft alltid från blenderns basenhet när du flyttar den. Basenheten kan lossna från kannan om den endast bärs i kannan.

ANVÄNDA BLENDERN

1. Se till att batteriet är installerat på basenheten.
2. Lägg ingredienserna i blenderkannan. Var försiktig så att du inte överskrider maxlinjen. Bästa resultat får du om du lägger de hårdaste ingredienserna längst ned i kannan (frostad frukt) och avslutar med mjukare ingredienser och vätskor.
VIKTIGT! Kör inte blendern när kannan är tom.
3. Installera knivenheten med kniven vänd nedåt i kannan. Vrid knivenheten medurs (höger) tills den är åtdragen.
OBS! Se till att tätningen mellan knivenheten och kannan sitter på plats. Använd inte utan tätning.
4. Se till att motorns basenhet står på en ren, torr yta. Placera blenderbehållaren på motorns basenhet med knivenheten längst ned och vrid för att låsa på plats. Kannan sitter säkert på plats när ett klickljud hörs. Se alltid till att den är låst på plats innan du använder blendern. Om knivenheten och kannan inte sitter fast ordentligt fungerar inte blendern.
5. Tryck på knappen på/av (▷|⊗) en gång för att använda. LED-lampan visas och motorn startar. Tryck på knappen på/av (▷|⊗) igen för att stänga av enheten.
OBS! Knappen på/av (▷|⊗) är en förprogrammerad funktion. Enheten körs i en minut innan den stängs av automatiskt.
6. Om du vill pulsera blendern trycker du på knappen puls (P), LED-lampan visas och motorn startar. Släpp knappen igen för att stänga av enheten.
7. När ingredienserna har blandats tar du bort blenderkannan från basenheten genom att vrida blenderkannan moturs (vänster) för att låsa upp den.
VIKTIGT! Undvik att ta bort blenderkannan medan motorn fortfarande är igång. Tryck inte ned kannan när du tar bort den från basenheten.
8. Placera blenderkannan upprätt på ytan med den svarta knivenheten överst. Vrid den svarta knivenheten moturs (vänster) för att ta bort den.

9. Fäst reselocket genom att vrida medurs (höger) tills locket sitter fast. Se till att drickslocket är stängt innan du lägger det i en påse.

VIKTIGT! Tryck inte ned kannan när du tar bort den från blenderns basenhet.

OBS! Den personliga blendern är inte avsedd för iskrossning. Mer information om hur du använder den för att göra isdrycker finns i recepten på isdrycker.

10. Håll in knappen för batteriupplåsning om du vill ta bort batteriet.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

RENGÖRA BLENDERN OCH TILLBEHÖREN

Rengör blendern och tillbehören noga efter varje användning.

VIKTIGT! Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.

OBS! Sänk inte ned blenderns basenhet eller batteriet i vatten. Det kan skada blendern. Undvik att repa blendern. Använd därför inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

1. Så här rengör du blenderns basenhet och batteriet: Koppla bort batteriet från blendern innan du rengör den. Torka av basenheten med en varm, fuktig trasa och torka den med en mjuk trasa.
2. Själva blendern kan diskas på den nedre hyllan i diskmaskinen. Knivenheten och reselocket kan diskas på den övre hyllan i diskmaskinen.


OBS! Avlägsna omedelbart delarna från diskmaskinen och torka med en mjuk trasa.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

SOPSORTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med symbolen för återvinning ♻️. De olika delarna av förpackningen måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndighetsbestämmelserna som reglerar avfallshantering.

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

- Den här produkten är märkt i enlighet med EU-direktivet rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att kassera den här produkten på ett korrekt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.
- Symbolen  på produkten eller i den medföljande dokumentationen indikerar att den inte får slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som e-skrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av den här produkten kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenören eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR EU

Den här apparaten har designats, tillverkats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EU-direktiven: Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, Ecodesign-direktivet 2009/125/EG, RoHS-direktivet 2011/65/EU och följande ändringar.

GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Stromik-Bever, Belgien ("garantiutfärdare") beviljar slutkunden, som är konsument, en garanti i enlighet med följande villkor.

Garantin gäller utöver och påverkar inte slutanvändarens lagstadgade garantirättigheter gentemot återförsäljaren av produkten. I korthet gäller Konsumentköpslagen (1990:932) som anger att produkter vid leverans måste vara ändamålsenliga, lämpligt förpackade och av tillfredsställande kvalitet enligt beskrivning. Dina juridiska rättigheter berättigar dig till följande om produkten har några defekter och anses vara felaktig (dvs. inte i enlighet med vad som beskrivs ovan vid tidpunkten för leveransen):

- Upp till sex månader: Eventuella defekter som uppstår inom sex månader antas i allmänhet ha funnits vid leveranstillfället och i de flesta fall har du rätt att få din produkt reparerad, levererad på nytt eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.
- Upp till tre år: När ett fel uppstår måste du meddela säljaren om detta inom rimlig tid och visa att felet fanns när produkten levererades (därför följer att produkten var felaktig). Då har du i de flesta fall rätt att få produkten reparerad, levererad eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

Dessa rättigheter gäller med vissa undantag. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se eller på **0771-42 33 00**.

1. OMFATTNING OCH VILLKOR FÖR GARANTI

- a) Garantiutfärdaren beviljar garanti för de produkter som nämns i avsnitt 1.b) som en konsument har köpt från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid Group inom länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz eller Turkiet.
- b) Garantitiden beror på vilken produkt som köpts och är följande:
 Ett års fullständig garanti från inköpsdatum.
- c) Garantiperioden inleds på inköpsdatum, dvs. det datum då en kund köpte produkten från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid-Group.
- d) Garantin omfattar produkt utan defekter.
- e) Garantiutfärdaren ska tillhandahålla följande tjänster till kunden enligt denna garanti, enligt garantiutfärdarens gottfinnande, om en defekt uppstår under garantiperioden:
 - Reparation av den defekta produkten eller produktdelen, eller
 - utbyte av den defekta produkten eller produktdelen. Om en produkt inte längre är tillgänglig har garantiutfärdaren rätt att byta ut produkten mot en produkt med samma eller högre värde.
- f) Om kunden vill göra anspråk enligt garantin måste kunden kontakta den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid eller garantiutfärdaren direkt på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strobeeek-Bever, Belgien, e-postadress: CONSUMERCARE.SE@kitchenaid.eu/ telefonnummer: **00 800 381 040 26**
- g) Kostnaderna för reparation, inklusive reservdelar samt portokostnader för leverans av en felfri produkt eller produkt del ska betalas av garantiutfärdaren. Garantiutfärdaren ska också betala portokostnaderna för retur av den defekta produkten eller produktdelen om den defekta produkten om garantiutfärdaren eller den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid begär att den defekta produkten eller produktdelen returneras. Kunden ska dock betala kostnader för lämplig förpackning för retur av den defekta produkten eller produktdelen.
- h) För att kunna göra anspråk enligt garantin måste kunden visa upp kvitto eller faktura för inköp av produkten.

2. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIN

- a) Garantin gäller endast produkter som används för privat bruk och inte för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål.
- b) Garantin gäller inte vid normalt slitage, felaktig eller olämplig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna för användning, användning av produkten vid fel elektrisk spänning, installation och drift i strid med gällande elektriska föreskrifter och hårdhänt hantering (t.ex. slag).
- c) Garantin gäller inte om produkten har modifierats eller konverterats, t.ex. konvertering av 120 V-produkter till 220–240 V-produkter.
- d) Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden och initierar inte heller början på en ny garantiperiod. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör samtidigt som garantiperioden för hela produkten.

Efter att garantiperioden löpt ut eller för produkter där garantin inte gäller är har slutkunden fortfarande tillgång till kundtjänst för KitchenAid vid frågor och för information. Mer information finns även på vår webbplats: www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrera din nya KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>