

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskador.
2. För att undvika risk för elstötar får du inte placera den sladdlösa elvispens motorkropp, USB-adapter, batteri eller USB-kabel i vatten eller i någon annan vätska.
3. Endast EU: Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, och av personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i en säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå.
4. Endast EU: Den här apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten utom räckhåll för barn. Rengöring eller underhåll av apparaten ska inte utföras av ett barn utan överinseende av en vuxen.
5. Stäng av apparaten, innan du monterar eller demonterar delar och före rengöring. Koppla loss den genom att ta tag i adaptern och dra ut den från strömkällan. Dra aldrig i själva nätsladden.
6. Använd inte en förlängningskabel. Anslut adaptern direkt till ett eluttag.
7. Modifiera eller försök inte reparera apparaten eller batteriet.
8. Bränn inte upp apparaten, även om den är skadad. Batterierna kan explodera vid brand.
9. Undvik kontakt med rörliga delar. Se till att händer, hår och kläder samt degskrapor och andra redskap inte kommer i närheten av visparna när elvispen är igång för att minska risken för personskador och/eller skador på den sladdlösa elvispen.
10. Använd aldrig en apparat eller USB-adapter med skadad nätsladd eller stickkontakt, som inte fungerar ordentligt eller som har tappats eller har skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.

- 11.** Användning av tillbehör eller delar som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
- 12.** Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
- 13.** Lämna aldrig produkten obevakad när den är i drift.
- 14.** Se till att sladden inte kommer i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.
- 15.** Ta bort vispar eller tillbehör från den sladdlösa elvispen innan du rengör dem.
- 16.** I avsnittet "Skötsel och rengöring" finns instruktioner för hur du rengör ytor som varit i kontakt med livsmedel.
- 17.** Koppla bort batteriet från apparaten innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller placerar apparaten i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att apparaten startas av misstag.
- 18.** Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter den till batteriet, lyfter upp eller bär den. Om du bär apparaten med fingret på strömbrytaren eller om apparaten är påslagen kan olyckor inträffa.
- 19.** Ladda endast med den adapter som anges av tillverkaren. Adaptern som passar för en typ av batteri kan utgöra en brandrisk när den används med ett annat batteri.
- 20.** Använd endast apparater med KitchenAids 12 V-batteri. Användning av andra batterier kan medföra risk för skada eller brand.
- 21.** När batteriet inte används, ska du hålla det borta från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål, som kan skapa en anslutning från en pol till en annan. Om batteripolerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand.
- 22.** Under dåliga förhållanden kan vätska tränga ut ur batteriet. Undvik kontakt. Om kontakt uppstår av misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök medicinsk hjälp. Vätska som tränger ut ur batteriet kan orsaka irritation och brännskador.
- 23.** Använd inte ett batteri eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbara beteenden som kan leda till brand, explosion eller risk för skador.

24. Utsätt inte ett batteri eller en apparat för brand eller höga temperaturer. Exponering för brand eller temperaturer över 129 grader kan orsaka explosion.
25. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Om batteriet laddas felaktigt eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan det skada batteriet och öka brandrisken.
26. Utför aldrig service på ett skadat batteri. Service av batteriet bör bara utföras av tillverkaren eller av auktoriserade tjänsteleverantörer.
27. Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.
28. Använd inte en sladdlös elvisp i regn eller i våta förhållanden. Utsätt inte för regn – förvara inomhus.
29. Använd inte apparaten till något annat än det den är avsedd för.
30. Använd inte elvispen mer än 5 minuter i sträck.
31. Tomma batterier ska avlägsnas från apparaten och kasseras på ett säkert sätt.
32. Om apparaten förvaras under en längre tid ska batterierna tas bort.
33. Om batteriet läcker tar du ut batteriet ur apparaten. Använd det inte igen.
34. Laddningsbara batterier ska ut ur apparaten innan de laddas.
35. **VIKTIGT!** Använd bara med en USB-adapter som är godkänd för din marknad.
36. Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
 - i personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
 - på bondgårdar
 - på hotell eller motell och i andra typer av bostadsmiljöer eller
 - i miljöer av bed and breakfast-typ.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Fullständig information om produktinformation, instruktioner och videor, inklusive garantiinformation finns

www.kitchenaid.se/produkttips, www.KitchenAid.eu.

ELEKTRISK UTRUSTNING

USB-adapter:

Effekt: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A.

USB-utgång: 5 V DC, 2 A.

Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning: 5–40°C

Externt batteri (Litiumjon): 5KRB12

Nominell spänning: 10,8 V DC

Maximal spänning: 12 V DC

OBS! Kontakta en behörig elektriker om adaptern inte passar i strömkällan. Modifiera inte adaptern på något sätt.

Använd, förvara eller ladda inte batterier eller produkter på platser där temperaturen är lägre än 10°C eller högre än 40°C.

KASSERING AV PRODUKTER MED LITIUMJONBATTERIER

Kassera alltid de batteridrivna produkterna enligt regionala, statliga och lokala bestämmelser. Kontakta en återvinningsstation i ditt område för information om återvinningsplatser.

KOM IGÅNG

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Ladda batteriet tills det är fulladdat.
2. Rengör alla delar och tillbehör (se avsnittet "Skötsel och rengöring").
3. Avlägsna allt förpackningsmaterial, om sådant finns.

OBS! Det kan finnas damm på produkten. Det beror på det återvunna material som används i förpackningen. Dammet kan tas bort med en mjuk handduk.

BATTERILADDNING

ANVÄNDA USB-KABELN

1. Anslut USB-kabeln till adaptern. Anslut den andra änden av USB-kabeln till batteriet.
2. Anslut adaptern till en strömkälla.

PRODUKTMONTERING

1. **VIKTIGT!** Se till att hastighetskontrollen står i läget "O" innan du sätter i och tar ut turbovisparna i rostfritt stål.
2. Två turbovispar i rostfritt stål medföljer. En utan krage och en med krage.
3. Sätt i turbovisparna utan krage i den mindre öppningen och turbovisparna med krage i den större öppningen. Rikta in och tryck för att låsa dem på plats. Båda turbovisparna i rostfritt stål klickar fast.

PRODUKTANVÄNDNING

OBS! Se till att batteriet är fulladdat innan du använder det.

1. Sätt i batteriet i batterifacket på baksidan av apparaten.
2. Lysdioden tänds och batterinivån visas i fem sekunder och släcks sedan.
3. Börja alltid blanda på den lägsta hastigheten och öka hastigheten med hastighetskontrollen enligt receptet.

4. Öka hastigheten genom att dra hastighetskontrollen framåt (↑). Dra hastighetskontrollen bakåt för att minska hastigheten (↓).
5. När du är klar drar du hastighetskontrollen till läget "O".
6. Håll in knappen för batteriupplåsning om du vill ta bort batteriet.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VIKTIGT! Se till att hastighetskontrollen är i läget "O" innan du fäster eller tar bort turbovisparna i rostfritt stål. Ta bort batteriet innan du rengör elvispen.

VIKTIGT! Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.

1. Tryck på utmatningsknappen för att frigöra turbovisparna i rostfritt stål från den sladdlösa elvispen.
 2. Ta alltid bort turbovisparna i rostfritt stål från den sladdlösa elvispen före rengöring. Visparna kan diskas i diskmaskin för hand i varmt vatten med diskmedel. Skölj av och torka dem.
 3. Torka av den sladdlösa elvispen med en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa.
- OBS!** För att undvika skador på den sladdlösa elvispen ska den inte sänkas ned i vatten.

MER INFORMATION OM DEN SLADDLÖSA ELVISPEN:

På www.kitchenaid.com/quickstart finns mer information med videor, inspirerande recept och tips om hur du använder och rengör den sladdlösa elvispen.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

SOPSORTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med symbolen för återvinning ♻️. De olika delarna av förpackningen måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndighetsbestämmelserna som reglerar avfallshantering.

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

- Den här produkten är märkt i enlighet med EU-direktivet rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att kassera den här produkten på ett korrekt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.
- Symbolen ♻️ på produkten eller i den medföljande dokumentationen indikerar att den inte får slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elkrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av den här produkten kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenören eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR EU

Den här apparaten har designats, tillverkats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EU-direktiven: Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, Ecodesign-direktivet 2009/125/EG, RoHS-direktivet 2011/65/EU och följande ändringar.

GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Stromik-Bever, Belgien ("garantiutfärdare") beviljar slutkunden, som är konsument, en garanti i enlighet med följande villkor.

Garantin gäller utöver och påverkar inte slutanvändarens lagstadgade garantirättigheter gentemot återförsäljaren av produkten. I korthet gäller Konsumentköpslagen (1990:932) som anger att produkter vid leverans måste vara ändamålsenliga, lämpligt förpackade och av tillfredsställande kvalitet enligt beskrivning. Dina juridiska rättigheter berättigar dig till följande om produkten har några defekter och anses vara felaktig (dvs. inte i enlighet med vad som beskrivs ovan vid tidpunkten för leveransen):

- Upp till sex månader: Eventuella defekter som uppstår inom sex månader antas i allmänhet ha funnits vid leveranstillfället och i de flesta fall har du rätt att få din produkt reparerad, levererad på nytt eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.
- Upp till tre år: När ett fel uppstår måste du meddela säljaren om detta inom rimlig tid och visa att felet fanns när produkten levererades (däruv följer att produkten var felaktig). Då har du i de flesta fall rätt att få produkten reparerad, levererad eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

Dessa rättigheter gäller med vissa undantag. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se eller på **0771-42 33 00**.

1. OMFATTNING OCH VILLKOR FÖR GARANTI

- a) Garantiutfärdaren beviljar garanti för de produkter som nämns i avsnitt 1.b) som en konsument har köpt från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid Group inom länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz eller Turkiet.
- b) Garantitiden beror på vilken produkt som köpts och är följande:
 Ett års fullständig garanti från inköpsdatum.
- c) Garantiperioden inleds på inköpsdatum, dvs. det datum då en kund köpte produkten från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid-Group.
- d) Garantin omfattar produkt utan defekter.
- e) Garantiutfärdaren ska tillhandahålla följande tjänster till kunden enligt denna garanti, enligt garantiutfärdarens gottfinnande, om en defekt uppstår under garantiperioden:
 - Reparation av den defekta produkten eller produktdelen, eller
 - utbyte av den defekta produkten eller produktdelen. Om en produkt inte längre är tillgänglig har garantiutfärdaren rätt att byta ut produkten mot en produkt med samma eller högre värde.
- f) Om kunden vill göra anspråk enligt garantin måste kunden kontakta den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid eller garantiutfärdaren direkt på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strobeeek-Bever, Belgien, e-postadress: CONSUMERCARE.SE@kitchenaid.eu/ telefonnummer: **00 800 381 040 26**
- g) Kostnaderna för reparation, inklusive reservdelar samt portokostnader för leverans av en felfri produkt eller produkt del ska betalas av garantiutfärdaren. Garantiutfärdaren ska också betala portokostnaderna för retur av den defekta produkten eller produkt delen om den defekta produkten om garantiutfärdaren eller den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid begär att den defekta produkten eller produkt delen returneras. Kunden ska dock betala kostnader för lämplig förpackning för retur av den defekta produkten eller produkt delen.
- h) För att kunna göra anspråk enligt garantin måste kunden visa upp kvitto eller faktura för inköp av produkten.

2. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIN

- a) Garantin gäller endast produkter som används för privat bruk och inte för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål.
- b) Garantin gäller inte vid normalt slitage, felaktig eller olämplig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna för användning, användning av produkten vid fel elektrisk spänning, installation och drift i strid med gällande elektriska föreskrifter och hårdhänt hantering (t.ex. slag).
- c) Garantin gäller inte om produkten har modifierats eller konverterats, t.ex. konvertering av 120 V-produkter till 220–240 V-produkter.
- d) Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden och initierar inte heller början på en ny garantiperiod. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör samtidigt som garantiperioden för hela produkten.

Efter att garantiperioden löpt ut eller för produkter där garantin inte gäller är har slutkunden fortfarande tillgång till kundtjänst för KitchenAid vid frågor och för information. Mer information finns även på vår webbplats: www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrera din nya KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>