

NOKIA

Nokia 3 دليل مستخدم

جدول المحتويات

4	حول دليل المستخدم هذا
4	بدء التشغيل
5	المفاتيح والأجزاء
6	إدخال بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة أو إزالتها
7	شحن الهاتف
7	تشغيل الهاتف وإعداده
8	إعدادات بطاقة SIM
8	قفل الهاتف أو إلغاء قفله
8	استخدام شاشة اللمس
10	الأساسيات
10	تخصيص الهاتف
11	فتح تطبيق ما وإغلاقه
11	الإشعارات
11	التحكم في مستوى الصوت
12	لقطات الشاشة
12	عمر البطارية
12	توفير تكاليف تجوال البيانات
13	كتابة نص
14	التاريخ والوقت
14	الساعة والتتبّع
15	الحاسبة
15	إمكانية الوصول
15	 التواصل مع أصدقائك وعائلتك
15	المكالمات
16	جهات الاتصال
16	إرسال الرسائل واستلامها
17	البريد
17	التواصل الاجتماعي
17	الكاميرا
18	أساسيات الكاميرا
18	استخدام الكاميرا كالمحترفين
18	حفظ الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة
19	الصور ومقاطع الفيديو
19	الإنترنت والاتصالات
19	تنشيط Wi-Fi
19	استخدام اتصال بيانات شبكة الجوال
20	تصفّح الويب
21	إغلاق اتصال ما
22	بلوتوث
23	NFC
24	VPN
24	الموسيقى ومقاطع الفيديو
24	الموسيقى
25	مقاطع الفيديو
25	راديو FM
25	تنظيم يومك
26	التقويم
26	الملحوظات
26	الخرائط
27	العثور على الأماكن ومعرفة الاتجاهات

27	تنزيل الخرائط وتحديثها
28	استخدام خدمات الموقع
28	التطبيقات والخدمات
28	Google Play
28	تحديثات البرامج والنسخ الاحتياطية
29	تحديث برامج الهاتف الخاص بك
29	نسخ البياناتاحتياطيًا
29	استعادة الإعدادات الأصلية وإزالة المحتوى الشخصي من هاتفك
30	التخزين
30	حماية هاتفك
31	حماية الهاتف باستخدام قفل الشاشة
31	تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM
32	رموز الدخول
32	معلومات المتجر والسلامة
33	من أجل سلامتك
33	خدمات الشبكة وبناليتها
34	مكالمات الطوارئ
34	العناية بالجهاز
34	إعادة التدوير
34	رمز حاوية التفاصيل ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان
35	معلومات البطارية وجهاز الشحن
35	الأطفال الصغار
35	الأجهزة الطيبة
35	الأجهزة الطيبة المزروعة
35	السمع
36	حماية جهازك من المحتوى الضار
36	السيارات
36	البيانات القابلة للانفجار
36	معلومات الشهادة (SAR)
36	معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية
37	حقوق الطبع والنشر والإشعارات

حول دليل المستخدم هذا

هام: للاطلاع على معلومات هامة حول الاستخدام الآمن للجهاز والبطارية، اقرأ المعلومات الواردة في القسمين "من أجل سلامتك" و"سلامة المنتج" في دليل المستخدم المطبوع، أو على الموقع www.nokia.com/support قبل البدء في استخدام جهازك. لمعرفة كيفية بدء تشغيل جهازك الجديد، اقرأ دليل المستخدم المطبوع.




بدء التشغيل

المفاتيح والأجزاء

استكشف مفاتيح الهاتف الجديد وأجزاءه.

هاتفل




1. الكاميرا الرئيسية
2. منفذ توصيل الصوت
3. الميكروفون
4. بطاقة SIM
5. بطاقة Micro SD
6. مكبر الصوت
7. الميكروفون
8. منفذ توصيل جهاز الشحن
9. الرئيسية
10. الكاميرا الأمامية
11. سماعة الآذن
12. مفتاح مستوى الصوت
13. مفتاح التشغيل/القفل

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدام الهوائي. يؤثر لس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.
لا تقم بتوصيل الجهاز بمنتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر جهد كهربائي بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المقدمة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتهِ جيداً لمستويات الصوت.
بعض أجزاء الجهاز مغناطة. قد تتجذب المواد المعدنية إلى الجهاز. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغناطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

إدخال بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة أو إزالتها

إدخال شريحة SIM وبطاقة الذاكرة




1. افتح حاوية شريحة SIM وحاوية بطاقة الذاكرة بفتحة الحاوية المرقق في الفتحتين المجاورتين للحاويتين.
2. ضع شريحة nano-SIM داخل الفتحة 1 الموجودة على الحاوية مع توجيه منطقة التماس لأسفل. إذا كان هاتفك يدعم شريحتي SIM، يمكنك إما وضع شريحة SIM ثانية أو بطاقة ذاكرة في الفتحة 2. وإذا كان هاتفك يدعم شريحة SIM واحدة، يمكنك فقط وضع بطاقة الذاكرة في الفتحة 2.
3. ادفع حاوية شريحة SIM وبطاقة الذاكرة في المكان المخصص.

إزالة شريحة SIM وبطاقة الذاكرة

افتح علبة شريحة SIM وبطاقة الذاكرة، وقم بإزالة البطاقتين، ثم ادفع العلبتين في الفتحتين المخصصتين لهما.

شحن الهاتف

شحن البطارية



- قم بتوصيل جهاز شحن متواافق بمقيس الحائط.
- قم بتوصيل الكابل بهاتفك.

يدعوك هاتفك كابل USB micro-B. يمكنك أيضًا شحن الهاتف الخاص بك من جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB، ولكن قد يستغرق ذلك وقتاً أطول.
في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، فقد يستغرق الأمر بعض دقائق قبل أن يظهر مؤشر الشحن.

تشغيل الهاتف وإعداده

عند تشغيل هاتفك لأول مرة، سيوجهك هاتفك لإعداد اتصالات الشبكة وإعدادات الهاتف.

تشغيل الهاتف

- لتشغيل هاتفك، اضغط على مفتاح التشغيل حتى يهتز الهاتف.
- عند تشغيل الهاتف، اختر لغتك ومنطقتك.
- اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة هاتفك.

نقل البيانات من هاتفك القديم

يمكنك نقل البيانات من جهاز سابق إلى جهازك من خلال حساب Google الخاص بك.
إنشاء نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على هاتفك القديم إلى حساب Google، راجع دليل مستخدم الهاتف القديم.

- انقر فوق الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب < Google .
- اختر البيانات التي ترغب في استعادتها على هاتفك. سيدأ التراهن تقائياً بمجرد اتصال هاتفك بالإنترنت.

استعادة إعدادات التطبيقات من جهازك القديم الذي يعمل بنظام Android

إذا كان جهازك القديم يعمل بنظام Android، وتم تكين النسخ الاحتياطي إلى حساب Google عليه، يمكنك استعادة إعدادات التطبيقات وكلمات مرور شبكة Wi-Fi.

- انقر فوق الإعدادات < نسخ احتياطي وإعادة تعيين .
- قم بتبديل استرداد تقائياً إلى تشغيل .

إعدادات بطاقة SIM

إذا كان هاتفك يدعم شريحتي SIM، فيمكنك استخدام بطاقة SIM في هاتفك، على سبيل المثال، واحدة مخصصة لعملك وأخرى لاستخدامك الشخصي.

ملاحظة: في الأجهزة القادرة على تشغيل شريحتي SIM، تدعم كل من فتحتي الشريحة SIM1 وSIM2 شبكات 4G. وبالرغم من ذلك، إذا كانت SIM1 وSIM2 شبكتي SIM الأساسية متعددة شبكات 2G/3G/4G، بينما متعددة شبكتي SIM الثانوية شبكات 2G فقط. لمزيد من المعلومات حول شرائط SIM، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.



اختيار شريحة SIM المطلوب استخدامها

على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، يمكنك اختيار شريحة SIM المطلوب استخدامها من خلال النقر فوق زر 1 أو 2 SIM المناسب بعد طلب الرقم.

يعرض هاتفك حالة الشبكة لكل شريحة من شريحتي SIM بشكل منفصل. تكون كلتا شريحتي SIM متاحتين في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز، ولكن عندما تكون إحدى شريحتي SIM نشطة، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، فقد تكون الشريحة الأخرى غير متاحة.

إدارة شريحتي SIM

هل تريد ألا يتداخل العمل مع وقت فراغك؟ أو هل لديك اتصال بيانات أرخص على إحدى شريحتي SIM؟ يمكنك تحديد بطاقة SIM التي تريد استخدامها.

انقر فوق **إعدادات** > **شرائط SIM**.

إعادة تسمية شريحة SIM

انقر فوق شريحة SIM التي ترغب في إعادة تسميتها، واتكتب الاسم الذي تريده.

تحديد شريحة SIM المطلوب استخدامها في إجراء المكالمات أو اتصال البيانات

تحت **بطاقة SIM المفضلة**. اضغط على الإعداد الذي تريده، ثم حدد بطاقة SIM.

قفل الهاتف أو إلغاء قفله

قفل الهاتف

إذا كنت تريدين تجنب إجراء اتصال بدون قصد عندما يكون هاتفك في جيبك أو حقيبتك، يمكنك قفل المفاتيح والشاشة.
لقطف المفاتيح والشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل.


إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اسحب للأعلى عبر الشاشة. قم ببيانات اعتماد إضافية إذا طلب منك ذلك.

استخدام شاشة اللمس


مهم: تجنب خدش شاشة اللمس. احذر من استخدام قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.

النقر مع الاستمرار لسحب عنصر ما




ضع إصبعك على العنصر لعدة ثوانٍ وقم بتمرير إصبعك عبر الشاشة.

السحب




ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمرير إصبعك إلى الاتجاه الذي تريده.

التنقل خلال قائمة طويلة أو قائمة



مرر إصبعك بسرعة بحركة خفيفة لأعلى أو أسفل على الشاشة، وارفع إصبعك. لإيقاف التنقل، انقر فوق الشاشة.

التكبير أو التصغير



ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة فوتوغرافية أو صفحة ويب، ومرر إصبعيك للخارج أو للداخل.

قفل اتجاه الشاشة

تدور الشاشة تلقائياً عند تدوير الهاتف 90 درجة.

لقطف الشاشة في الوضع العمودي، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق دوران تلقائي للتبديل إلى وضع عمودي.

استخدام مفاتيح التنقل

عرض التطبيقات المفتوحة، انقر فوق مفتاح النظرة العامة □.

للانتقال إلى تطبيق آخر، انقر فوق التطبيق الذي تريده. لإغلاق تطبيق ما، انقر فوق رمز ✕ الموجود بجواره.

للرجوع إلى الشاشة السابقة التي كنت تستعرضها، انقر فوق مفتاح الرجوع ↲. ينفك هاتفك جميع التطبيقات وموقع الويب التي زرتها منذ آخر مرة كانت فيها شاشتك مفتوحة.

للذهاب إلى الشاشة الرئيسية، انقر فوق مفتاح الشاشة الرئيسية ○. يظل التطبيق الذي كنت تستخدمه مفتوحاً في الخلفية.

فتح تطبيقيْن في الوقت ذاته

للتنقل بسهولة بين التطبيقات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح النظرة العامة □ لتقسيم الشاشة بين تطبيقيْن. للرجوع إلى العرض العادي، اضغط على مفتاح النظرة العامة □ مرة أخرى.

الأسس

تخصيص الهاتف

تعرف على كيفية تخصيص الشاشة الرئيسية وكيفية تغيير نغمات الرنين.

تغيير الخلفية

انقر فوق الإعدادات < عرض < الخلفية .

تغيير نغمة رنين الهاتف

1. انقر فوق الإعدادات < الصوت .

2. انقر فوق نغمة رنين الهاتف لبطاقة SIM1 أو نغمة رنين الهاتف لبطاقة SIM2 لتحديد نغمة الرنين المخصصة لكل بطاقة SIM.

تغيير نغمة رنين إشعار الرسائل

1. انقر فوق الإعدادات .

2. انقر فوق الصوت .

3. انقر فوق نغمة رنين الإشعارات الافتراضية .

فتح تطبيق ما وإغلاقه

فتح تطبيق ما

في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز التطبيق لفتحه. لفتح أحد التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية، انقر فوق □. وحدد التطبيق.

إغلاق تطبيق ما

انقر فوق □، ثم انقر فوق X في التطبيق الذي تريد إغلاقه.

العثور على تطبيقاتك

في الشاشة الرئيسية، اسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة لرؤية جميع التطبيقات.

إغلاق جميع التطبيقات قيد التشغيل

اضغط على □، واسحب لأعلى بين التطبيقات، ثم انقر فوق مسح الكل .

الإشعارات

كن على علم بكل ما يحدث على هاتفك من خلال الإشعارات.

استخدام لوحة الإشعارات

عندما تلقى الإشعارات الجديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة. لمعرفة المزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعارات، اسحب شريط الحالة من أعلى لأسفل. لإغلاق لوحة الإشعارات، اسحب من أسفل لأعلى على الشاشة.

لتغيير إعدادات الإشعارات لأحد التطبيقات، انقر فوق الإعدادات > الإشعارات ، ثم انقر فوق اسم التطبيق لفتح إعدادات التطبيق.

استخدام رموز الإعداد السريع



لتنشيط الميزات، انقر فوق رموز الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات. لمشاهدة المزيد من الرموز، اسحب القائمة لأسفل.

لإعادة ترتيب الرموز، انقر فوق 🔍، وانقر مع الاستمرار فوق أحد الرموز، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

التحكم في مستوى الصوت

تغيير مستوى الصوت

إذا كان لديك مشكلة في سمع زين هاتفك في البيئات المزعجة، أو إذا كانت المكالمات عالية للغاية، يمكنك تغيير الصوت إلى المستوى الذي يرضيك باستخدام مفتاحي التحكم في الصوت الموجودين على جانب هاتفك.

لا تقم بتوصيل الجهاز بمنتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر جهد كهربائي بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

تغيير مستوى الصوت للوسيط والتطبيقات

اضغط على مفتاح مستوى الصوت على جانب هاتفك لعرض شريط الحالة، وانقر فوق ▷، ثم اسحب مربع التمرير في شريط مستوى صوت الوسيط والتطبيقات يساراً أو يميناً.

تعيين الهاتف على الوضع الصامت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت على جانب هاتفك، وانقر فوق 🔍 للتبديل إلى الوضع الصامت.



نصيحة: هل تزيد عدم إبقاء هاتفك في الوضع الصامت، ولكن لا يمكنك الرد على المكالمة في الوقت الحالي؟ لإسكات زين مكالمة واردة، اضغط على مفتاح خفض الصوت . يمكنك أيضاً ضبط هاتفك لكتم صوت زينة عند الاتصال: انقر فوق الإعدادات > الحركة > كتم الصوت عند الاتصال .

إذا كنت ترغب في رفض مكالمة بسرعة، فقم بتنكين الحركة: انقر فوق الإعدادات > الحركة > أغلب الهاتف لرفض المكالمة . عندما تكون هناك مكالمة واردة، أغلب الهاتف لرفض المكالمة.

لقطات الشاشة

التقط لقطة شاشة

للتقط لقطة شاشة، افتح لوحة الإشعارات، واسحب شريط الحالة من أعلى لأسفل. انقر فوق القاط الشاشة . يمكنك عرض الصور الملتقطة في الصور .
قد يتعدد القاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والميزات.

عمر البطارية

احصل على أقصى استفادة من الهاتف مع الحصول على عمر البطارية الذي تحتاجه. هناك عدة خطوات يمكنك اتباعها لتوفير طاقة بطارية الهاتف الخاص بك.

إطالة عمر البطارية

توفير الطاقة:

1. اشحن البطارية بحكمة: اشحن البطارية بالكام دالماً.
2. اختر الأصوات التي تحتاجها فقط: قم بكتم الأصوات غير الضرورية، مثل أصوات ضغطات المفاتيح. انقر فوق الإعدادات > الأصوات ، وتحت أصوات أخرى ، اختر أي من الأصوات تزيد الاحتياطية.
3. استخدم سماعات آذن سلكية بدلاً من السماعة الخارجية.
4. قم بتغيير إعدادات شاشة الهاتف: تم بضبط شاشة الهاتف ليتم إغلاقها بعد وقت قصير. انقر فوق الإعدادات > عرض > السكون واخت التوقف.
5. قم بتقليل درجة سطوع الشاشة: انقر فوق الإعدادات > عرض > درجة السطوع. تأك من عدم تحديد السطوع التلقائي . لضبط السطوع، اسحب السطوع، اسحب مربع تمرير درجة السطوع .
6. قم بإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية: اضغط على []، وأغلق التطبيقات التي لا تحتاج إليها.
7. استخدم خدمات الموقع بحسب الحاجة: قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع عند عدم الحاجة إليها. انقر فوق الإعدادات > الموقع ، وقم بالتبديل إلى إيقاف .
8. استخدم اتصالات الشبكة حسب الحاجة: قم بتشغيل تقنية البلوتوث فقط عند الحاجة إليها. استخدم اتصال Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، بدلاً من اتصال بيانات جوال قم بإيقاف بحث الهاتف عن الشبكات السلكية المتاحة. انقر فوق الإعدادات > Wi-Fi ، وقم بالتبديل إلى إيقاف . إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف بطريق آخر، ولكن لا تزيد إجراء مكالمات أو استقبالها، فقم بتشغيل وضع الطائرة. انقر فوق الإعدادات > المزيد > وضع الطائرة .

توفير تكاليف تجوال البيانات

يمكنك تخفيض تكاليف تجوال البيانات وتوكاليف فواتير هاتفك من خلال تغيير إعدادات بيانات شبكة Wi-Fi والجّوال. يقصد بتجوال البيانات استخدام هاتفك لتلقي البيانات على شبكات لا يملكها مزود خدمة الشبكة الخاص به ولا يقوم بتشغيلها. يمكن أن يزيد الاتصال بالإنترنت، خاصة عندما تكون بالخارج، من تكاليف البيانات بدرجة كبيرة، بعد استخدام اتصال Wi-Fi بصورة عامة أسرع وأقل تكلفة من استخدام اتصال بيانات شبكة الجّوال. إذا كان اتصال Wi-Fi واتصال بيانات شبكة الجّوال متاحين، فإن هاتفك سيستخدم اتصال Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

1. انقر فوق الإعدادات > Wi-Fi .
2. تأك من تبديل شبكة Wi-Fi إلى تشغيل .
3. حدد الاتصال الذي تريد استخدامه.

إغلاق اتصال بيانات شبكة الجّوال

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق [] ثم قم بتبديل بيانات شبكة الجّوال إلى إيقاف .

لتابعة استخدام بياناتك، انقر فوق الإعدادات > استخدام البيانات .



إيقاف تجوال البيانات

انقر فوق الإعدادات > المزيد > شبكات الجّوال ، وقم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات .

كتابه نص

تعرف على كيفية كتابة نص بسرعة وبفاءة باستخدام لوحة مفاتيح هاتفك.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إن الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة هي عملية سهلة. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح عند حمل هاتفك في وضع عمودي أو وضع أفقي. يختلف تخطيط لوحة المفاتيح في التطبيقات واللغات المختلفة.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، انقر فوق مربع نص.

التبديل بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة

انقر فوق مفتاح shift. لتشغيل وضع caps lock، انقر مرتين فوق المفتاح. للعودة إلى الوضع العادي، انقر فوق مفتاح shift مرة أخرى.

كتابة رقم أو حرف خاص

انقر فوق مفتاح الأرقام والرموز. يمكن أن يتم إنشاء المزيد من الرموز باستخدام بعض مفاتيح الأحرف الخاصة. لمشاهدة المزيد من الرموز، انقر مع الاستمرار فوق رمز أو حرف خاص.

إدراج رموز تعبيرية

انقر فوق مفتاح الرمز التعبيري، واختر الرمز التعبيري.

نسخ نص ما أو لصقه

انقر مع الاستمرار فوق إحدى الكلمات، واسحب العلامات الموجودة قبل الكلمة وبعدها لتمييز القسم الذي تريده نسخة، ثم انقر فوق نسخ. للصق النص، انقر فوق المكان الذي تريد لصق النص فيه، واختر لصق.

إضافة علامة إعراب إلى الحرف

انقر مع الاستمرار فوق الحرف، وانقر فوق علامة الإعراب أو الحرف المغربي، إذا كانت لوحة مفاتيحك تدعم ذلك.

نصف حرف ما

انقر فوق مفتاح مسافة للخلف.

نقل المؤشر

لتعديل كلمة كتبتها للتو، انقر فوق الكلمة، ثم اسحب المؤشر للمكان الذي تريده.

استخدام اقتراحات كلمات لوحة المفاتيح

يقترح هاتفك الكلمات بينما تقوم بالكتابة، لمساعدتك على الكتابة بسرعة وبصورة أكثر دقة. قد لا تتتوفر ميزة اقتراحات الكلمات في جميع اللغات.

عند البدء في كتابة كلمة، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. عندما تظهر الكلمة التي تريدها في شريط الاقتراحات، حدد الكلمة. عرض المزيد من الاقتراحات، انقر مع الاستمرار فوق الاقتراح.

إذا كانت الكلمة المقترحة محددة بالخط السميكي، فإن هاتفك يستخدمها بشكل تلقائي لاستبدال الكلمة التي كتبتها. إذا كانت الكلمة خاطئة، فانقر مع الاستمرار لرؤيتها بعض الاقتراحات الأخرى.

إذا كنت لا تريدين أن تقتصر لوحة المفاتيح الكلمات أثناء الكتابة، فقم بإيقاف تشغيل تصحيحات النص. انقر فوق الإعدادات > اللغات والإدخال > لوحة المفاتيح الظاهرة. حدد لوحة المفاتيح التي تستخدمها عادة. انقر فوق تصحيح النص وقم بإيقاف تشغيل طرق تصحيح النص التي لا تريدين استخدامها.

تصحيح الكلمات

إذا لاحظت أى أخطاء في كتابة كلمة، فانقر فوقها لعرض اقتراحات تصحيح الكلمة.

إيقاف المدقق الإملائي

انقر فوق الإعدادات > اللغات والإدخال > المدقق الإملائي وقم بتبديل المدقق الإملائي إلى إيقاف.

التاريخ والوقت

تابع الوقت - تعرف على كيفية استخدام هاتبك كساعة، وأيضاً كمنبه، وكيفية الحفاظ على تحديث مواعيدك ومهامك وجداولك الزمنية.

تعيين التاريخ والوقت

انقر فوق الإعدادات > التاريخ والوقت.

تحديث الوقت والتاريخ تلقائياً

يمكنك ضبط هاتبك ليقوم بتحديث الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية تلقائياً. التحديث التلقائي هو خدمة شبكة وقد تكون غير متوافرة بناءً على منطقتك أو مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

1. انقر فوق الإعدادات > التاريخ والوقت.
2. انقر فوق التاريخ والوقت التلقائي > استخدام وقت الشبكة.
3. قم بتشغيل المنطقة الزمنية التلقائية.

تغيير الساعة لتنسيق 24 ساعة

انقر فوق الإعدادات > التاريخ والوقت ، وقم بتشغيل استخدام تنسيق 24 ساعة .

الساعة والتنبيه

لا تقتصر مزايا ساعتك على التنبيهات فقط - تعرف على ما يمكنك فعله أيضاً باستخدامها.

استخدام موقت العد التنازلي

وداعاً لتجاوز وقت الطهي - استخدم موقت العد التنازلي لقياس أوقات الطهي.

1. انقر فوق الساعة > الوقت .
2. قم بتعيين مدة الوقت.

استخدام ساعة الإيقاف

استخدم ساعة الإيقاف لتعرف مدى تحسينك في مضمار الجري.

انقر فوق الساعة > ساعة الإيقاف .

تعيين منبه

يمكنك استخدام هاتبك كساعة منبه.

1. انقر فوق الساعة > المنبه .
2. بالإضافة منه، انقر فوق .
3. التعديل أحد المنبهات، انقر فوقه. لضبط المنبه على التكرار في تواريخ معينة، اختر التكرار وقم بتحديد أيام الأسبوع.

عمل غفوة للتنبيه

إذا كنت لا ت يريد النهوض في موعد المنبه بالضبط، فعليك، عند سماع صوت المنبه، بسحب المنبه يسراً. لضبط مدة الغفوة، انقر فوق الساعة > الإعدادات > مدة الغفوة وحدد المدة التي تريدها.

إيقاف المنبه

عند سماع أصوات المنبه، اسحب المنبه يميناً.

حذف منبه

انقر فوق الساعة > المنبه . حدد المنبه، ثم انقر فوق حذف .

الحاسبة

هل تنسىت حاسبة الجيب - لا يأس، فهناك حاسبة في هاتفك.

استخدام الحاسبة

انقر فوق **الحاسبة**.

لاستخدام آلة حاسبة مقدمة، قم بسحب الشريط من الحافة اليمنى من الشاشة إلى اليسار.

إمكانية الوصول

يمكنك تغيير الإعدادات المختلفة لتيسير استخدام هاتفك.

تكبير حجم الخط أو تصغيره

هل تريد الحصول على خطوط أكبر على هاتفك؟

- انقر فوق **الإعدادات > إمكانية الوصول**.
- انقر فوق **حجم الخط**. لتكبير حجم الخط أو تصغيره، اسحب شريط تمرير درجة حجم الخط.

زيادة حجم العرض أو تقليله

هل تريد تكبير العناصر المعروضة على الشاشة أو تصغيرها؟

- انقر فوق **الإعدادات < إمكانية الوصول**.
- انقر فوق **حجم العرض** واضبط حجم العرض، اسحب شريط تمرير درجة حجم العرض.

التواصل مع أصدقائك وعائلتك

المكالمات

إجراء مكالمة

- انقر فوق **•**.

أكتب الرقم الذي تريد الاتصال به، أو انقر فوق **••** واختر جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

الرد على مكالمة

عندما يرن الهاتف، اسحب لأعلى للرد على المكالمة.

نصيحة: هل تريد عدم إبقاء هاتفك في الوضع الصامت، ولكن لا يمكنك الرد على المكالمة في الوقت الحالي؟ لإسكات زين مكالمة واردة، اضغط على مفتاح **خفض الصوت**. يمكنك أيضًا ضبط هاتفك لكتم صوت نغمة الرنين عند الاتفاف: انقر فوق **الإعدادات < الحركة >** كتم الصوت عند الاتفاف.



إذا كنت ترغب في رفض مكالمة بسرعة، فقم بتثبيت الحركة: انقر فوق **الإعدادات < الحركة >** اقلب الهاتف لرفض المكالمة. عندما تكون هناك مكالمة واردة، اقلب الهاتف لرفض المكالمة.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة، اسحب لأسفل.

جهات الاتصال

احفظ أرقام هواتف أصدقائك وأفراد عائلتك وقم بتنظيمها.

حفظ جهة اتصال من سجل المكالمات

- في الهاتف ، انقر فوق لعرض سجل المكالمات.
- انقر فوق الرقم الذي تريد حفظه.
- اختر إذا ما كنت تريدين إنشاء جهة اتصال جديدة أو إضافة إلى جهة اتصال.
- أدخل معلومات جهة الاتصال، ثم انقر فوق حفظ.

إضافة جهة اتصال

- انقر فوق جهات الاتصال < .
- قم بإدخال المعلومات.
- انقر فوق حفظ.

تعديل جهة اتصال

- انقر فوق جهات الاتصال ثم انقر فوق جهة الاتصال التي تريدين تعديلاها.
- انقر فوق .
- قم بتعديل المعلومات.
- انقر فوق حفظ.

البحث عن جهة اتصال

- انقر فوق جهات الاتصال.
- انقر فوق .

تصفيية قائمة جهات الاتصال

- انقر فوق جهات الاتصال.
- انقر فوق .
- انقر فوق الإعدادات < جهات الاتصال المعروضة.

استيراد جهات الاتصال أو تصديرها

- انقر فوق جهات الاتصال.
- انقر فوق .
- انقر فوق الإعدادات < استيراد/تصدير.

إرسال الرسائل واستلامها

كن على تواصل مع أصدقائك وأفراد عائلتك من خلال الرسائل النصية.

إرسال رسالة

- انقر فوق الرسائل.
- انقر فوق .
- لإضافة مستلم، اكتب رقمي في مربع المستلمين، إضافة جهة اتصال، ابدأ في كتابة الاسم ثم انقر فوق جهة الاتصال.
- بعد اختيار جميع المستلمين، انقر فوق .
- اكتب رسالتك في مربع النص.
- انقر فوق .

نصيحة: إذا كنت تريدين إرسال صورة في الرسائل، فانقر على الصور ، وانقر على الصورة التي تريدين مشاركتها، ثم انقر على . حدد الرسائل.



قراءة رسالة

- انقر فوق الرسائل.
- انقر فوق الرسالة التي تريدين قرائتها. يمكنك أيضًا قراءة الرسالة من لوحة الإشعارات. مرر لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر فوق الرسالة.

الرد على رسالة

- انقر فوق الرسائل.
- انقر فوق الرسالة التي تريدين الرد عليها.
- اكتب ردك في مربع النص أسفل الرسالة، ثم انقر فوق .

البريد

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه أثناء التنقل.

إضافة حساب بريد

عند استخدام تطبيق Gmail لأول مرة، سيُطلب منك إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

1. انقر فوق .
2. يمكنك اختيار العنوان المتصل بحساب Google الخاص بك أو النقر فوق إضافة عنوان بريد إلكتروني.
3. بعد إضافة جميع الحسابات، انقر فوق خذني إلى .

حذف حساب بريد

1. انقر فوق الإعدادات .
2. انقر فوق الحسابات .
3. انقر فوق الحساب الذي تريده حذفه، ثم < إزالة الحساب .

إرسال رسالة بريد

1. انقر فوق Gmail .
2. انقر فوق .
3. في مربع إلى اكتب أحد العناوين أو انقر فوق < إضافة من جهات الاتصال .
4. أدخل موضوع الرسالة والبريد.
5. انقر فوق .

قراءة رسالة بريد والرد عليها

1. انقر فوق Gmail .
2. انقر فوق الرسالة التي تريده قراءتها.
3. الرد على الرسالة، انقر فوق ، أو انقر فوق < الرد على الكل .

حذف رسالة بريد

1. انقر فوق Gmail .
2. انقر فوق الرسالة التي تريده حذفها، ثم انقر فوق .
3. الحذف رسائل متعددة، انقر فوق الدائرة التي تحتوي على الحروف الأولى من اسم المستلم لتحديد الرسائل، ثم انقر فوق .

التواصل الاجتماعي

هل تريد التواصل مع الأشخاص الموجودين في حياتك ومشاركة الأشياء معهم؟ مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك أن تكون على علم بما يحدث مع أصدقائك.

تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي

لكي تكون على اتصال مع أصدقائك وعائلتك، قم بتسجيل الدخول إلى الرسائل الفورية، وخدمات المشاركة والتواصل الاجتماعي، اختر الخدمة التي تريده استخدامها من الشاشة الرئيسية. تتتوفر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في متجر Google Play . قد تختلف الخدمات المتاحة.

الكاميرا

أَسَاسِيَّاتُ الْكَامِيرَا

لما زا تحمل كاميرا منفصلة إذا كان هاتفك يحتوي على كل ما تحتاجه لالتقط الذكريات؟ باستخدام كاميرا هاتفك، يمكنك التقط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

التقط صورة

التقط صورًا واضحة ونابضة بالحياة - سجل أفضل اللحظات في أيام الصور الخاص بك.

1. انقر فوق الكاميرا .
2. اختر الهدف وأضبط التركيز.
3. انقر فوق زر العالق .

التقط صورة شخصية

هل تريدين التقط صورة ذاتية مثالية؟ استخدم كاميرا الهاتف الأمامية للتقط واحد.

1. انقر فوق الكاميرا .
2. انتقل إلى الكاميرا الأمامية.
3. اختر الهدف وأضبط التركيز.
4. انقر فوق زر العالق .

استخدام الكاميرا كالمحترفين

لتختمن تحكمك في كل جوانب صورتك بشكل كامل، قم بضبط الكاميرا على الوضع اليدوي.

ضبط الكاميرا على الوضع اليدوي

1. انقر فوق الكاميرا .
2. انقر فوق  > يومياً .

التقط الصور باستخدام الموقت

هل لديك وقت لتتدخل في اللقطة أيضًا؟ جرب استخدام الموقت.

1. انقر فوق الكاميرا .
2. انقر فوق  . يعرض الزر إعداد الموقت. لتغيير الإعداد، انقر فوقه مرة أخرى.

اختيار التعرض الأفضل

لتغيير إعدادات التعرض، في الوضع اليدوي، انقر فوق  ، ثم اختر الإعداد.

التقط صور عالية الجودة

في تطبيق الكاميرا، انقر فوق  الدقة ، وقم بتعيين الدقة التي تريدها.

حفظ الصور ومقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة

إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في هاتفك، وكانت ذاكرة هاتفك ممتلئة، فاحفظ الصور التي تلتقطها ومقاطع الفيديو التي تسجلها على بطاقة الذاكرة.

نصيحة: للحصول على أفضل جودة ممكنة لقطع الفيديو، قم بتسجيل مقاطع الفيديو على ذاكرة هاتفك. إذا قمت بتسجيل مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، يوصى باستخدام بطاقة microSD سريعة من الفئة 4 بسعة 128 جيجا بايت من معنٍ معروف.



تغيير موقع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة

1. انقر فوق الكاميرا .
2. انقر فوق  >  تخزين البيانات .

الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك

هل تريد استعادة تلك اللحظات الهامة بالنسبة لك؟ يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك.
انقر فوق الصور.

نسخ الصور ومقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر

هل تريد عرض الصور أو مقاطع الفيديو على شاشة أكبر؟ انقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
يمكنك استخدام مدير ملفات جهاز الكمبيوتر لنسخ الصور ومقاطع الفيديو أو نقلها إلى جهاز الكمبيوتر.
قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB متوافق. لتعيين نوع اتصال USB، افتح لوحة الإشعارات، ثم انقر فوق إشعار USB.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسرعة وسهولة لكي يراها أصدقاؤك وعائلتك.
1. انقر فوق الصور ثم انقر فوق الصورة التي تريدها مشاركتها ثم انقر فوق .
2. حدد طريقة مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو.

الإنترنت والاتصالات

Wi-Fi تنشيط

بعد استخدام اتصال Wi-Fi بصورة عامة أسرع وأقل تكلفة من استخدام اتصال بيانات الجوال، إذا كان كل من اتصال Wi-Fi واتصال بيانات الجوال متاحين، فإن هاتفك يستخدم اتصال Wi-Fi.

تشغيل اتصال Wi-Fi

- انقر فوق الإعدادات < Wi-Fi >.
- قم بتبديل Wi-Fi إلى تشغيل.
- حدد الاتصال الذي تريده استخدامه.

¹ يمكن اتصال شبكة Wi-Fi نشطاً عندما تكون  ظاهرة على شريط الحالة في أعلى الشاشة.

نصيحة: إذا كنت تريدين تحديد الموضع، على سبيل المثال عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين البناء المرتفعة، فقم

بتتشغيل اتصال Wi-Fi لتحسين دقة تحديد الموضع.



استخدام اتصال بيانات شبكة الجوال

تشغيل اتصال بيانات شبكة الجوال

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وانقر فوق  ثم قم بتبديل بيانات شبكة الجوال إلى تشغيل.

استخدام اتصال بيانات شبكة الجوال أثناء التجوال

انقر فوق الإعدادات < المزيد > شبكات الجوال، ثم قم بتبديل تجوال البيانات إلى تشغيل.¹

نصيحة: لمتابعة استخدام البيانات، انقر فوق الإعدادات < استخدام البيانات .



تصفح الويب

استخدام الهاتف الخاص بك لوصيل الكمبيوتر بالويب

من السهل استخدام الإنترنت على جهاز كمبيوتر محمول أثناء التنقل. قم بتحويل هاتفك الجوال للوصول للإنترنت باستخدام جهاز كمبيوتر محمول أو أي جهاز آخر.

1. انقر فوق الإعدادات < المزيد > الرابط ونقطة الاتصال المحمولة .
2. قم بتشغيل نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة لمشاركة اتصال بيانات الجوال عبر شبكة Wi-Fi أو ربط البلوتوث لاستخدام البلوتوث.

يستخدم الجهاز الآخر البيانات من خطة البيانات الخاصة بك، مما قد يؤدي إلى تحمل تكاليف نقل البيانات. لمعرفة معلومات حول توفر هذه الخدمات وتكياليفها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تشغيل المتصفح

كن على علم بأخر الأخبار، وزر موقع الويب المفضل لديك. يمكنك استخدام Google Chrome على هاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت. يساعد Chrome أيضًا في تحذيرك من التهديدات الأمنية.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنت.

انقر فوق Chrome.

بدء التصفح

ليس هناك حاجة للكمبيوتر - يمكنك تصفح الإنترنت بسهولة باستخدام هاتفك.

1. انقر فوق Chrome.
2. أكتب عنوان ويب، ثم انقر فوق → .

نصيحة: إذا كان مزود خدمة الشبكة لا يحاسِب بسعر ثابت مقابل نقل البيانات، فاستخدم شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت لتوفير التكاليف.



فتح علامة تبويب جديدة

إذا كنت تريد زيارة موقع ويب متعددة في الوقت ذاته، يمكنك فتح علامات تبويب جديدة في المتصفح والتبدل بينها. Chrome في.

1. انقر فوق المربع المجاور لشريط العنوان.
2. انقر فوق + .

التبدل بين علامات التبويب

في Chrome.

1. انقر فوق المربع المجاور لشريط العنوان.
2. انقر فوق علامة التبويب التي تريدها.

إغلاق علامة تبويب

في Chrome.

1. انقر فوق المربع المجاور لشريط العنوان.
2. انقر فوق X على علامة التبويب التي تريدها.

البحث في الويب

استكشف الويب والعالم الخارجي باستخدام بحث Google. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لكتابة كلمات البحث. في Chrome.

1. انقر فوق شريط البحث.
2. أكتب كلمة البحث في مربع البحث.
3. انقر فوق .

يمكنك أيضًا اختيار كلمة بحث من كلمات البحث المقترنة.

استخدام خطة البيانات بكفاءة

إذا كنت قلقًا بشأن تكاليف استخدام البيانات، يمكن لهاتفك مساعدتك في منع التطبيقات من إرسال البيانات أو استقبالها عندما تكون قيد التشغيل في الخلفية.

1. انقر فوق الإعدادات < استخدام البيانات > توفير البيانات .
2. قم بتoggle تتوفر البيانات إلى تشغيل .

إغلاق اتصال ما

إغلاق اتصالات الإنترنت

وفر شحن البطارية عن طريق إغلاق اتصالات الإنترنت قيد التشغيل في الخلفية. يمكنك القيام بذلك بدون إغلاق أي تطبيقات.

1. انقر فوق الإعدادات < Wi-Fi .
2. قم بتنزيل شبكة WiFi إلى إيقاف .

إغلاق اتصال بيانات شبكة الجوال

1. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.
2. انقر فوق  .
3. قم بتنزيل بيانات شبكة الجوال إلى إيقاف .

تشغيل وضع الطائرة

1. انقر فوق الإعدادات > المزيد .
2. قم بتشغيل وضع الطائرة .

يغلق وضع الطائرة الاتصالات بشبكة الجوال ويقوم بإغلاق ميزات الاتصال اللاسلكي الخاصة بجهازك. امثل إلى الإرشادات ومتطلبات السلامة المعطاة، على سبيل المثال، الخطوط الجوية وأي قوانين ولوائح معمول بها. إذا كان مسموحاً به، فيمكنك الاتصال بشبكة WiFi، على سبيل المثال، لتصفح الإنترنت أو تشغيل مشاركة البلوتوث في وضع الطائرة.

بلوتوث

يمكنك الاتصال لاسلكيًّا بالأجهزة المترافق الأخرى مثل الهاتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارة. يمكنك أيضًا إرسال الصور الخاصة بك إلى الهاتف المترافق أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الاتصال بملحق بلوتوث

يمكنك توصيل هاتفك مع العديد من أجهزة بلوتوث المفيدة. على سبيل المثال، مع سماعة الرأس اللاسلكية (تابع بصورة منفصلة). يمكنك التحدث في هاتفك دون استخدام اليدين - ويمكنك الاستمرار فيما تفعله، مثل العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أثناء إجراء مكالمة. يطلق على عملية توصيل الهاتف بجهاز بلوتوث إقران.

1. انقر فوق الإعدادات < بلوتوث .
2. قم بتبديل بلوتوث إلى تشغيل .
3. تأكِّد من تشغيل الجهاز الآخر. قد تحتاج إلى بدء عملية الإقران من الجهاز الآخر للاطلاع على التفاصيل. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.
4. لإقرار هاتفك بالجهاز الآخر، انقر فوق اسم الجهاز في قائمة أجهزة بلوتوث المكتشفة.
5. قد تحتاج إلى كتابة رمز مرور. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعمد على تكنولوجيا بلوتوث اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية مباشر. ومع ذلك، يجب أن تكون أجهزة Bluetooth داخل نطاق مداه 10 أمتار (33 قدمًا). رغم أن الاتصال قد يتعرض للتقطيش بسبب وجود بعض الموانئ، مثل الحواطط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

تستطيع الأجهزة المترافقه الاتصال بهاتفك عند تشغيل البلوتوث. لا تستطيع الأجهزة الأخرى اكتشاف هاتفك إلا إذا كانت شاشة عرض إعدادات بلوتوث مفتوحة. لا تُقرن جهازك مع جهاز غير معروف أو تقبل أي طلبات اتصال منه. يساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

قطع اتصال جهاز بلوتوث مترافق

إذا كنت لا تزيد استمرار اتصال هاتفك بالجهاز الآخر، يمكنك قطع الاتصال بينهما.

1. انقر فوق الإعدادات < بلوتوث .
2. انقر فوق اسم الجهاز المترافق.
3. انقر فوق موافق للتاكيد.

في المرة القادمة التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز الآخر، تم إعادة فتح الاتصال تلقائيًّا.

إزالة الإقران

إذا كان الجهاز الذي اقتنى به هاتفك غير متوافر، تستطيع إزالة الإقران.

1. انقر فوق الإعدادات < بلوتوث .
2. انقر فوق  بجانب اسم الجهاز.
3. انقر فوق نسيان .

توصيل هاتفك بهاتف صديقك عن طريق بلوتوث

تستطيع استخدام بلوتوث للاتصال لاسلكيًّا بهاتف صديقك، ومشاركة الصور، وغير ذلك الكثير.

1. انقر فوق الإعدادات < بلوتوث .
2. تأكِّد من تشغيل بلوتوث في كلا الهاتفين.
3. تأكِّد من أن الهاتفين مربَّطين ببعضهما. عليك أن تكون في شاشة عرض إعدادات بلوتوث هاتفك كي تكون مربَّطًا للهاتف الأخرى.
4. تستطيع رؤية هاتفك بلوتوث الموجودة في نطاق هاتفك. انقر فوق الهاتف الذي تريد الاتصال به.
5. إذا كان الهاتف الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فاكتب الرمز أو أقليه، وانقر فوق إقران .

تحتاج إلى رمز المرور فقط عند توصيل الهاتف بهاتف آخر للمرة الأولى.

إرسال المحتوى باستخدام بلوتوث

عندما تزيد مشاركة المحتوى أو إرسال الصور التي قمت بالتقاطها إلى صديقك، استخدم بلوتوث لإرسالها إلى الأجهزة المترافقه.

يمكنك استخدام أكثر من اتصال بلوتوث واحد في نفس الوقت. على سبيل المثال، لا يزال بإمكانك إرسال الأشياء لجهاز آخر مع استخدام سماعة رأس بلوتوث.

1. انقر فوق الإعدادات < بلوتوث .
2. قم بتبديل بلوتوث إلى تشغيل .
3. اذهب إلى المحتوى الذي تزيد إرساله، وانقر فوق  بلوتوث .
4. انقر فوق الجهاز الذي تريد الاتصال به. تستطيع رؤية أجهزة بلوتوث الموجودة في نطاق هاتفك.
5. إذا كان الجهاز الآخر يحتاج إلى رمز مرور، فاكتب رمز المرور. يجب أن تتم كتابة رمز المرور، الذي تنشئه، في كلا الجهازين. يكون رمز المرور في بعض الأجهزة ثابتاً. للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

يعتمد موقع الملفات المسئلة على الجهاز الآخر. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

NFC

استكشف العالم من حولك. انقر فوق الملحقات للاتصال بها، وقم بلامسة العلامات للاتصال بشخص ما أو فتح موقع ويب. تجعل تقنية الاتصال قصير المدى (NFC) عملية الاتصال سهلة وممتعة.

بدء استخدام NFC

قم بتشغيل ميزات NFC بهاتفك، وإبدأ بلامسة الأجهزة لمشاركة الأشياء أو الاتصال بها. مع NFC، يمكنك:

- الاتصال بملحقات بلوتوث المتوقعة التي تدعم NFC مثل سماعة الرأس أو السماعة الخارجية اللاسلكية
- التفّرّق للعلامات الحصول على محتوى أكثر لهاتفك، أو الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت
- الدفع بهاتفك، إذا كان مقدم خدمة الشبكة يدعم ذلك

توجد منطقة NFC على الجزء الخلفي لهاتفك. قم بلامسة الهاونات الأخرى أو العلامات أو القارئات مع منطقة NFC.

1. انقر فوق الإعدادات < المزيد > NFC.
2. قم بتنزيل NFC إلى تشغيل.

قبل استخدام NFC، تأكّد من إلقاء قفل الشاشة والمافيّن.

قراءة علامات NFC

يمكن لعلامات NFC أن تحتوي على معلومات مثل عنوان ويب أو رقم هاتف أو بطاقة عمل. ما عليك سوى ملامسة المعلومات التي تريدها للحصول عليها. لقراءة علامة، قم بلامسة العلامة باستخدام منطقة NFC بهاتفك.

تمكين الدفع من خلال NFC

تستطيع استخدام خاصية NFC بهاتفك لدفع قيمة تسوقك.

لتتمكن من إجراء المدفوعات، انقر فوق الإعدادات < انقر وادفع .

ملاحظة: يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وصرف التذاكر من قبل أطراف أخرى. لا تقدم HMD Global أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بهذه التطبيقات والخدمات بما في ذلك الدعم أو الوظائف أو العاملات أو خسارة أي قيمة نقدية. قد تحتاج إلى إعادة تثبيت البطاقات التي قمت بإضافتها وتنشيطها وكذلك تطبيق الدفع أو صرف التذاكر بعد إصلاح الجهاز.



الاتصال بملحق بلوتوث بواسطة NFC

هل يدار مشغولتان؟ استخدم سماعة الرأس، أو لماذا لا تستمع للموسيقى باستخدام السماعات اللاسلكية؟ ما عليك إلا ملامسة الملحق بواسطة هاتفك.

1. انقر فوق منطقة NFC للملحق بواسطة منطقة NFC لهاتفك.¹
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قطع اتصال الملحق المتصّل

إذا كنت لا تزيد استمرار الاتصال بالملحق، يمكنك قطع اتصال الملحق.

قم بلامسة منطقة NFC للملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات انظر دليل مستخدم الملحق.

VPN

قد تحتاج اتصال شبكة ظاهرية خاصة (VPN) للوصول لوارد شركتك، مثل الإنترافت أو بريد الشركة، أو تستطيع استخدام خدمة VPN للأغراض الشخصية. احصل بمشريف تقنية المعلومات في شركتك للحصول على المزيد من التفاصيل بخصوص تهيئة VPN، أو فقد موقع الويب لخدمة VPN للحصول على معلومات إضافية.

استخدام اتصال VPN الآمن

1. انقر فوق الإعدادات > المزيد > شبكة ظاهرية خاصة (VPN).
2. لإضافة ملف شخصي لشبكة VPN، انقر فوق +.
3. أدخل معلومات الملف الشخصي وفقًا لتعليمات مشريف تقنية المعلومات لشركتك أو خدمة VPN.

تعديل ملف شخصي لشبكة VPN

1. انقر فوق  بجانب اسم الملف الشخصي.
2. غير المعلومات على النحو المطلوب.

حذف الملف الشخصي لشبكة VPN

1. انقر فوق  بجانب اسم الملف الشخصي.
2. انقر فوق نسيان VPN.

الموسيقى ومقاطع الفيديو

الموسيقى

استمع إلى موسيقاك الفضلة أينما تكون.

تشغيل الموسيقى

1. انقر فوق تشغيل الموسيقى <≡ > مكتبة الموسيقى.
2. انقر فوق الفنان أو الألبوم أو الأغنية أو النوع أو قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

1. انقر فوق شريط "ما يتم تشغيله الآن" في أسفل الشاشة لفتح ما يتم تشغيله الآن.
2. انقر فوق ▶ أو ■.

نصيحة: لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي، انقر فوق .



إنشاء قائمة تشغيل

قم بتقطيع الأغاني في قوائم التشغيل، حتى يمكنك الاستماع للموسيقى التي تلائم مزاجك بالشكل الأمثل.

1. عند تشغيل أغنية، انقر فوق ♫ > إضافة قائمة تشغيل.
2. لإضافة أغنية إلى قائمة تشغيل جديدة، انقر فوق قائمة تشغيل جديدة ، أو لإضافة أغنية إلى قائمة تشغيل حالية، اختر قائمة التشغيل من القائمة.

إضافة الأغاني في هاتفك

إذا كانت لديك موسيقى أو مقاطع فيديو مخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكنك تريد الوصول إليها من خلال هاتفك، فاستخدم كبل USB لمراقبة الوسائط بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

1. قم بتنزيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر متواافق عن طريق كبل USB.
2. في مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، مثل macOS Finder أو Windows Explorer، قم بسحب الأغاني ومقاطع الفيديو وإسقاطها في هاتفك.

مقاطع الفيديو

احفظ بالوسائل المفضلة لديك أثناء التنقل - شاهد مقاطع الفيديو أينما تذهب.

تشغيل مقطع فيديو

انقر فوق الصور ثم انقر فوق الفيديو الذي تريد تشغيله.

نصيحة: لإيقاف التشغيل مؤقتاً، انقر فوق . لاستئناف التشغيل، انقر فوق .



تقديم مقطع الفيديو بسرعة أو إرجاعه

تقديم مقطع الفيديو بسرعة أو إرجاعه، اسحب مربع التمرير في أسفل الشاشة يميناً أو يساراً.

راديو FM

الاستماع إلى راديو FM

استمتع بمحطات راديو FM المفضلة لديك وأنت بالخارج.

1. للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف. تعلم سماعة الرأس كهواهي.¹
2. بعد توصيل سماعة الرأس، انقر فوق راديو FM.
3. تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله، انقر فوق تشغيل أو إيقاف .

نصيحة خاصة باكتشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا لم يعمل الراديو، فتتأكد من توصيل سماعة الرأس بشكل صحيح.



الانتقال إلى المحطة التالية أو السابقة

انقر فوق أو .

حفظ محطة راديو

هل تريد الاستماع إلى محطة راديو بعينها في وقت لاحق؟ احفظ المحطة.

لحفظ المحطة التي تستمع إليها، انقر فوق .

عرض قائمة المحطات المحفوظة لديك

انقر فوق < القائمة المفضلة .

إزالة محطة راديو من المفضلة

انقر فوق عند الاستماع إلى محطة راديو.

تلخيص: للاستماع إلى محطة راديو باستخدام مكبرات صوت الهاتف، انقر فوق : تشغيل مكبر الصوت . أبي سماعة الرأس متصلة.



تنظيم يومك

التقويم

تابع الوقت - تعرف على كيفية الحفاظ على مواعيدهك ومهامك والجداول الزمنية محدثة.

إدارة التقاويم

1. انقر فوق التقويم .
 2. انقر فوق  .
 3. ضع إشارة أمام التقاويم التي تريد رؤيتها. قم بتخصيص التقويم ليناسب احتياجاتك. انقر فوق الإعدادات للعثور على المزيد من البذائل.
- تم إضافة التقاويم تلقائياً عندما تضيف حساباً إلى هاتفك. لإضافة حساب جديد بستقديم، انقر فوق الإعدادات < الحسابات > إضافة حساب .

إضافة حدث

لتنكر موعد أو حدث، قم بإضافةه إلى التقويم.

1. في التقويم ، انقر فوق + واختر نوع إدخال.
2. أكتب التفاصيل التي تريدها، وحدد الوقت.
3. لتجعل الحدث يذكر في أيام معينة، انقر فوق خيارات أخرى < عدم تكرار ، واختر عدد مرات تكرار الحدث.
4. التعديل وقت التذكرة، انقر على وقت التذكرة، وحدد الوقت الذي تريده.

نصيحة: لتعديل حدث ما، انقر فوق الحدث ثم  ، وقم بتعديل التفاصيل.



حذف موعد

1. انقر فوق الحدث
2. انقر فوق  حذف .

الملاحظات

تدوين ملاحظة

من السهل فقدان الملاحظات المدونة على الورق. يمكنك تدوينها بدلاً من ذلك مع تطبيق Keep . وبهذه الطريقة، يمكنك دائمًا اصطحاب ملاحظاتك معك.

1. انقر فوق Keep > تدوين ملاحظة .
 2. قم بتدوين ملاحظة.
- يتم حفظ ملاحظاتك تلقائياً.

الخراط

العثور على الأماكن ومعرفة الاتجاهات

العثور على مكان ما

يساعدك خرائط Google على العثور على الأماكن والشركات التي تبحث عنها.

- انقر فوق الخرائط.
- أكتب كلمات البحث، مثل عنوان الشارع أو اسم المكان في شريط البحث.
- اختر عنصراً من قائمة العناصر المتطابقة المقترنة بينما تقوم بالكتابة، أو انقر فوق Q للبحث.

يظهر الموقع على الخريطة. إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من الهجاء الصحيح لكلمات البحث.

عرض موقعك الحالي

انقر فوق الخرائط > .

البحث عن المطاعم والأماكن الأخرى المثيرة للاهتمام بالقرب منك

انقر فوق الخرائط ثم شريط البحث، واختر فئة.

معرفة الاتجاهات المؤدية إلى مكان ما

يمكنك معرفة الاتجاهات الخاصة بالمشي أو القيادة أو استخدام المواصلات العامة - استخدم موقعك الحالي أو أي مكان آخر كنقطة بدء.

- انقر فوق الخرائط. أدخل الموقع الذي تريده الحصول على الاتجاهات الخاصة به في شريط البحث.
- انقر فوق الاتجاهات. يمثل الرمز الموجود في الدائرة وضع وسائل النقل. وضع الاتجاه الافتراضي هو سيارة . إذا كنت تريده الحصول على اتجاهات للمشي أو وسائل المواصلات العامة، فاختر الوضع من أسفل شريط بحث.
- إذا كنت لا تريده أن تكون موقعك الحالي هو نقطتك البداية، فانقر فوق موقعك ، وابحث عن نقطة بدء.
- انقر فوق بدء لبدء التنقل.

يظهر المسار على الخريطة، بالإضافة إلى تقيير مدة الذهاب إلى هناك. لعرض الاتجاهات التفصيلية، مرر للأعلى من أسفل الشاشة للحصول على المعلومات.

تنزيل الخرائط وتحديثها

تنزيل خريطة

احفظ الخرائط الجديدة في هاتفك قبل بدء الرحلة، حتى يمكنك تصفح الخرائط بدون اتصال بالإنترنت عند السفر.

- انقر فوق الخرائط <≡ > مناطق في وضع عدم الاتصال > واختر الخريطة الخاصة بك.
- اختر المنطقة الموجودة على الخريطة وانقر فوق تنزيل .

تحديث خريطة حالية

- انقر فوق الخرائط <≡ > الخرائط دون اتصال واسم الخريطة.
- انقر فوق تحديث .

يمكنك أيضًا ضبط هاتفك لتحديث الخرائط تلقائياً. انقر فوق الخرائط <≡ > الخرائط دون اتصال <  وقم بتبديل تجديد الخرائط في وضع عدم الاتصال تلقائياً وتنزيل الخرائط في وضع عدم الاتصال تلقائياً إلى تشغيل .



حذف خريطة

- انقر فوق الخرائط <≡ > الخرائط دون اتصال واسم الخريطة.
- انقر فوق حذف .

استخدام خدمات الموقع

استخدم الخرائط لكتشاف المكان الذي تتوارد فيه، وألحق موقعك بالصور التي تلتقطها. يمكن أن تُرتفق معلومات الموقع مع الصورة أو مقطع الفيديو، إذا كان موقعك يمكن تحديده باستخدام تقنية الأقمار الصناعية أو الشبكة. إذا شاركت صورة أو مقطع فيديو يحتوي على معلومات الموقع، فإن معلومات الموقع قد تظهر للأشخاص الذين يرون الصورة أو مقطع الفيديو. يمكن أن تستخدم بعض التطبيقات موقعاً موقعاً لتقدم لك مجموعةً أوسع من الخدمات.

تشغيل خدمات الموقع

يُظهر هاتفك موقعك على الخريطة باستخدام نظام تحديد الموقع بواسطة الأقمار الصناعية أو تحديد الموقع استناداً على الشبكة (هوية الخلية) أو شبكة Wi-Fi. ويعتمد مدى توافق معلومات الموقع ودقتها وأختلافها على موقعه والأشياء المحيطة بك ومصادر الأطراف الأخرى على سبيل المثال، وقد تكون هذه المعلومات محدودة. فقد تكون معلومات الموقع غير متوفرة في الميلاني أو الاتصال على سبيل المثال. تجلب خدمة شبكة نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS) وتغزيرات نظامي GPS وGlonass GPS الأخرى المشابهة معلومات الموقع باستخدام شبكة الجوال، وتساعد على تحديد موقعك الحالي. قد تتطلب بعض نظم تحديد الموضع بالأقمار الصناعية تحديد كميات صغيرة من البيانات عن طريق شبكة الجوال. إذا كنت ترغب في تجنب تكاليف البيانات، عند السفر على سبيل المثال، يمكنك إيقاف تشغيل اتصال بيانات الجوال في إعدادات الهاتف الخاص بك، يعمل تحديد موقع شبكة Wi-Fi على تحسين دقة تحديد الموضع عندما تكون إشارات الأقمار الصناعية غير متاحة، وخصوصاً عندما تكون في الأماكن المغلقة أو بين المباني المرتفعة. إذا كنت موجوداً في مكان يكون استخدام شبكة Wi-Fi فيه مقيداً، فيمكنك إغلاق شبكة Wi-Fi في إعدادات هاتفك.

انقر فوق الإعدادات > انقر فوق الموقع ثم قم بتشغيل الموقع.

التطبيقات والخدمات

Google Play

يمكن لهاتفك الذي يعمل بنظام Android أن يستخدم إمكاناته الكاملة مع Google Play - فجميع التطبيقات والموسيقى والكتب متاحة ومتيسرة لتنزيل. كل ما عليه فعله هو إنشاء حساب Google.

إضافة حساب إلى هاتفك

- انقر فوق الإعدادات > الحسابات > إضافة حساب > Google . قم بتاكيد طريقة قفل الجهاز، إذا طلب منك ذلك.
- أكتب بيانات حساب Google ، ثم انقر فوق التالي ، أو انقر فوق أو إنشاء حساب جديد .
- ابعد التعليمات التي تظهر على شاشة هاتفك.

تنزيل التطبيقات

أظهر إمكانيات هاتفك. هناك الآلاف من التطبيقات التي تنتظر في متجر Google Play لمساعدتك في هذا الأمر.¹

- انقر فوق متجر Play .
- انقر فوق شريط البحث للبحث عن التطبيقات، أو اختر التطبيقات من قائمة التطبيقات الموصى بها لك.
- في وصف التطبيق، انقر فوق تثبيت لتنزيل التطبيق وتثبيته.

لرؤية التطبيقات الخاصة بك، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، واسحب إلى أعلى من أسفل الشاشة.

تحديث التطبيقات

قم بتحديث تطبيقات متجر Play للحصول على جميع الميزات الحديثة وإصلاح المشكلات.

- انقر فوق متجر Play > ≡ > تطبيقاتي وألعابي لمعرفة التحديثات المتاحة.
- انقر فوق التطبيق المتأخر تحديث له، ثم انقر فوق تحديث .

يمكنك أيضاً تحديث جميع التطبيقات في الوقت نفسه، في تطبيقاتي وألعابي ، انقر فوق تحديث الكل .

إزالة التطبيقات التي تم تنزيلها

انقر فوق متجر Play > ≡ > تطبيقاتي وألعابي ، واختر التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر فوق إلغاء التثبيت .

الحصول على الموسيقى أو الأفلام أو الكتب من خلال Google Play

مع Google Play، يمكنك الوصول إلى ملايين الأغاني والأفلام والكتب.

انقر فوق موسيقى Play ، أو أفلام Play ، أو كتب Play لمعرفة المزيد.

تحديثات البرامج والنسخ الاحتياطية

تحديث برامج الهاتف الخاص بك

وأكيد ما هو جديد - قم بتحديث برامج هاتفك وتطبيقه لاسلكيًّا للحصول على مزايا جديدة ومحسنة لهاتفك. قد يؤدي تحديث البرامج أيضًا إلى تحسين أداء الهاتف.

تثبيت التحديثات المتاحة

انقر فوق الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام > البحث عن تحديثات للتحقق من وجود تحديثات متاحة.

عندما يخبرك الهاتف بتوفير تحديث ما، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على شاشة هاتفك. إذا كانت ذاكرة الهاتف غير كافية، فقد تحتاج إلى نقل التطبيقات، والصور، والمحنويات الأخرى إلى بطاقة الذاكرة.

تنبيه: إذا قمت بتنشيط تحديث للبرامج، فلن تتمكن من استخدام الجهاز، حتى لعمل مكالمات طوارئ، حتى يتم اكمال التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكيد أن بطارية الجهاز بها طاقة كافية، ثم اتصل بشبكة Wi-Fi. فقد تستهلك حزم التحديث الكبير من بيانات الجوال.

نسخ البياناتاحتياطيًّا

لضمان أمان البيانات، استخدم ميزة النسخ الاحتياطي بهاتفك. سيتم عمل نسخ احتياطية عن بعد لبيانات الجهاز الخاص بك (مثل كلمات مرور شبكة Wi-Fi وسجل المكالمات) وبيانات التطبيقات (مثل الإعدادات والملفات المخزنة بواسطة التطبيقات).

تشغيل النسخ الاحتياطي التقائي

- انقر فوق الإعدادات > نسخ احتياطي وإعادة تعيين ، وقم بتبديل احتفاظ بنسخة لبياناتي إلى تشغيل .
- انقر فوق الحساب الاحتياطي لتحديد الحساب الذي سيتم نسخ بياناتك الاحتياطيًا إليه.

استعادة الإعدادات الأصلية وإزالة المحتوى الشخصي من هاتفك

قد تقع حوادث العارضة - يمكنك استعادة إعداداتك، إذا لم يعمل هاتفك بطريقه سليمة. أو، إذا اشتريت هاتفًا جديداً أو أردت أن تتخلص من هاتفك أو تعيد تدويره، إليك كيفية إزالة معلوماتك ومحنوياتك الشخصية. لاحظ أنك أنت المسؤول عن إزالة جميع المحتويات الخاصة.

إعادة ضبط الهاتف

- انقر فوق الإعدادات > نسخ احتياطي وإعادة تعيين > إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع .
- ابعد التعليمات التي تظهر على شاشة هاتفك.

التخزين

استخدم قائمة التخزين للتحقق من مقدار الذاكرة المتوفرة.

التحقق من الذاكرة المتوفرة على هاتفك

إذا كانت ذاكرة الهاتف على وشك الامتناع، فتحقق أولاً من الأشياء التي لم تعد تحتاجها ثم قم بحذفها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني
- إدخالات جهات الاتصال وتفاصيلها
- التطبيقات
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

وبدلاً من إزالتها، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة.

قد تؤثر جودة بطاقة الذاكرة على أداء هاتفك بشكل كبير. الحصول على أفضل أداء لجهازك، قم باستخدامة بطاقة سريعة من الفئة 4 بسعة 128 جيجا بايت من مُصنّع معروف.

لا تستخدم إلا بطاقات الذاكرة المتفاوضة والمُعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتفاوضة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

التحقق من مقدار الذاكرة المتوفرة وكيف يتم استخدامها، انقر فوق الإعدادات > التخزين .

نقل التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة

يمكنك توسيع ذاكرة هاتفك عن طريق بطاقة ذاكرة.¹

1. انقر فوق الإعدادات > التطبيقات.
2. انقر فوق اسم التطبيق.
3. انقر فوق التخزين ضمن التخزين المستخدم ، ثم انقر فوق تغيير > وحدد مكان التخزين المخصص للتطبيق.

تستليغ أيضًا نقل التطبيقات إلى هاتفك مرة أخرى من بطاقة الذاكرة لاحقًا.

قد يؤثر نوع بطاقة الذاكرة على المدة الزمنية المستغرقة لنقل الملفات الكبيرة إلى البطاقة.

إزالة التطبيقات التي تم تنزيلها

انقر فوق متجر Play > تطبيقاتي وألعابي ، واختار التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر فوق إلغاء، التثبيت .

تعطيل أحد التطبيقات

لا يمكنك حذف بعض التطبيقات المثبتة مسبقًا على جهازك، ولكن يمكنك تعطيلها وسيتم إخفارها من قائمة التطبيقات في جهازك. إذا قمت بتعطيل أحد التطبيقات، فيمكنك إضافتها مجددًا إلى جهازك.

1. انقر فوق الإعدادات > التطبيقات.
2. انقر فوق اسم التطبيق.
3. انقر فوق تعطيل. قد لا تتمكن من تعطيل جميع التطبيقات.

إذا كان هناك تطبيق مثبت يعتمد على تطبيق تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. للحصول على تفاصيل، راجع المستندات الخاصة بالتطبيق المثبت.

إضافة تطبيق معطل مجددًا

يمكنك إضافة تطبيق معطل مجددًا إلى قائمة التطبيقات.

1. انقر فوق الإعدادات > التطبيقات.
2. انقر فوق جميع التطبيقات > معطل.
3. انقر فوق اسم التطبيق.
4. انقر فوق تعيين .

نسخ محتوى بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

يمكنك نسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحفوظات الأخرى التي قمت بإنشائها بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر لعرضها أو تخزينها.

1. قم بتنزيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق عن طريق كبل USB متواافق.
2. افتح مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، مثل Windows Explorer أو macOS Finder، وانتقل إلى هاتفك.
3. قم بسحب العناصر وإسقاطها من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر أو من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

تأكد من وضع الملفات في المجلدات الصحيحة بهاتفك، وقد لا تتمكن من عرضها.

حماية هاتفك

حماية الهاتف باستخدام قفل الشاشة

يمكنك ضبط الهاتف لطلب المصاكرة عند إلغاء قفل الشاشة.

تعيين قفل الشاشة

1. انقر فوق الإعدادات > الأمان > قفل الشاشة .
2. انقر فوق قفل الشاشة لاختيار نوع القفل واتبع التعليمات التي تظهر على هاتفك.

تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك قد أنت برمز PIN افتراضي، يمكنك تغييره إلى رمز أكثر أماناً. لا يدعم جميع مزودي خدمة الشبكات هذه الخاصية.

اختيار رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

يمكنك اختيار أرقام خاصة لرمز PIN الخاص ببطاقة SIM. يمكن أن يكون رمز PIN الخاص ببطاقة SIM من 4 إلى 8 أرقام.

1. انقر فوق الإعدادات > الأمان > إعداد تأمين بطاقة SIM .
2. تحت بطاقة SIM التي اخترتها، انقر فوق تغيير رمز PIN لبطاقة SIM .

نصيحة: إذا كنت لا تزيد حماية بطاقة SIM برمز PIN، ففي إعداد تأمين بطاقة SIM ، قم بتبديل تأمين بطاقة SIM إلى إيقاف ، واكتب رمز PIN الحالي.



رموز الدخول

تعرف على الغرض من الرموز المختلفة الموجودة على الهاتف.

رمز PIN أو رمز PIN2

يتكون رمز PIN أو رمز PIN2 من 4 إلى 8 أرقام.

يحمي هذا الرمز بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يتم طلبها للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط الهاتف لطلب رمز PIN عند تشغيله.

في حالة نسيان الرمزين أو عدم إرافقهما مع البطاقة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

إذا قمت بكتابة الرمز بشكل غير صحيح 3 مرات متتالية، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK أو PUK2.

رمز PUK أو رمز PUK2

يلزم توفر رمز PUK أو رمز PUK2 لإلغاء حظر رمز PIN أو رمز PIN2.

إذا لم يتم تزويد هذين الرمزيين مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

رمز القفل

يُعرف أيضًا باسم الأمان أو كلمة المرور.

يساعد رمز القفل على حماية هاتفك من الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط الهاتف لكي يطلب رمز القفل الذي قمت بتحديده. احتفظ بالرمز في مكان سري وأمن بعيدًا عن هاتفك.

إذا نسيت الرمز، وكان الهاتف مقفلًا، فسيحتاج الهاتف إلى الخدمة. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم حذف كل البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك. لزيادة الأمان، اتصل بأقرب مركز خدمة خاص بهاتفك، أو احصل بمزود الهاتف.

رمز IMEI

يُستخدم رمز IMEI لتمييز الهاتف في الشبكة. قد تحتاج أيضًا إلى تقديم الرقم إلى خدمات مركز الخدمة أو موزع الهاتف.

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب #*#06#.

تُسمى أيضًا طباعة رمز IMEI الخاصة بهاتفك إما على الهاتف أو على علبة SIM وفقًا لطراز هاتفك. إذا كان غطاء هاتفك الخلفي قابلاً للإزالة، فيمكنك إيجاد رمز IMEI تحت الغطاء.

يمكن رؤية رمز IMEI أيضًا على علبة البيع الأصلية.

تحديد موقع الهاتف أو قفله

إذا فقدت هاتفك، فقد تتمكن من العثور عليه أو قفله أو محو البيانات منه عن بعد إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google. يتم تشغيل وظيفة "العثور على جهازك" بشكل افتراضي للهواتف المربطة بحساب Google.

لاستخدام وظيفة "العثور على جهازك"، يجب أن يكون هاتفك المفقود:

- تم تشغيله
- تم تسجيل الدخول إلى حساب Google
- متصل ببيانات الجوال أو Wi-Fi
- ظاهر على Google Play
- تم تعين "الموقع" على تشغيل
- تم تعين وظيفة "العثور على جهازك" على تشغيل

عندما تتصل خدمة "العثور على جهازك" بهاتفك، سترى موقع الهاتف ويلتقي هاتفك إشعارًا.

1. افتح android.com/find على جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف متصل بالإنترنت وسجل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

2. إذا كان لديك أكثر من هاتف واحد، فاقترن بـ "فائق فائق الهاتف المفقود" في أعلى الشاشة.

3. على الخريطة، تحقق من مكان الهاتف. يمكن الموقع تقريرًا وقد لا يكون دقيقًا.

إذا تعرّض العثور على جهازك، فستعرض خدمة "العثور على جهازك" آخر موقع معروف له، إن وجد. لقفل هاتفك أو محو بياناتك، اتبع الإرشادات على موقع الويب.

معلومات المنتج والسلامة

من أجل سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. قد يمثل عدم الالتزام بهذه الإرشادات خطراً أو مخالفة للوائح والقوانين المحلية، للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بجميع الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بجميع القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق يجب أن تكون لها الأولوية دائمًا.

التشويش

تعرض جميع الأجهزة اللاسلكية للتشويش مما قد يؤثّر على أدائها.

الخدمة المؤهلة

يجب عدم تركيب هذا المنتج أو إصلاحه إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

لا تستخدم إلا البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة من قبل شركة HMD Global Oy للاستخدام مع هذا الجهاز. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً

إذا كان جهازك مقاوِماً للماء ، يرجى الرجوع إلى تصنيف IP الخاص به للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.

الأجزاء الزجاجية

تم صنع الجهاز وأو شاشته من الزجاج. وقد يتعرض هذا الزجاج للكسر في حال سقوط الجهاز على سطح صلب، أو عندما يتعرض لاصطدام بالعنة. إذا انكسر الزجاج، فلا تمس الأجزاء الزجاجية المكسورة من الجهاز، أو حتى تحاول إزالتها من الجهاز. وتوقف عن استخدام الجهاز حتى يتم استبدال الزجاج من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.

حافظ على حاسة السمع لديك

لمنع حدوث ضرر محتمل في حاسة السمع لديك، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى أعلى لفترات طويلة. توخي الحذر عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك أثناء استخدام مكبر الصوت.

SAR

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرف على موجات التردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه إيماناً بطريقة الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن 0.2 بوصة (5 مم). يمكن معرفة الحد الأقصى المحدد لقيم SAR من قسم معلومات الشهادة (SAR) في دليل المستخدم هذا. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.sar-tick.com

عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو أي شكل آخر من أشكال حامل الجهاز لتشغيل الجهاز وهو على الجسم، ينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي أن توفر على الأقل المسافة الفاصلة عن الجسم المذكورة أعلاه. لاحظ أن أجهزة الهاتف المحمول قد تكون في وضع الإرسال حتى إن لم تقم بإجراء مكالمة صوتية.

خدمات الشبكة وتكليفها

يتطلب استخدام بعض الميزات والخدمات أو تنزيل المحتويات، بما في ذلك العناصر المجانية، توفير اتصال بالشبكة. وقد يؤدي ذلك إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف البيانات. وقد تحتاج أيضاً إلى الاشتراك في بعض الميزات.

مهم: قد لا يتم دعم خدمة 4G من قبل موفر خدمة الشبكة أو من قبل الخدمة الذي تستخدمه أثناء السفر. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تتمكن من إجراء المكالمات أو استقبالها أو إرسال الرسائل أو استقبالها، أو استخدام اتصال بيانات الجوال، ولذلك من أن الجهاز يعمل ببسلاسة عندما تكون خدمة 4G/LTE الكاملة غير متوفرة، يوصى بغير أعلى سرعة للاتصال من 4G إلى 3G. للقيام بذلك، من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات > المزيد > شبكات الجوال ، وقم بتبديل نوع الشبكة المفضل إلى 2G/3G.



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يُسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi ب نطاق تردد 5.25-5.150-5350 ميجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكذا، يُسمح لك باستخدام شبكة Wi-Fi ب نطاق تردد 5.25-5.15



جيجا هرتز فقط في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

مكالمات الطوارئ

مهم: لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي هاتف لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



قبل إجراء المكالمة:

- قم بتشغيل الهاتف.
- إذا كانت شاشة الهاتف والماضي مفتوحة، فقم بإلقاء قفلها.
- انتقل إلى مكان به قوة إشارة كافية.

في الشاشة الرئيسية، انقر فوق

1. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لموقعك الحالي حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من موقع إلى آخر.
2. انقر فوق .

3. قم بتقديم المعلومات الضرورية بأكبر دقة ممكنة. لا تقم بإنهاء المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

قد تحتاج أيضًا إلى القيام بالخطوات التالية:

- ضع بطاقة SIM في الهاتف. إذا لم تكن لديك بطاقة SIM، فانقر فوق الطوارئ في شاشة التأمين.
- إذا طلب منك هاتفك إدخال رمز PIN، فانقر فوق الطوارئ.
- قم بإيقاف تشغيل قيد المكالمات على الهاتف، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدم المغلقة.
- إذا كانت شبكة الهاتف المحمول غير متاحة، يمكنك أيضًا محاولة إجراء مكالمة إنترنت، إذا كان يمكنك الوصول إلى الإنترنت.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. تساعدك الاقتراحات التالية على الحفاظ على فعالية الجهاز.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الندى قد تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في المناطق المغيرة أو المشبعة.
- لا تخزن الجهاز في درجات حرارة عالية. قد تؤدي درجات الحرارة المبالغة إلى تلف الجهاز أو البطارية.
- لا تخزن الجهاز في درجات حرارة منخفضة، عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادي، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ثللاً.
- افتح الجهاز وقفًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المقصود بها إلى تلف الجهاز وانتهاء القوانين المنظمة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تقم بأسقاط الجهاز أو البطارية أو طرقهما أو رجهما. قد يتعرض الجهاز للكسر عند التعامل معه بعنف.
- استخدم فقط قطعة قماش ناتمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تقم بطلاء الجهاز. قد يمنع الملاط التشغيل السليم.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن الأجزاء أو الجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك المهمة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوير المعلومات المهمة.

في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وبعد هذا أمراً عاديًّا في معظم الحالات. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط، قد يقوم الجهاز بابطاء أداته، وإغلاق التطبيقات، وإيقاف الشحن بشكل تلقائي، وإذا لزم الأمر، يتم إيقاف تشغيله تلقائياً. إذا لم يعمل جهازك بطريقة صحيحة، فاذبه به إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم مستساعدة على منع التخلص من النفايات بدون مراقبة، ويستعزز من إعادة تدوير المواد. حيث تحتوي المنتجات الكهربائية والإلكترونية على العديد من المواد القيمة التي تتضمن معادن (مثل، النحاس والألومنيوم والفولاذ والغنيسيوم) ومعادن نفيسة (مثل، الذهب والفضة والباليديوم). يمكن إعادة استخدام كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد أساسية ومصدر طاقة.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجبيتها في نقطة تجميع منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. أرسلها لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تتحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

للتحقق مما إذا كانت بطارية هاتفك قابلة للإزالة أم غير قابلة للإزالة، راجع دليل البدء.

الأجهزة المزودة ببطارية قابلة للإزالة لا تستخدم الجهاز مع بطارية أصلية قابلة لإعادة الشحن. يمكن شحن البطارية وتغييرها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، يتغير استبدال البطارية.

الأجهزة المزودة ببطارية غير قابلة للإزالة لا تحاول إزالة البطارية من الجهاز، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

يمكن شحن البطارية وتغييرها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحدث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

قم بشحن الجهاز باستخدام جهاز الشحن المزود. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن. قد تختلف مدة الشحن باختلاف قدرة الجهاز.

معلومات سلامة البطارية وجهاز الشحن

في حالة عدم استخدام جهاز الشحن، افصله عن التيار الكهربائي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية و25 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت إلى 77 درجة فهرنهايت) للحصول على الأداء الأمثل. تقل درجات الحرارة المفرطة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات باللقائها في النار، حيث إنها قد تتفجر. يجب الالتزام باللوائح المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزليّة.

لا تقم بفكك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو تتبّعها أو تبّاعها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، فقم على الفور بغسل الماء الذي تعرضت للتسرب بالماء أو الاتصال بالطبيب. لا تقم بتعديل البطارية أو تحاول إدخال عناصر غريبة بها، ولا تقم بغمّرها أو تعرّضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تتفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير متعقبة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يُبطل آية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تعرض للتلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة أو موزعي الهاتف قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً آية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن في الأماكن المغلقة فقط. لا تقم بشحن الجهاز أثناء حدوث عاصفة برقية.

بالإضافة إلى ذلك، ينطبق ما يلي إذا كان الجهاز الخاص بك يحتوي على بطارية قابلة للإزالة:

- قم دائمًا بإغلاق الجهاز قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

- قد يحدث قصر في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للاشارة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر.

الأطفال الصغار

تذكر أن جهازك وملحقاته ليست ألعابًا. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يعيق وظيفة الأجهزة الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيباً أو مُصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كان الجهاز الطبي محمياً بشكل كافٍ من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 15.3 سنتيمترًا (6 بوصات) كحد أدنى بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي، وذلك لتفادي أي تشويش محتمل ينبع على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ دائمًا بالجهاز اللاسلكي بعيدًا عن الأجهزة الطبية بمسافة أكبر من 15.3 سنتيمترًا (6 بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن القابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الجهاز اللاسلكي في حال وجود أي سبب يدعو لذلك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنعين للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، يرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تنبيه: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة سماع الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرّض سلامتك للخطر.



قد تعيق بعض الأجهزة اللاسلكية عمل بعض أدوات السمع المساعدة.

حماية جهازك من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. اتخاذ الاحتياطات التالية:

- تجنب الخدر عند فتح الرسائل، فربما تتضمن برامج خطيرة أو تضر بجهازك أو جهاز الكمبيوتر بشكل آخر.
- تجنب الخدر عند المواجهة على طلبات الاتصال وأتصفح إنترنت أو تزيل المحتوى، لا تقبل اتصالات بلوتوث من أية مصادر لا تثق بها.
- لا تقم بتنشيط البرامج والخدمات واستخدامها إلا إذا كانت متوفرة من مصادر تثق بها وتتوفر أماناً وحماية بشكل كامل.
- قم بتنشيط برنامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان الأخرى على جهازك وعلى أي جهاز كمبيوتر متصل، واستخدم دائمًا تطبيقًا واحدًا فقط لكافحة الفيروسات. فقد يوشك استخدام أكثر من تطبيق على آداء الجهاز وأجهزة الكمبيوتر وتتشagle.
- عند فتح روابط وإشارات مرجعية مثبتة مسبقاً خاصة بموقع إنترنت لأطراف أخرى، اتبع الإجراءات الوقائية المناسبة. فشركة HMD Global لا تجيز هذه المواقع ولا تحمل أي مسؤولية تجاهها.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية في السيارات. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى مصنع السيارة أو المعدات الخاصة بها. يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الموظفين المؤهلين فقط. قد يشكل التركيب الخاطئ مصدر خطر وربما يبطل سريان الضمان. تأكّد بشكل دوري أن جميع معدات الأجهزة اللاسلكية في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتحمل بشكل سليم. لا تخزن المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للانفجار أو تحملها في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو جزاؤه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفصال الواسدة الهوائية.

البيئات القابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مخازن البنزين. يمكن أن تنسip شرارة في مثل هذه البيئات في حدوث انفجار أو حريق يؤدي إلى الإصابة بجروح أو إلى الوفاة. التزم بالقيود المفروضة داخل مستويات الوقود، مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تُحْرِن فيها عمليات التجفيف. قد لا تكون المناطق التي بها بيوت قابلة للانفجار مبينة بوضوح. تتضمن تلك المناطق الأماكن التي يُخصَّص فيها بيكاف تشغيل محرك السيارة، والأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، والأماكن التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات. ينبغي التحقق من مُصنعي السيارات التي تستخدم غازات بتروية مُسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان بالقرب منها.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز محمول هذا بارشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتف المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي وهو مصمم بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للموجات اللاسلكية (الحقول الكهرومغناطيسية للترد اللاسلكي)، التي توصي بها الإرشادات الدولية الصادرة عن المؤسسة العلمية المسئولة [CNIRP]. تتضمن هذه الإرشادات فوامش سلامة كبيرة تهدف إلى ضمان حماية جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمالهم وحالتهم الصحية. تستند إرشادات التعرض إلى معدل الامتصاص النوعي (SAR)، وهو تعبير عن مدى طاقة الترد اللاسلكي (RF) المتسبة في الرأس أو الجسم عند تأثيره على جهاز SAR وفقاً لمؤسسة ICNIRP للأجهزة المحمولة هو 2.0 واط/كجم في المتوسط على 10 جرامات من نسيج الجسم.

يتم إجراء اختبارات SAR عندما يكون الجهاز في أوضاع التشغيل القياسية ويقيم بالإرسال عند أعلى مستوى قدرة معتمد، في جميع نطاقات الترد الخاصة به.

يرجى الرجوع إلى www.nokia.com/phones/sar لمعرفة الحد الأقصى لقيم SAR لهذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع إرشادات التعرض لموجات الترد اللاسلكي (RF) عند استخدامه على الرأس أو عند وضعه على مسافة 5/8 بوصة (1.5 سنتيمتر) على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استعمال حقية حمل أو مشبك بالحزام أو أي شكل آخر من أشكال حامل الجهاز لتتشغيل الجهاز وهو على الجسم، ينبغي الاشتراك في المعايير التي تحدى على الأقل المسافة الفاصلة عن الجسم المذكورة أعلاه.

يلزم توفير اتصال جيد بالشبكة لإرسال البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية الإرسال حتى يكون هذا الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة حتى يتم الانتهاء من عملية الإرسال. أثناء الاستخدام العام، تكون قيمة SAR عادةً أقل من القيم المذكورة أعلاه بكثير. ويرجع ذلك إلى أن طاقة التشغيل الخاصة بالهاتف المحمول تقل تقليدياً عندما تكون الطاقة الكلية غير ضرورية للمكالمة، وذلك لفرض كفاءة النظام وللتقليل التشويش على الشبكة. حيث تقل قيمة SAR، كلما قل خرج الطاقة.

قد تحتوي طرز الجهاز على إصدارات مختلفة وأكثر من قيمة واحدة. وقد تظهر تغييرات في المكونات أو التصميم بمرور الوقت، وقد تؤثر بعض التغييرات على قيمة SAR.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.sar-tick.com لاحظ أن أجهزة الهاتف المحمول قد تكون في وضع الإرسال حتى إن لم تقم بإجراء مكالمة صوتية.

وقد صرحت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن المعلومات العلمية الحالية لا تشير إلى ضرورة اتخاذ أية احتياطات خاصة عند استخدام أجهزة الهاتف المحمول، إذا كنت مهتماً بتنقلي التعرض، يوصى بالحد من الاستخدام أو استعمال طاقم تحدث دون استخدام الدين لبقاء الجهاز بعيداً عن الرأس والجسم، للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات والمناقشات حول التعرض للترد اللاسلكية (RF)، انتقل إلى موقع منظمة WHO على الويب www.who.int/peh-emf/en.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، يجب الالتزام بجميع القوانين واحترام العادات المحلية والخصوصية والحقوق المنشورة للآخرين، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

حقوق الطبع والنشر والإشعارات

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة HMD Global Oy أن هذا المنتج متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي EU/2014/53 الأسasية وأحكامه الأخرى ذات الصلة. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشویش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. تزيد من المعلومات، انتقل إلى www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. قد تطلب أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتقادها بصورة واسعة من قبل HMD Global سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتم التأكيد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التوكيل أو التبديل. يمكن أن يقولون عن هذا الجهاز طلاقة تزداد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً على الاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التكليف. إذا تسببت هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار على استقبال اللاسلكي أو التليفزيون، وهو ما يمكن تجنبه من خلال إيقاف تشغيل الجهاز، ثم إعادة تشغيله، يوصي المستخدم بمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال إجراء أو أكثر من هذه الإجراءات:

- أعد توجيه هواتفي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلية بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- صل المعدة بأحد مأخذ التيار الموجوة في أحدى الوسائل المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فنياً مؤهلاً في التعامل مع الراديوا/التلفزيون طلبًا للمساعدة.

حقوق الطبع والنشر وإشعارات أخرى

قد يختلف مدى توفر المنتجات والميزات والتطبيقات باختلاف المنطقة، للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالموزع أو بمزود الخدمة الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون. يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وفيما عدا ما يقرره القانون المعمول به، فإنه لن يتم تقديم ضمانات من أي نوع، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للراوح والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة أو موثوقيتها أو محتوياتها. تحتفظ HMD Global بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد HMD Global بأي حال من الأحوال أو أي من مرتضييها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سببها.

يُحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء، من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خططي مسبق من HMD Global. تتبع HMD Global سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ HMD Global بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

لا تقدم HMD Global أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيق مقدم كما هو.

قد يتضمن تحميل البرنامج والألعاب والموسيقى ومقاطع الفيديو، وتحميل الصور ومقاطع الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات. وقد يطالب مزود الخدمة برسوم نقل البيانات. إن توفر منتجات وخدمات وميزات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا الرجاء مراجعة الموزع المحلي لديك الحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفر خيارات اللغة.

قد تعتمد بعض الميزات والوظائف ومواصفات المنتج على الشبكة وتتخضع لشروط وأحكام رسوم إضافية.

كما أن جميع ما سبق يخضع للتغيير دون إشعار.

إن شركة HMD Global هي المُؤخّص له الحصري لعلامة Nokia التجارية للهواتف والأجهزة اللوحية. وتعُد Nokia علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation.

تنطبق سياسة الخصوصية الخاصة بشركة Nokia، المتوفّرة على الموقع <http://www.nokia.com/phones/privacy>، على استخدامك للجهاز.

إن Snapdragon وQualcomm Incorporated، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وتعُد Google Play وGoogle وAndroid علامات تجارية خاصة بشركة Google Inc.

كما تُعد جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة للشركات المالكة لها.