

Leia com atenção

Siga os passos pra usar
sua máquina TOP



sumup®

Com preguiça de ler?



Veja esse manual em vídeo:

sumup.com.br/conectar



Atenção

Não conecte o Bluetooth pelas configurações do seu celular.

A conexão será feita pelo aplicativo da SumUp.



Passo 1 de 5

Abra o aplicativo da SumUp e digite o e-mail e senha que cadastrou. Autorize o aplicativo a acessar a localização.

Se ainda não baixou, acesse a loja de aplicativos do seu aparelho e pesquise por "SumUp" para baixar.





Passo 2 de 5

Digite o valor de 1 real no aplicativo. Vamos conectar sua máquina TOP e fazer uma venda teste!





Passo 3 de 5

Escolha crédito ou débito e, em seguida, o aplicativo pedirá que você ligue o Bluetooth.

Se seu aparelho for Android: apenas autorize na tela.

Se seu aparelho for iPhone ou iPad: acesse "Configurações", ligue o Bluetooth e volte para o aplicativo da SumUp.



Passo 4 de 5

O aplicativo vai procurar sua máquina pra conectar. Siga os próximos passos na tela do seu aparelho.

Se sua máquina não for encontrada, toque neste símbolo no canto superior direito da sua tela:





Passo 5 de 5

Assim que a máquina estiver conectada, é só terminar a venda teste, e pronto:

sua TOP está pronta pra revolucionar suas vendas!



Gostou? Clique no  dentro do aplicativo da SumUp e indique um amigo para ganhar R\$20!

A TOP funciona com 2 pilhas AAA alcalinas. Elas ficam inseridas no compartimento do lado esquerdo, e duram por volta de 300 vendas.



Assim como um celular, o teclado da TOP é **touch**. É só tocar levemente.

Leitor de cartões

Leitor de chip
Processamento seguro

Display

Display OLED
123 x 32 pixels
Display branco sobre preto

Teclado

Teclado sensível ao toque
3 teclas de funções
10 teclas numéricas

Pilhas

2 pilhas AAA 1.5V

Certificações

PCI PTS, PCI DSS
EMV Nível 1 e 2
VISA ADVT, MasterCard Tip



Bluetooth

Bluetooth LE
Frequência: 2.4 GHz
Modulação: GFSK



Modelo PIN+NB032A



02627-17-09917

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br



Dúvidas?

Acesse

suporte.sumup.com.br

ou ligue para

4020-0126

Regiões metropolitanas
(custo de ligação local)

(11) 4020-0126

Demais localidades



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA