

Ilmalämpöpumppujen puhdistus

SISÄYKSİKÖN SUODATTIMET

Tarvikkeet:

- › pölynimuri, astianpesuaine, vesi ja mikrokuituliina

Avaa sisäyksikön etupaneeli ja vedä ilmansuodattimet ulos. Imuroi suodattimet puhtaaksi. Jos pöly on rasvaista eikä irtoa imurilla, suodattimet voi pestä haaleassa vedessä, jossa on pari tippaa astianpesuainetta tai muuta neutraalia pesuainetta. Anna suodatinten kuivua kokonaan ennen kuin asennat ne paikoilleen.

Tarkemmat mallikohtaiset puhdistusohjeet löytyvät laitteen käyttöohjekirjasta.

ULKOYKSİKÖN PUHDISTUS

- Voit käyttää puhdistusvaahtoa, joka huuhdellaan vedellä pois.
- Poista lehdet ja roskat kennon pinnasta esim. pehmeällä harjalla.
- Puhdista ulkoyksikkö sitä useammin, mitä enemmän ulkoilmassa on epäpuhtauksia tai sen sijoituspaikka on esimerkiksi pölyävän tien vieressä.

KOKO LAITTEISTON PERUSTEELLINEN PUHDISTUS

- Tilaa huolto ja kennon puhdistus asentajalta, joka samalla tarkistaa laitteiston kunnon ja mm. mittaa imu- ja puhalluslämpötilat.
- Huoltokäynti on tarpeen olosuhteista ja käytöstä riippuen 2 - 5 vuoden välein.