



TABLA DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

		TABLA DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS											
		Territory											
		10000 o 1 año	20000 o 2 años	30000 o 3 años	40000 o 4 años	50000 o 5 años	60000 o 6 años	70000 o 7 años	80000 o 8 años	90000 o 9 años	100000 o 10 años	110000 o 11 años	120000 o 12 años
Entrada del vehículo al taller													
Cuadro de instrumentos	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faros	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces de emergencia	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intermitentes y Bocina	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Embrague y freno	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de Aire Acondicionado y Calefacción	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lava / limpiaparabrisas y luneta	Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Escobillas de limpiaparabrisas / limpialuneta	Verificar estado / sustituir, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Interior del vehículo													
Luces interiores	Comprobar funcionamiento / estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Testigos	Comprobar funcionamiento / estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminación del cuadro de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Comprobar funcionamiento / estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tablero de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luz del compartimento del baúl	Comprobar funcionamiento, si corresponde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Filtro de Polen	Sustituir (con más frecuencia en ambientes polvorientos)		X		X		X		X		X		X
Equipo de diagnóstico	Verificar la existencia de DTCs y el correcto funcionamiento del vehículo. Apagar el aviso de mantenimiento programado, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Exterior del vehículo													
Luces exteriores	Comprobar funcionamiento / alineación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces de emergencia	Comprobar funcionamiento / alineación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores de giro	Comprobar funcionamiento / alineación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bocina	Comprobar funcionamiento / alineación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cerradura / pestillo de seguridad del capó	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bisagras	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Retenedor de puerta	Comprobar funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carrocería	Examinar el estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas y tuercas de rueda	Revisar (visualmente) posibles daños en las llantas. Verificar torque de apriete de las tuercas, según especificación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bajo el capó													
Cableado, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de emisiones del cárter	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV		X		X		X		X		X		X
Motor, calefactor, radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. Enfriamiento, aire acondicionado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Correas auxiliares (Poli V)	Comprobar estado / Sustituir, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cadena de distribución	Motor Nafta / Gasolina 1.5L GTDI	Sustituir Cada 240.000 km											
Líquido de refrigeración	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Líquido de Dirección Hidráulica	No posee. Dispone de dirección asistida en forma eléctrica (EPS)	No requiere mantenimiento											
Líquido del sistema de lavaparabrisas	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de Aire Acondicionado y Calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bujías de encendido	Sustituir	Primera vez a los 40.000 km, luego cada 60.000 km ó 24 meses											
Filtro de aire	Sustituir (con más frecuencia en ambientes polvorientos)				X				X				X
Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sustituir	Cada 3 años											
Bajo el vehículo													

Aceite de motor y filtro	Sustituir aceite y filtro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Filtro de combustible	Revisar / sustituir si fuese necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sustituir	Primera vez a los 10.000 km ó 12 meses, luego cada 30.000 km ó 36 meses												
Motor y caja de velocidades	Comprobar daños, fugas o pérdidas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fluido y filtro de caja de velocidades	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sustituir fluido y filtro	Primera vez a los 40.000 km, luego cada 100.000 km												
Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dirección, articulaciones de suspensión, semiejes, juntas homocinéticas, fuelles, crucetas, árbol de transmisión, articulaciones de dirección, amortiguadores	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y deterioro de gomas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bajos del vehículo	Comprobar estado del revestimiento de PVC y aislaciones térmicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos delanteros y traseros	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno y discos, deterioro de conductos y componentes de goma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rodamientos de rueda	Verificar juego axial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Territory	1,4	1,2	1,2	1,9	1,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,4
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS ADICIONALES

Incluye operaciones que deben realizarse si se alcanza una condición de tiempo, de kilometraje o dada una determinada condición de uso. El tiempo de cada operación deberá ser sumado al tiempo "base" del período de mantenimiento correspondiente.

Descripción del Manual	Descripción de la Pauta	Código	Hs.	Frecuencia
Filtro de Aire - Sustituir	Engine Air Filter - Replace	MBASIC2	0,2	Cada 40.000 km (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)
Bujías de encendido - Sustituir	Spark Plugs - Replace	MBASIC8	0,3	Primera vez a los 40.000 km, luego cada 60.000 km ó 24 meses
Filtro de Polen - Sustituir	Cabin Air Filter - Replace	MBASIC4	0,2	Cada 20.000 km (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)
Correas Auxiliares (Poli V) - Sustituir	Accessory Drive Belt - Replace	MBASIC10	0,2	Sustituir si fuera necesario
Escobillas de limpiaparabrisas - Sust	Wiper Blades - Replace	MBASIC30	0,2	Sustituir si fuera necesario
Líquido de Freno / Embrague - Sust	Brake Fluid - Replace	MBASIC31	0,7	Cada 3 años

Nota: Precio - todos los precios publicados por el Concesionario son estimados y pueden sufrir cambios en cualquier momento sin aviso. Todos los precios cotizados por el Concesionario son válidos a la fecha de la compra,