



Tabla de lubricación y mantenimiento

Ranger

referencia	Frecuencia (km)								
	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000

FRENOS									
1 EJE DEL PEDAL DEL FRENO, ACELERADOR Y EMBRAGUE: Lubricar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
2 FRENO DE ESTACIONAMIENTO: Lubricar/ajustar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
3 GUIAS DE CÁLIPER: Limpiar y lubricar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
4 LÍQUIDO DE FRENO: Verificar/completar nivel	1	I	I	I	C	I	I	C	I
5 PASTILLAS Y BALATAS DE FRENO: Verificar desgaste y reemplazar si fuese necesario	1	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO									
6 BATERIA: Verificar estado con instrumento, limpiar / apretar bornes	1	I	I	I	I	I	I	I	I
7 FAROS PRINCIPALES: Regular		I	I	I	I	I	I	I	I
8 INSTRUMENTOS: Verificar operatividad, indicadores, accesorios	1	I	I	I	I	I	I	I	I
9 SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE: Verificar funcionamiento y conexiones		I	I	I	I	I	I	I	I
DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y RUEDAS									
10 RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS: Lubricar y ajustar huélico (rodamiento de polines 4x4, lubricar rueda libre)		I	I	I	I	I	I	I	I
11 DIRECCIÓN: Inspeccionar componentes, articulaciones. Verificar visualmente alineación tren delantero. Lubricar si es necesario	1	I	I	I	I	I	I	I	I
12 Fluido de dirección de potencia: Comprobar/reponer nivel del líquido, si fuera necesario (vehículos sin dirección eléctricas EPAS)	1	I	I	I	I	I	I	I	I
13 RUEDAS Y NEUMÁTICOS: Rotar ruedas, verificar balanceo, presión de inflado estado llantas y neumáticos y apriete de tuercas de ruedas	1	I	I	I	I	I	I	I	I
14 SUSPENSIÓN: Inspeccionar componentes/lubricar/reapretar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISION									
15 ACEITE TRANSMISION / TRANSFERENCIA (10 años)	1	I	I	I	I	I	I	I	I
16 COMANDOS DE CAJA/CAJA DE TRANSFERENCIA: Verificar y lubricar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
17 EJE DELANTERO (4x4): Verificar/completar nivel. Limpiar ventilación (10 años)	1	I	I	I	I	I	I	I	I
18 EJE TRASERO: Verificar/completar nivel. Limpiar ventilación (10 años)		I	I	I	I	I	I	I	I
19 LÍQUIDO DE EMBRAGUE: Verificar/completar nivel		I	I	I	C	I	I	C	I
20 JUNTAS UNIVERSALES Y ACOPLES DESLIZANTES: Revisar y lubricar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTOR									
21 ACEITE Y FILTRO DE ACEITE: Cambiar	D/B	1/2	C	C	C	C	C	C	C
22 BUJIAS:	B								
23 CABLES DE BUJIAS DE ENCENDIDO (Inspeccionar estado y sustituir si fuese necesario)	B	I	I	I	I	I	I	I	I
24 CORREA DE DISTRIBUCIÓN: (J97 Cambio cada 60.000) (Solo si aplica)	D/B								C
25 CORREA DE MANDO POLI V: Verificar estado y alineación (6 años)	D/B	1	I	I	S	I	I	S	C
26 CORREA DE MANDO (exteriores): Verificar estado	D	1	I	I	I	I	I	I	C
27 FILTRO DE AIRE: (Inspeccionar cada 10.000 Km, reemplazar con más frecuencia en caso de necesidad).	D/B	1	I	I	C	I	I	C	I
28 FILTRO DE COMBUSTIBLE	B				C			C	C
29 Filtro de combustible	D	C	C	C	C	C	C	C	C
30 INYECCIÓN ELECTRÓNICA: Efectuar diagnóstico	D/B	1	I	I	I	I	I	I	I
31 SISTEMA DE EMISIONES DEL CARTER (comprobar posibles bloqueos válvula PCV)	D/B	I	I	I	I	I	I	I	I
32 LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO: Verificar/completar nivel/verificar pérdidas (6 años)	D/B	1	I	I	I	I	I	I	C
33 MARCHA LENTA: Verificar	D	1	I	I	I	I	I	I	I
34 SOPORTES DE MOTOR: (verificar estado y apriete según WSM)	D		I	I	I	I	I	I	I
35 VALVULAS: Comprobar y ajustar luz	D								C
GENERALES									
36 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CARRETERA: Motor, Frenos, Dirección, Suspensión, Accesorios y opcionales	1	I	I	I	I	I	I	I	I
37 CINTURONES DE SEGURIDAD: Verificar estado, enganches, retracción, etc.		I	I	I	I	I	I	I	I
38 FILTRO DE POLEN (Cambiar cada 30.000 Km 3 años)	1	I	I	C	I	I	C	I	C
39 INSPECCIONAR LUCES EXTERIORES E INTERIORES (testigos, panel de instrumento, bocina)		I	I	I	I	I	I	I	I
40 AIR BAG (Cambiar cada 15 años)									
41 LUBRICAR PUERTAS Y BISAGRAS: Verificar funcionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I

Ranger Gasolina	2,8	2,8	3,4	3,2	2,8	3,6	2,8	3,2	3,4	3,0
Ranger Diesel										
3,0										
3,1										
3,4										
3,1										
3,6										
3,4										
3,4										
5,2										
Ranger 2.3L - 2.5L Benc Mec.	2,8	3,0	3,2	3,4	2,8	3,4	2,8	3,4	3,2	3,4

(1) SERVICIO SEVERO: En tales condiciones, aumentar la frecuencia (disminuyendo el kilometraje)

(2) Reemplazar cada 10.000 km o doce (12) meses, lo que ocurra primero

(C) Cambiar

(I) Inspeccionar

(S) Sustituir solo si es necesario

(D) Diesel

(B) Bencina

Nota: Precio - todos los precios publicados por el Concesionario son estimados y pueden sufrir cambios en cualquier momento sin aviso. Todos los precios cotizados por el Concesionario son válidos a la fecha de la compra.