



Tabla de lubricación y mantenimiento

Edge-Bronco Sport-Escape-Expedition-Explorer-F150-Raptor

referencia	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

FRENOS										
1	EJE DEL PEDAL DEL FRENO, ACCELERADOR Y EMBRAGUE: Lubricar	I		I		I		I		I
2	FRENO DE ESTACIONAMIENTO: Lubricar/ajustar	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	GUÍAS DE CÁLIPER: Limpiar y lubricar	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	LÍQUIDO DE FRENO: Verificar/ completar nivel (cambio cada 40.000 KM o 2 años)	I	I	I	C	I	I	C	I	I
5	PASTILLAS Y BALATAS DE FRENO: Verificar desgaste y Cambiar si fuese necesario	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6	VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE CARGA: Verificar y regular en caso necesario (sólo si aplica)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO										
7	BATERÍA: Verificar estado con instrumento, limpiar / apretar bornes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	FAROS PRINCIPALES: Regular	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	INSTRUMENTOS: Verificar operatividad, indicadores, accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE: Verificar funcionamiento y conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I
DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y RUEDAS										
11	RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS: Lubricar y ajustar huelgo (rodamiento de polines 4x4, lubricar rueda libre)					I				I
12	DIRECCIÓN: Inspeccionar componentes, articulaciones. Verificar visualmente alineación tren delantero. Lubricar si es necesario.	1	I	I	I	I	I	I	I	I
13	FLUIDO DE DIRECCIÓN DE POTENCIA: Verificar/completar nivel (No aplica para unidades con EPAS)	I	I	I	C	I	I	C	I	I
14	RUEDAS y neumáticos: Rotar ruedas, verificar balanceo, presión de inflado estado llantas/neumáticos y apriete de tuercas de ruedas	1	I	I	I	I	I	I	I	I
15	SUSPENSIÓN: Inspeccionar componentes/lubricar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
16	SUSPENSIÓN: Verificar/reapretar	1		I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISIÓN										
17	ACEITE TRANSMISIÓN / TRANSFERENCIA: Reemplazar lubricante	I	I	I	I	I	I	I	I	C
18	EJE DELANTERO (4x4): Verificar/completar nivel. Limpiar ventilación	1	I	I	I	I	I	I	I	C
19	EJE TRASERO: Verificar/completar nivel lubricante. Limpiar ventilación	1	I	I	I	I	I	I	I	C
20	LÍQUIDO DE FRENO/EMBRAGUE: Verificar/ completar nivel (sólo si aplica)	I	I	I	C	I	I	C	I	C
21	JUNTAS UNIVERSALES Y ACOPLES DESLIZANTES: Revisar y lubricar en caso de requerir	1	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTOR										
22	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE: Cambiar	1/2	C	C	C	C	C	C	C	C
23	Fluido de Escape DSL(UREA) Revisar / reponer nivel de líquido, si fuera necesario en el motor 3.0L diesel	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	BUJIAS: (Solo Bronco Sport cada 60.000 KM)									C
25	CORREA DE MANDO POLI V: Verificar estado y alineación Cambio cada 10 años o 100.000 Km	I	I	I	I	I	I	I	I	C
166666	CORREA DE DISTRIBUCIÓN Motores 3.0L Diesel									240,000 Km.
666666	CADENA DE DISTRIBUCIÓN									No requiere mantenimiento
28	FILTRO DE AIRE: Verificar estado / limpiar, cambiar de ser necesario Sustituir (con más frecuencia en ambientes polvorientos)	I	I	C	I	I	C	I	I	I
29	FILTRO DE POLEN: Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
30	FILTRO DE COMBUSTIBLE (en la linea): Cambiar si está equipado		C	C	C	C	C	C	C	C
31	FILTRO DE PETROLEO (motores diesel)	D	C	D	C	D	C	D	C	C
32	INYECCIÓN ELECTRÓNICA: Efectuar diagnóstico	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO: Verificar/completar nivel/ verificar pérdidas	I	I	I	I	I	I	I	I	C
34	SISTEMA DE ESCAPE: Inspeccionar y ajustar	1	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERALES										
35	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CARRETERA: Motor, Frenos, Dirección, Suspensión, Accesorios y opcionales	1	I	I	I	I	I	I	I	I
36	CINTURONES DE SEGURIDAD: Verificar estado, enganches, retracción, etc.	I	I	I	I	I	I	I	I	I
37	INDICADORES DE INTERVALO DE REVISIÓN: Ajustar	I	I	I	I	I	I	I	I	I
38	LUBRICAR PUERTAS Y BISAGRAS: Verificar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I
39	Limpieza ventilador asientos calefaccionados (sólo si aplica)					I				I

Edge 2.0L EcoBoost / 3.5L AWD	3,8	4,2	3,8	4,9	6,6	4,2	3,8	4,2	4,9	7,3
Bronco Sport 1,5	1,6	1,7	1,6	2,2	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7
Bronco Sport 2,0	2,4	2,6	2,4	2,7	2,4	2,6	2,4	2,6	2,4	2,6
Escape 2.0L EcoBoost / 2.5L Hibrida	2,2	2,7	2,2	2,7	4,5	2,7	2,2	3,0	2,7	5,2
Escape 2.0L Diesel	2,4	2,7	2,2	2,7	4,6	2,7	2,2	3,0	2,9	5,2
Expedition 3.5L EcoBoost	2,4	3,1	2,4	4,0	4,4	3,1	2,4	4,0	2,7	7,3
Explorer 2.3 L EcoBoost / 3.5L	4,7	4,7	4,6	5,2	6,6	4,7	4,7	5,3	4,6	7,3
F-150 3.5L EcoBoost / 3.3L / 5.0L / Diesel 3.0L	4,5	4,5	4,4	5,0	4,8	4,5	4,5	5,0	4,4	7,4
F-150 Raptor 3.5L EcoBoost	5,6	5,6	5,5	6,1	5,4	5,6	5,6	6,1	5,5	8,1

(1) SERVICIO SEVERO: En tales condiciones, aumentar la frecuencia (disminuyendo el kilometraje)

(2) Reemplazar cada 10.000 km o doce (12) meses, lo que ocurra primero

(C) Cambiar

(I) Inspeccionar

(S) Sustituir solo si es necesario

(D) Drenar