



Tabla de lubricación y mantenimiento



Ecosport 2020

Tabla de lubricación y mantenimiento



Ecosport 2020

		Frecuencia (km)									
		10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Dirección											
Articulaciones de suspensión											
Semiejes											
Juntas homocinéticas											
Fuelles											
Crucetas											
Arbol de transmisión											
Articulaciones de dirección											
Amortiguadores											
Bajos del vehículo	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas										
Tuberías, tubos, flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar estado de revestimiento de PVC y aislaciones Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)										
Frenos	Delanteros: Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma Traseros: Con ruedas y tambores desmontados, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y tambores. Soplétear										
		1,9	2,2	2,3	2,2	2,2	3,6	1,9	6,3	2,6	3,0
		1,9	2,2	2,3	2,2	2,4	3,8	1,9	2,2	2,8	3,2
		1,9	2,2	2,7	2,2	2,4	4,2	1,9	2,2	3,2	3,2

(1) SERVICIO SEVERO: En tales condiciones, aumentar la frecuencia (disminuyendo el kilometraje)

(2) Reemplazar cada 10.000 km o doce (12) meses, lo que ocurra primero

Después de recorridos 100,000 km, repetir el ciclo de servicios de mantenimiento, a partir de los 10,000 km.

Nota: Precio - todos los precios publicados por el Concesionario son estimados y pueden sufrir cambios en cualquier momento sin aviso. Todos los precios cotizados por el Concesionario son válidos a la fecha de la compra,