

# **Adlibris Letto Frontlight 3**

## **Användarguide**

Informationen i denna användarguide ges som den är, och kan komma att ändras utan någon form av framförhållning. Texten får inte kopieras eller reproduceras i någon form eller till någon typ av användning utan skriftligt godkännande från Adlibris.

# 1. Introduktion

Välkommen! Grattis till ditt köp av läsplattan Letto Frontlight 3, som är baserad på E Ink®-teknologi. Läsplattan ger dig möjligheten att ha alla dina digitala texter nära till hands så att du kan läsa de där du är, i många olika typer av ljus, även i direkt solljus. Skärmen på Letto Frontlight 3 har mycket skarpa kontraster och är förvånansvärt lik papper.

Den här användarguiden innehåller komplett information om läsplattan Letto Frontlight 3 och hur du använder den. I användarguiden kommer du se dessa två begrepp:

*Notera:* Text efter detta indikerar viktig information som kräver särskild uppmärksamhet eller som hjälper dig att få mer nytta av läsplattan Letto Frontlight 3.

*Varning:* Text efter detta indikerar viktig information, som, om den inte följs, kan resultera i att data raderas från läsplattan, eller att läsplattan kan skadas.

Om du önskar en kort genomgång av hur läsplattan fungerar, kan du öppna en enkel beskrivning som ligger i läsplattan. Den ligger under Inställningar och sedan Självstudier.

## 2. Generell information och råd

### I lådan

Gå igenom innehållet i lådan när du får Letto Frontlight 3. I lådan ska följande vara med:

- Letto Frontlight 3
- USB-sladd (USB-väggkontakt är inte inkluderad)
- Kortfattad startguide («Quick Start Guide»)

## De olika knapparna och portarna i läsplattan

- Ljusknapp: Vänster om skärmen, ser ut som en sol. Med denna knapp slår du på och av bakgrundsljuset som ger ljus åt skärmen. Tryck kort för att slå på eller av ljuset. Tryck och håll inne i en sekund för att visa den lilla ljusmenyn, där du kan välja ljusstyrka och nattläge.
- Framåtknapp: Höger om skärmen, ser ut som en enkel pil som pekar åt höger. Denna knapp används för att bläddra till nästa sida.
- Huvudmenyknapp/Hemknapp: Höger om skärmen, ser ut som en cirkel. Denna knapp används för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Bakåtknapp: Höger om skärmen, ser ut som en enkel pil som pekar åt vänster. Denna knapp används för att bläddra till föregående sida.
- Mikro USB-port: Längst ner på läsplattan, i höger hörn. Porten användas för att koppla läsplattan till en USB-laddare med USB-sladden som följde med i lådan vid köpet. Om du har en dator med USB-ingång kan du även koppla läsplattan till datorn med USB-sladden.
- Laddindikator: Längst ner på läsplattan, i höger hörn, bredvid USB-porten. När batteriet laddar via USB-kabeln, visar den lilla lampan ett vitt ljus. När batteriet är fulladd-

at, blinkar laddindikatorn vitt.

- På- och av-knapp: Längst upp på läsplattan, i höger hörn. Tryck och håll inne knappen i en sekund för att slå på läsplattan Letto Frontligt 3. För att sätta läsplattan i viloläge, trycker du lätt på knappen. För att väcka läsplattan från viloläge, trycker du lätt på knappen. När läsplattan är på, kan du trycka och hålla inne knappen i tre sekunder. Då visar skärmen en fråga om att stänga av enheten helt, som du svarar på genom att trycka lätt på önskad plats på skärmen, till exempel "Stäng av enheten". När läsplattan är helt av, håller du inne på- och av-knappen i tre sekunder för att slå på den igen. *Notera*: Om du trycker och håller inne knappen i tolv sekunder gör läsplattan en omstart.

## Generella råd

För att läsplattan Letto Frontlight 3 ska hålla och fungera bra länge, bör du följa dessa råd:

- Undvik att exponera läsplattan för fukt och vätska samt extrema temperaturer och väderförhållanden som regn, direkt solljus eller starka ultraviolettera strålar över längre perioder.
- Användning av läsplattan utanför de rekommenderade temperaturerna kommer att slita på läsplattan. Användning av läsplattan i mycket låg temperatur kommer att göra skärmkvaliteten sämre (glans och skuggområden påverkas)
- Utsätt inte läsplattan för plötsliga eller extrema temperaturförändringar, då det kan skapa kondens inne i enheten och på det viset skada läsplattan.

- Undvik att lägga något på läsplattan, och se till att inget kan ramla ner på läsplattan.
- Tappa inte läsplattan i golvet, marken eller dylikt, och låt inte läsplattan få en hård stöt mot något annat föremål.
- Skärmen är ömtålig och kan få repor. Undvik att vidröra skärmen med pennor, blyertspennor eller andra vassa föremål, och undvik att låta läsplattan ligga tillsammans med nycklar eller liknande i en väska, ryggsäck eller liknande.
- Se till att läsplattan inte kommer nära sand, damm eller lera.
- Rengör läsplattan genom att torka av skärmen och utsidan med en mjuk, ren trasa.
- Om läsplattan skulle råka bli fuktig, bör du låta den torka fullständig innan du använder den igen.
- Använd aldrig någon form av medel på E Ink®-skärmen.
- *Varning:* Plocka aldrig isär läsplattan Letto Frontlight 3, och försök aldrig att reparera eller göra några ändringar i läsplattan själv. Att öppna eller plocka isär läsplattan, att ändra eller prova att reparera den kommer potentiellt sett skada den och eller förorsaka person- eller materialskador, i tillägg till att garantin inte längre gäller.

## **Rekommendationer på resa**

- Se till att läsplattans batteri är fulladdat innan du reser.
- Ta med USB-sladden och en USB-väggkontakt.

- Om du ska resa utomlands och ha med dig Letto Frontlight 3 bör du undersöka om du behöver en strömadapter, så att du är säker på att du kan ladda läsplattan om batteriet tar slut.

## 3. Användning

### Att starta läsplattan Letto Frontlight 3

Före du ska använda läsplattan första gången, måste du ladda batteriet så att det blir fulladdat. För att ladda batteriet kopplar du USB-sladden till läsplattan i den ena ändan och till en USB-väggkontakt i andra änden, och kopplar denna till ett eluttag. Du kan även koppla USB-sladden till en dator med USB-port och ladda läsplattan på det viset. Oftast brukar det ta längre tid att ladda något via en dator än via en USB-laddare som sitter i ett eluttag. När läsplattan laddar, lyser en liten LED-lampa i vitt. När batteriet är fulladdat, blinkar det lilla vita ljuset och laddningen upphör. Det är ingen risk för överhettning av batteriet.

#### Laddtid:

- 3 timmar: 85%
- 5 timmar: 100%

När läsplattan är fulladdad kan du starta den.

#### **Batteriet**

Letto Frontlight 3 innehåller ett uppladdningsbart li-poly-

mer-batteri med mycket lång batteritid (batteriet kan hålla i flera veckor). Användning av wifi kan korta ner batteritiden. *Notera:* Även när batteriet är helt urladdat kan läsplattan visa en bild på skärmen.

### **Att starta och stänga av Letto Frontlight 3**

- Att starta Letto Frontlight 3 första gången eller när läsplattan är helt av: Tryck och håll inne På-/av-knappen längst upp till höger på läsplattan i tre sekunder.
- Att starta Letto Frontlight 3 när läsplattan är i viloläge: Tryck lätt på På-/av-knappen längst upp till höger på läsplattan. Om du har köpt ett tillhörande fodral till Letto Frontlight 3 och monterat det, kan du även aktivera läsplattan genom att öppna fodralet, så som du öppnar en bok. Läsplattan startar då under loppet av några sekunder, och visar sidan där du senast var.
- Att stänga av läsplattan helt: Tryck och håll inne På-/av-knappen längst upp till höger på läsplattan i tre sekunder. Du kan också stänga av din enhet genom att trycka på Huvudmenyknappen, Inställningar, Global och sedan Stäng av enheten. Sedan bekräftar du med Stäng av enheten på frågan som dyker upp i ett separat fönster på skärmen. När läsplattan är fullständigt avstängd använder den inte batteri.

### **Att sätta Letto Frontlight 3 i viloläge**

Tryck lätt på På-/av-knappen längst upp till höger på enheten. När läsplattan är i viloläge är energiåtgången mycket låg. Du kan även välja att Letto Frontlight 3 ska gå i viloläge efter en tids inaktivitet, genom att trycka på Huvudmenyk-

nappen, och sedan navigera via Inställningar, Global, Standby till Vänteläge, och där välja Gå i viloläge. Du kan välja hur lång tid det ska ta innan läsplattan går i viloläge: 5, 10, 15, 30, 45 eller 60 minuter. Du kan även välja Gå aldrig i viloläge.

## 4. Upptäck Letto Frontlight 3

### E Ink®-skärmen

Letto Frontlight 3 har en mycket bra svartvit skärm med en revolutionerande teknologi, E Ink®. Skärmen är lik papper med mycket små bläckpartiklar som rör sig och gör att det som visas på skärmen ändrar sig snabbt. Skärmen blänker lite emellanåt, vilket i praktiken gör att du ser en helt svart skärm ett kort litet tag. Det betyder att skärmen uppdaterar dessa små partiklar, vilket hjälper till att göra så att skärmen kan behålla den goda kontrasten mellan svart och vit. En E Ink®-skärm använder mycket lite energi, och använder enbart energi när de små partiklarna rör sig för att ändra text eller bild. När texten eller bilden väl är ändrad, är energiåtgången nästan noll, vilket gör att Letto Frontlight 3 har en lång batteritid.

*Notera:* Även fast batteriet är urladdat, kan läsplattan visa en bild eller text på skärmen. Om du upplever att skärmen verkar låst, och det verkar som om du inte kan starta enheten, kan det vara så att läsplattan inte har tillräcklig med batteri till att byta bilden eller texten den visar på skärmen. För att gå vidare från upplevelsen av en låst skärm, kan du helt enkelt ladda läsplattan.

### Touch screen

Skärmen på Letto Frontlight 3 är mycket känslig. Du behöver



inte trycka hårt för att få läsplattan att reagera. Låt ditt finger nudda skärmen lätt när du vill trycka på något för att välja eller bekräfta ett val. Dra ett finger från höger till vänster när du vill bladdra i en bok, i biblioteket eller i ett dokument, eller när du vill navigera mot höger i en PDF eller i en bild du har zoomat in. Dra ett finger från vänster till höger när du vill bladdra bakåt i en bok, i biblioteket eller i ett dokument, eller när du vill navigera mot vänster i en PDF eller i en bild du har zoomat in i. När du har zoomat in i en bild eller PDF, kan du flytta filen upp eller ner genom att dra ett finger lätt från topp till botten av skärmen eller vice versa. Du kan även dra fingret diagonalt, om du vill se i hörnen av filen du tittar på.

## Tangentbord

Det dyker upp när du behöver det, till exempel när du ska skriva in ett lösenord, söka efter böcker, skriva anteckningar eller liknande. Tangentbordet är precis som resten av skärmen känslig, så du behöver enbart låta fingrarna lätt vidröra tangentbordet för att skriva.

## Huvudmenyknappen

Huvudmenyknappen är knappen till höger i mitten på sidan av skärmen. Den användas för att komma till huvudmenyn. Från huvudmenyn kan du navigera till följande:

- [Mitt konto](#): Via denna ikon kommer du direkt till Adlibris nätbokhandel.
- [Bibliotek](#): Här kan du se alla böcker du har på läsplattan.
- [Adlibris](#): Här kan du köpa nya e-böcker i nätbokhandeln.
- [Inställningar](#): Här kan du enkelt välja olika inställningar

för läsplattan.

## **5. Starta – första gången du använder Letto Frontlight 3**

- Tryck på På/av-knappen för att starta Letto Frontlight 3: En statisk bild kommer att visas i bakgrunden i ca 15-20 sekunder. En bild kommer även att visas på skärmen i två eller flera sekunder, beroende på hur många dokument som är sparade i läsplattans minne.
- Välj språk: Första gången du startar Letto Frontlight 3 visas en språkmeny. Välj önskat språk. Det språk du väljer är språket du har i bakgrunden för att manövrera läsplattan. Det påverkar inte språket i e-böckerna, dokumenten etc. som du köper och/eller laddar ner till läsplattan. Om du senare vill byta språk, går du via Huvudmenyknappen och Inställningar, Global och sedan Språk.
- Välj trådlöst nät: Om du senare önskar att byta nät, går du via Huvudmenyknappen, Inställningar och sedan Wi-Fi.
- Sätt datum och tid: Om du senare önskar att ändra detta, går du via Huvudmenyknappen, Inställningar, Global och sedan Datum och tid.
- Efter att du gjort inställningarna ovan, visas hemskärmen.

## 6. Hur menyn i Letto Frontlight 3 är uppdelad

### Hemskärmen

Hemskärmen visas i tre delar: Läsning pågår, Mitt bibliotek och Adlibris.

- Läsning pågår visas uppe till vänster. Där ser du boken du läser nu och hur långt du kommit. Om du trycker lätt med fingret på den delen av skärmen kommer du till boken och kan fortsätta läsa där du var.
- Mitt bibliotek: Här visas alla böcker och dokument som ligger i läsplattan. Du navigerar med framåt- eller bakåt-knappen till höger för skärmen, eller genom att använda de små pilarna längst ner på skärmen. I sökfältet (längst upp på skärmen till vänster finns en vit avlång rektangel med en ikon som föreställer ett förstoringsglas) kan du söka efter författare, titel eller förlag för de böcker och dokument du har i din läsplatta.
- Längst ner på hemskärmen ligger Adlibris nätbokhandel. Här kan du läsa om och köpa nya böcker.

### Inställningar

Under Inställningar kan du navigera mellan olika delar av menyn: Wi-Fi, Global, Ljusstyrka och skärm, Bibliotek, Självstudier, Webbläsare (beta) samt Support och vanliga frågor och svar.

- Om du under Inställningar väljer Global får du följande

val:

Information: Här ser du all information om Letto Frontlight 3 (mjukvaruversion, serienummer etc.)

Uppdaterar e-läsaren

Använt lagringsutrymme: Här kan du se hur stor del av lagringsutrymmet som är använt och hur mycket som är tillgängligt.

Datum och tid: Här kan du ställa in datum, tid och tidszon.

Språk: Här kan du välja vilket språk du vill ha i menyn på Letto Frontlight 3.

Vänteläge: Här kan du göra inställningar för viloläge och välja skärmläckare.

Ordlistor: Här kan du aktivera och avaktivera ordböcker från den tillgängliga listan.

Stäng av enheten: Här kan du stänga av läsplattan helt.

Återställ: Genom att välja Återställ raderar du all data på läsplattan och går tillbaka till alla inställningarna som var på läsplattan då den var ny, och sedan stänger av enheten. *Varning:* Genom att välja detta raderar du alla inställningar och all data (böcker, filer etc) på läsplattan.

- Om du under Inställningar väljer Ljusstyrka och skärm får du följande val:

Ljusinställningar: Välj om du vill ha bakgrundsljus eller inte.

Nattläge: Aktivera eller avaktivera nattläge. Byt mellan vit bakgrund och svart text eller svart bakgrund och vit text.

Skärmuppdatering: Välj hur ofta du vill att skärmen ska uppdateras. Du kan välja mellan varje sida, var tredje sida, var femte sida, var tionde sida eller var tjugonde sida.

- Om du under Inställningar väljer Bibliotek kan du aktivera eller avaktivera en spärrfunktion som förhindrar tillgång till nätbutiken. Om du lånar ut läsplattan när spärrfunktionen är aktiverad, får den som lånar läsplattan enbart tillgång till det du har i ditt bibliotek, och kan inte köpa böcker från din profil i nätbokhandeln.
- Om du under Inställningar väljer Webbläsare kommer du till en funktion där du kan navigera på nätet till nätsidor du själv väljer. Detta är en betafunktion.
- Om du under Inställningar väljer Självstudier eller Support och vanliga frågor och svar kan du lära mera om din läsplatta.

## Batteriindikator

Längst upp i höger hörn på hemskrämen kan du se hur mycket batteri som finns kvar i läsplattan.

## Ljus

Skärmen på Letto Frontlight 3 lysas upp av en osynlig ljusspridande film. När det är mörkt eller halvmörkt och du vill ha en ljusare skärm, kan du slå på ljuset. Det gör du genom att trycka lätt på ljusknappen som är på kanten av läsplattan till vänster om skärmen. Om du trycker och håller

inne ljusknappen i en sekund, visas ljusmenyn. Där kan du justera ljusstyrkan genom att dra fingret upp eller ner. För att stänga ljusmenyn trycker du lätt på en annan plats på skärmen. För att släcka ljuset trycker du lätt på ljusknappen igen. Du aktiverar och avaktiverar nattläge genom att trycka och hålla inne ljusknappen i en sekund och sedan dra aktiveringknappen under ljusstyrkeindikatorn till nattläge.

## **Mitt bibliotek**

Letto Frontlight 3 kan visa många olika digitala dokument (böcker, tidningar, olika dokument, bilder). För att komma till ditt bibliotek, trycker du lätt på Huvudmenyknappen, Hem och sedan på Mitt bibliotek, som ligger längst upp i höger hörn på hemskärmen. Alternativt kan du trycka på Huvudmenyknappen och sedan Bibliotek.

- I sökrutan längst upp kan du söka efter böcker och dokument du har sparat på läsplattan.
- När du är i biblioteket kan du se två menyer uppe till vänster och i mitten.

-Om du trycker på meny till vänster, ser du vilka filer du har, vilka du har börjat att läsa, vilka du har läst klart, din läslista och dina filer. Du kan bläddra i biblioteket genom att trycka längst ner på skärmen på Nästa eller Föregående, eller genom att använda Framåtknappen eller Bakåtknappen som finns på höger sida av läsplattan. För att öppna en fil, trycker du lätt på den med fingret. Stora filer kan ta lite tid att öppna.

-Om du trycker på meny i mitten, kan du sortera böckerna efter titel, författare, publiceringsdatum, när de är tillagda eller efter filnamn.

- Höger om dessa två menyer ligger två andra ikoner.

-Den första visas antingen som en fyrkant med tre gånger tre fyrkanter (rutnät), eller en fyrkant med tre fyrkanter bredvid tre vertikala tankstreck (lista). Du använder denna ikon för att byta mellan att visa böckerna och filerna i listform eller med en stor bild per bok/fil. För varje gång du trycker på ikonen ändrar sig denna ikon, samtidigt som visningen av filerna växlar mellan lista eller rutnät.

-Den andra ikonen ligger till höger och ser ut som en tre punkter och streck som ligger bredvid varandra, horisontellt. Om du vill synkronisera eller radera e-böcker använder du denna. När du visar böckerna/filerna i listform dyker denna ikon upp till vänster om varje fil i listan. Om du trycker på den kan du välja att ladda ner, visa e-bokdetaljer, lägga till i läslista eller arkivera.

## **7. Att läsa med Letto Frontlight 3**

### **Supporterade filformat**

Alla digitala textfiler kan läsas på Letto Frontlight 3; böcker, tidningar, journaler, användarguider, olika andra dokument etc. Dessa format kan du läsa på Letto Frontlight 3: ePub, PDF, HTML, TXT, F2B.

### **Att öppna en länk i en text**

Några texter har länkar i texten. Om du vill öppna en länk kan du trycka lätt på länken (på skärmen).

## Pop-upp-meny när du läser

När du läser kan du alltid trycka lätt mitt på skärmen för att få upp en meny. Valen du då får upp, beror på filtypen du läser just då. Till exempel kan du inte ändra textstorlek i en PDF, men du kan zooma i filen).

- Om du trycker på A i pop-upp-menyn kan du justera textstorlek, texttyp, radavstånd, samt justera visningen av texten och hur mycket plats du vill ha på sidorna av texten.
- Om du trycker på kugghjulet kan du välja vad du vill visa när du läser, så kallad Sidhuvud och Sidfot. Standard är att Sidhuvud visar titel på det du läser och Sidfot visar hur långt du kommit. *Notera:* Antal sidor räknas ut från genomsnittstecken per sida. Talet som står längst ner visar hur många sidor av boken du läst men beroende på hur stor text du har kan en sida vara flera skärmvisningar. Textstorleken ändrar inte informationen om antal sidor. Om du exempelvis läser en bok med 250 sidor och väljer att ha mycket stor text, måste du bläddra genom mer än 250 skärmvisningar för att komma genom hela boken.
- Om du vill gå till en specifik sida i texten, kan du trycka lätt mitt på skärmen, och sedan dra den lilla markören till den visar det sidnumret du vill till, och sedan bekräfta genom att trycka i fyrkanten som dyker upp ovan, där det står "Gå till sida: x av x". Du kan också lägga ett finger lätt på Sidfoten och hålla det där i en sekund, och sedan ange sidnumret till den sidan du vill gå till.
- Ordlistor: För att söka på ett ord i en av ordlistorna lägger du ett finger lätt på ordet i fråga och håller fingret där i en sekund. Du kan då välja Sök i text, eller se resultatet av sökandet i rutan som dyker upp. Du kan välja vilken ordlista



du vill använda som källa för söknet, i hörnet längst ner till höger i sökrutan som dyker upp. När du är klar med informationen från ditt sök trycker du lätt på en annan plats på skärmen utanför rutan för sökträffen.

- **Innehållsförteckning:** För att se innehållsförteckningen när du läser, kan du trycka lätt mitt på skärmen, och sedan på listan (en ikon med tre punkter och tre horisontella streck). Därefter kan du välja ett specifikt kapitel eller en del av en text.
- **Citat och anteckningar:** För att visa citat och anteckningar du har markerat i texten du läser, kan du trycka lätt mitt på skärmen, och sedan på den lilla listan (en ikon med tre punkter och tre horisontella streck). Därefter väljer du Citat och anteckningar.
- **Bokmärken.** För att se bokmärken du har lagt till i texten du läser, kan du trycka lätt mitt på skärmen, och sedan på den lilla listan (en ikon med tre punkter och tre horisontella streck). Därefter väljer du Bokmärken, och då kan du se vilka bokmärken du satt och hur du kan lägga till flera.
- **Sök i texten.** För att söka i texten trycker du lätt mitt på skärmen, och sedan på förstörningsglaset. Därefter kan du skriva in ett ord eller en del av en mening för att söka efter det i texten.
- **Notera:** När du läser en PDF har du andra val i pop-uppmenyn som dyker upp när du trycker lätt mitt på skärmen. Du kan välja att zooma i texten eller ta bort de vita kanterna för att öka visibiliteten i texten.
- För att öppna en fil som är skyddad med lösenord använder du tangentbordet som dyker upp på skärmen och skriver in lösenordet. När du har låst upp en fil en

gång behöver du inte skriva in lösenordet flera gånger. Nästa gång du öppnar filen kommer du inte behöva ange lösenordet igen.

## **8. Bilder i Letto Frontlight 3**

Exempel på bildfiler som du kan se på på Letto Frontlight 3 är JPG, PNG, GIF och TIF.

### **Lägga till bilder**

Om du vill lägga till bilder till Letto Frontlight 3 från en dator kopplar du läsplattan till datorn med en USB-kabel. Kopiera sedan filerna från datorn och klistra in dessa på läsplattan. (På en PC trycker du på Utforskaren sedan min dator och så hittar du Letto Frontlight 3 som en ikon där. Sedan öppnar du mappen där du har bilderna, kopierar dessa (ctrl+c), klickar med pekaren i mappen för Letto Frontlight 3 och klistrar in (ctrl+v) bilderna där). Bilderna når du därefter på din läsplatta genom att trycka på Huvudmenyknappen, Bibliotek och Mina filer (som ligger i rullmenyn längst till vänster). Alternativt kan du trycka på Huvudmenyknappen, Hem, Mitt bibliotek och Mina filer.

### **Bläddra till nästa bildfil**

När du har en bildfil öppen kan du bläddra till nästa bild genom att göra så som du gör när du bläddrar i en bok: Använda knapparna höger om skärmen, eller dra försiktigt från höger till vänster sida av skärmen, eller tvärtom för att bläddra bakåt. Om bilderna är stora, visas en pil i kanterna. Du kan då använda ett finger på skärmen för att dra i bilden så att du

får se hela.

## **Bildvisningsmeny**

Verklig storlek: Visar bilden i bildens verkliga storlek.

Sätt som bakgrund: Välj detta om du vill visa bilden när Letto Frontlight 3 är i viloläge.

## **9. Trådlöst nätverk**

När du är ansluten till ett wi-fi kan du gå in i bokhandeln och köpa och ladda ner nytt innehåll.

### **Ansluta till ett nytt trådlöst nätverk**

För att koppla läsplattan till ett nytt trådlöst nätverk (wi-fi) trycker du på Huvudmenyknappen, Inställningar och därefter Wi-Fi. Där väljer du det nätverk du vill ha, och skriver in nätverkets lösenord (om det är ett nätverk som kräver lösenord, vilket de flesta nätverk gör). När du har lagt in lösenordet, kommer läsplattan att komma i håg det och ansluta till nätverket automatiskt när du startar läsplattan nästa gång.

### **Om läsplattan tappar kontakt med wi-fi**

Om wi-fi-signalen är svag eller du är långt ifrån routern som skickar ut wi-fi-signalen kan läsplattan tappa kontakt med nätverket. Då kan du prova att sätta dig närmare routern eller eventuellt välja ett annat tillgängligt nätverk.

## **Koppla ifrån wi-fi**

Om du vill koppla ifrån wi-fi trycker du på Huvudmenyk-nappen, Inställningar, Wi-Fi och därefter drar du den lilla knappen åt vänster.

## **Viloläge och wi-fi**

När Letto Frontlight 3 går i viloläge, kopplar den automatisk ifrån det trådlösa nätverk den var ansluten till.

# **10. Programvaruuppdateringar**

När en ny programvaruuppdatering blir tillgänglig, visas ett pop-upp-fönster direkt efter att Letto Frontlight 3 har anslutit till wi-fi. Uppdateringen är automatisk, och tar under en minut. Under uppdateringen visar skärmen meddelande om var den är i processen. När uppdateringen är klar, skickas du tillbaka till Hemskrmen.

# **11. Att ladda ner e-böcker till Letto Frontlight 3**

När du är ansluten till ett wi-fi kan du ladda ner e-böcker till Letto Frontlight 3. Du når Adlibris nätbokhandel genom att trycka på Huvudmenyk-nappen och sedan Hem (ikonen som ser ut som ett hus) och sedan Adlibrisloggan längst ner på skärmen. Alternativt kan du trycka på Huvudmenyk-nappen

och sedan på kundkorgen till vänster om hemikonen. Sidan uppdateras med nyheter och topplistor.

Första gången du är i butiken måste du logga in. Du använder samma inloggningsuppgifter som du har till ditt konto på adlibris.com om du har en profil där. När du har hittat en bok du vill köpa, trycker du lätt på boken och följer instruktionerna. När köpet är genomfört öppnas ett meddelande om nedladdning automatiskt. Efter ett par sekunder ligger din nya bok i ditt bibliotek, som du når genom att trycka på Huvudmenyknappen och Bibliotek. Alternativt kan du trycka på Huvudmenyknappen, Hemikonen (ikonen som ser ut som ett litet hus) och sedan Mitt bibliotek. Du kan då välja boken du precis har köpt genom att trycka lätt på den för att öppna den, och sedan börja läsa.

## 12. Att skriva in text

För att skriva in text, till exempel för att söka efter text i en bok eller dokument, eller söka efter en författare eller boktitel i bokhandeln eller i ditt bibliotek, trycker du på sökikonen, som ser ut som ett förstoringsglas. När du är i nätbokhandeln, ligger sökikonen längst upp. När du läser en bok, kan du få upp sökikonen på det här viset: Tryck lätt mitt på skärmen, välj därefter förstoringsglaset längst ner i mitten av skärmen. När du trycker lätt på sökikonen visas ett tangentbord längst ner på skärmen, och du kan nu använda det till att skriva. Om du är i en bok när du trycker på sökikonen, får du samtidigt upp ett val om var du vill söka, i e-boken eller i ordlistan.

## 13. Upphovsrättsskyddat innehåll

DRM är en teknisk programvara som ligger i digitala böcker för att förhindra att böckerna kopieras och ges bort utan att rättigheter föreligger. Några av e-böckerna du köper i nät-bokhandeln är skyddade med DRM. För att läsa böcker med DRM, måste du ha en Adobe ID.

För att ladda ner innehåll som är skyddat genom Adobe DRM, måste du identifiera dig och din Letto Frontlight 3. När du öppnar en DRM-skyddad e-bok visas ett pop-upp-fönster på skärmen, där du antingen loggar in med Adobe ID om du redan har det, eller skapar ett nytt Adobe ID. Det gör att läsplattan blir autentiserad och du kan då öppna DRM-spärrat innehåll.

*Notera:* När du gjort detta en gång, kommer du inte få frågan igen. Om det däremot skulle dyka upp några problem med Adobe ID, kan du följa denna länk och trycka lätt på «Connection problem?» <https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm>

## 14. Att överföra en e-bok från dator till Letto Frontlight 3

Om du handlar på Adlibris.com från en dator och är inloggad på sidan, kommer böckerna du köper i datorn att poppa upp i Letto Frontlight 3 av sig själv. Det går att ladda ner e-böcker från andra nätsidor till en dator, och sedan kopiera över från datorn till din läsplatta. Du kopierar över filerna från datorn till läsplattan med hjälp av USB-kabeln som du även an-

vänder när du laddar, eller en annan kabel som passar både i läsplattan och i datorn.

## **Förberedelse för att kopiera över DRM-skyddade böcker från en dator till läsplattan**

*Viktig:* Före du laddar ner DRM-skyddade böcker till datorn, måste du autentisera datorn med ditt Adobe ID (ADE > Help > Authorize computer). Du måste använda samma Adobe ID-profil på datorn som på läsplattan. Du kan alltså inte ha en profil med användarnamn och lösenord till Adobe ID på läsplattan och en annan profil med användarnamn och lösenord till datorn. Det kan vara viktigt att tänka på om man till exempel lånar någon annans dator.

- Installera Adobe Digital Editions (ADE) på datorn.
- Gå till <http://www.adobe.com/products/digital-editions.html>, ladda ner och installera ADE på datorn.
- Öppna Adobe Digital Editions (ADE) och logga in
- När ADE är öppet på datorn, kopplar du Letto 3 Frontlight till datorn med USB-kabeln, så att ADE kan autentisera din läsplatta med Adobe ID. Autentiseringen är nödvändig för att du ska kunna läsa DRM-skyddade e-böcker.
- När du har gjort detta, kan du följa stegen under för att överföra e-böcker från datorn till läsplattan.

## **Att kopiera över e-böcker från dator till Letto Frontlight 3**

- Koppla läsplattan till datorn med USB-kabeln.

- Öppna mappen där du har e-boken.
- Markera boken och kopiera den genom att trycka ctrl+c (på pc) eller command+c (på Mac).
- Öppna mappen på datorn som visar Letto 3 Frontlight.
- Klistra in boken i mappen genom att trycka på ctrl+v (på pc) eller command+v (på Mac).
- E-boken lägger sig då automatisk i Mitt bibliotek på läsplattan under Alla mina e-böcker, och du kan öppna boken i läsplattan.
- När du har öppnat boken och börjat läsa, kommer den också att lägga sig under Läsning pågår som du når genom att trycka på Huvudmenyknappen.

## **15. Batteritips för många år med läsning på Letto Frontlight 3**

### **Goda laddrutiner**

Lägg läsplattan på laddning med jämna mellanrum. På så sätt undviker du att läsplattan laddas ur. När batteriet har laddat klart, stannar laddningen automatisk, och på det viset överhettas inte batteriet.

### **Tips för att få batteriet att räcka extra länge**

- Stäng av läsplattan när du inte använder den.



- Stäng av wi-fi när du inte behöver nätverket.
- Stäng av ljuset på skärmen när du inte behöver det.

### **Att ge Adlibris Letto Frontlight 3 en omstart**

Då och då kan läsplattan behöva en omstart, på samma sätt som en dator behöver det ibland. En omstart gör att allt stängs av och operativsystemet startar på nytt. Det raderar inte data, men frigör minne så att läsplattan kan jobba bättre. Ge läsplattan en omstart genom att trycka och hålla inne På- och avknappen, och välj Stäng av enheten när det visas i ett pop-upp-fönster på skärmen. Då är läsplattan av, och du är halvvägs i omstarten. Då trycker du på På- och avknappen en gång till, och håller den inne i tre sekunder. Då startas läsplattan igen, och du är klar med omstarten.

### **Att starta Letto Frontlight 3 om läsplattan har låst sig**

Om läsplattan låst sig kan du ge den en reset genom att hålla inne På- och avknappen och Bakåtknappen samtidigt i tio sekunder. Då startar läsplattan igen.

## **16. Letto Frontlight 3s tekniska specifikationer**

Dimensioner: 121 mm x 155 mm x 11 mm

Vikt: <240 g

Silikonram

Knappar för att bläddra/komma åt menyn, ställa in ljus och slå av eller på.

## Ljus

Multi point touch screen:

- 6" E Ink® HD-skärm
- Pekskärm/Berörnings-skärm (touch screen)
- REGAL-modus (reduktion av reflex och genskin)
- Behaglig att läsa på utomhus och i starkt ljus
- Skärm med silikonram
- Upplösning: 1024 x 758 (212 dpi)
- 16 gråtoner

Batteri (1200 mAh)

- Li-Ion-batteri
- Batteriet har kapacitet för flera veckors användning (beroende på hur mycket du använder wi-fi och ljusfunktionen)

Snabb och stark mikroprocessor

- CPU: IMX6SLL (Cortex A9 1Ghz)
- RAM: 512 MB LPDDR2

Lagring

- 16 GB (tillgänglig kapacitet kan variera, en del av kapaciteten är reserverad läsplattans operativsystem)

Ljusteknologi

- Osynlig ljusspridande film
- Antireflex-teknologi
- 20 ljusintensitetsnivå
- LED-ljus som kan aktiveras med en fysisk knapp eller via pekskärmen

Uppdateringar

- går OTA (Over The Air, via wi-fi)

PDF reflow

Anteckningsfunktion

Bokmärkesfunktion

Möjlighet att markera/stryka under meningar/text

Möjlighet att exportera kommentarer

Ordboksök

18 olika textstorlekar

USB-port(Micro-USB 2.0)

Wi-fi (802.11 b/g/n)

Gränssnitt tillgängligt på flera olika språk

Adobe/LCP-kompatibel

Webbläsare/OS: Linux 4/Adobe Reader Mobile SDK 11

Textformat som stöds: ePub, PDF, HTML, TXT, FB2

Bildformat som stöds: JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD

Magnetiskt fodral säljes separat. Vi avråder från användning av andra accessoarer. Användning av andra accessoarer gör att garantin inte längre gäller.

Har du frågor kring Letto Frontlight 3 är du välkommen att kontakta kundservice via vår nätsida [www.adlibris.com](http://www.adlibris.com).

God läsning!