



URC-2054

Universal Remote Control



OVERVIEW

The URC-2054 2 device Universal remote control is designed specifically for the set-top box supplied by your cable operator. This remote control also contains a universal TV and Audio library and is programmable to operate the Volume and Power of your TV or Audio device.


This remote requires 2 "AA" Alkaline batteries (included) and simple programming of your TV or Audio device. For best results, please read all instructions in this user manual before attempting to program your TV and/or Audio device.

INSTALLING BATTERIES

1. Pull back the remote control's battery cover and remove it.
2. Insert the two (2) supplied AA batteries according to the + and - marks in the battery case.
3. Push the battery cover back into place.
4. Test the unit by pressing any button.
5. If batteries are inserted correctly, the Power button will flash red.

NOTE: When batteries need replacement, the remote control will stop operating. Replace the old batteries with new "AA" alkaline batteries.

FUNCTIONAL KEY CHART



PROGRAMMING DEVICE CONTROL

Use the following instruction to program the remote for a TV and/or Audio device.

1. Turn on the TV you wish to control.
2. Locate the code for your TV among the Manufacturer's Codes on the back of this user manual. Brands are listed in alphabetical order with the most popular codes listed first.
3. Press and hold in the MENU and OK buttons until the Power button flashes twice and release both buttons.
4. Enter in the first 5 digit code for your brand of device. The Power button will flash twice.

NOTE: If the red light emits one long flash, the remote has timed out or the code was not entered correctly. Repeat steps 3 - 4 entering the same code.

5. Aim the remote at the TV and press the Power key. If the TV turns off you have found the correct code. If the TV does not respond repeat steps 3-5 trying each code listed for your brand of TV. If none of the codes work, refer to "SEARCHING FOR A CODE".

6. Repeat steps 2 through 5 to program in your Audio device.

NOTE: Depending on which device(s) you have programmed, the last device programmed will be the volume control source. See "VOLUME CONTROL" to change this setting.

TV Code:

Audio Code:

SEARCHING FOR A DEVICE CODE

If the Brand of your TV or Audio device is not listed in the code list, try searching for your code.

1=TV and 3=Audio

1. Turn on the device you wish to control.
2. Press and hold in the MENU and OK buttons until the Power button flashes twice and release both buttons.
3. Enter in 9 - 9 - 1.
4. Press digit 1 to search for a TV code, or Press digit 3 to search for an Audio device code. The Power button will flash twice after the 1 or 3.
5. While pointing the remote control at the device, press and release the CURSOR UP button until the device turns off. (Note: You may need to press CURSOR UP numerous times).

NOTE: In the search mode, the remote control will send IR codes from its library to the target device.

6. When the device turns off, press OK to lock in the code for that device. The Power button will flash twice.

CHECKING THE CODES

If you have set up the remote control using the Searching For Your Code procedure, you may need to find out which five-digit code is operating your TV or Audio device. Perform the following steps after setting up your TV or Audio device to find out which five-digit code operates your TV or Audio device.

1. Press and hold in the MENU and OK buttons until the Power button flashes twice and release both buttons.

2. Enter in 9 - 9 - 0 - A to find the TV code or 9 - 9 - 0 - B to find the Audio device code. The Power button will flash twice.
3. To view the code for the first digit, press 1 once. Wait 3 seconds and count the number of times the light under Power flashes (e.g., 3 flashes =3) and write down the number in the left most TV or Audio Code box (at end of this section).

NOTE: If a code digit is "0", the red light will not flash.

4. Repeat step 3 four more times for the remaining digits. Use 2 for the second digit, 3 for the third digit and 4 for the fourth digit and 5 for the 5th digit. Finish writing down the code in the TV and Audio Code boxes (at end of this section).

TV Code:

Audio Code:

VOLUME CONTROL

The URC-2054 can be configured to control the volume through any programmed device. Depending on how you configured the remote, will depend on where the volume is controlled.

When programming the remote for a TV and/or Audio device, the last programmed device will be the volume source. This setting can be changed at any time with the following sequence(s)

Volume Control Through TV

1. Press and hold in the MENU and OK buttons until the Power button flashes twice and release both buttons.
2. Enter in 9 - 9 - 3 - 1 (The Power button will flash twice).

Volume Control Through AUDIO

1. Press and hold in the MENU and OK buttons until the Power button flashes twice and release both buttons.
2. Enter in 9 - 9 - 3 - 3 (The Power button will flash twice).

RESETTING TV AND AUDIO CODES

To reset the remote control to factory settings use the following instructions.

1. Press and hold in the MENU and OK buttons until the Power button flashes twice and release both buttons.
2. Enter in 9 - 9 - 9 - 9. The Power button will flash twice.

APERÇU

La télécommande universelle URC-2054 est spécialement conçue pour le Terminal numérique Distribué par votre Opérateur de câble. Ce dispositif de contrôle à distance contient également une bibliothèque universelle pour téléviseur et Audio et est programmable pour faire fonctionner le volume et la puissance de votre téléviseur ou un périphérique audio.

Cette télécommande fonctionne avec 2 piles "AA" (incluses) et la programmation simple de votre téléviseur ou d'un périphérique audio. Pour de meilleurs résultats lire et exécuter toutes les instructions figurant dans ce manuel.

INSTALLATION DES PILES

1. Soulevez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Insérez les deux (2) piles AA qui sont fournies selon les indicateurs « + » et « - » à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.
4. Effectuez une vérification en appuyant sur la touche d'alimentation.
5. Si les piles sont insérées correctement, le voyant rouge clignotera.

NOTE : Lorsque les piles doivent être remplacées, la télécommande cesse de fonctionner. Remplacez les piles par des piles AA neuves.

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE

Utilisez les instructions suivantes pour programmer la télécommande pour un téléviseur et/ou un Périphérique audio.

1. Allumez le téléviseur ou le Périphérique audio
2. Localisez le code de votre appareil dans la liste des codes des fabricants au verso de ce manuel d'utilisation. Les marques sont inscrites par ordre alphabétique et les codes les plus populaires sont inscrits en premier.
3. Appuyer et maintenir la touche MENU et le bouton OK jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power et relâchez les deux touches.

4. Entrez le premier code à cinq chiffres pour votre téléviseur ou périphérique audio. Si vous le faites correctement, la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power.

NOTE: Si la touche émet un seul et long clignotement, le code entré est erroné. Répétez les étapes 3 et 4 de nouveau en utilisant le même code.

5. Pointez la télécommande vers le téléviseur ou l'appareil auxiliaire et appuyez sur la touche d'alimentation une fois. L'appareil devrait s'éteindre. S'il ne répond pas, répétez les étapes 2 à 5. Si aucun des codes ne fonctionne, reportez-vous à "RECHERCHE DE VOTRE CODE."
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour programmer votre périphérique audio.

Télé Code:

Périphérique audio Code:

RECHERCHE DE VOTRE CODE

Si votre appareil ne répond pas à la télécommande ou si la marque de votre appareil n'est pas inscrite, essayez d'effectuer une Recherche de votre code.

1=Télé, 3=AUDIO

1. Allumez votre appareil.
2. Appuyer et maintenir la touche MENU et le bouton OK jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power et relâchez les deux touches.
3. Entrez 9 - 9 - 1.
4. Appuyez sur le 1 pour rechercher un téléviseur, ou appuyez sur le 3 pour rechercher un appareil audio. La lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power
5. Tout en pointant la télécommande vers l'appareil, appuyez et relâchez la touche CURSEUR HAUT jusqu'à ce que l'appareil se ferme. NOTE : vous devrez peut-être appuyer sur la touche CURSEUR HAUT plusieurs fois.

NOTE: En mode Recherche, la télécommande enverra des codes IR de sa bibliothèque vers l'appareil cible.

6. Appuyez sur la touche de sélection OK pour verrouiller le code. et relâchez la touche. Le voyant lumineux du Power clignotera 2 fois.

VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez configuré la télécommande en utilisant la procédure de recherche de votre code, vous allez peut-être avoir à connaître le code à cinq chiffres qui fait fonctionner votre téléviseur. Exécutez les étapes suivantes après avoir configuré votre téléviseur afin de connaître ce code à cinq chiffres.

1. Appuyer et maintenir la touche MENU et le bouton OK jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power et relâchez les deux touches.

2. Entrez 9 - 9 - 0 - A pour téléviseur ou 9 - 9 - 0 - B pour périphérique audio. la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power.
3. Pour connaître le code : pour le premier chiffre, appuyez sur 1 une fois et attendez 3 secondes. Ensuite, comptez le nombre de fois que les voyants rouges ont clignoté (p. ex. : 3 clignotements = 3) et inscrivez le numéro dans la case à l'extrême gauche (Code TV) à la fin de cette section.

NOTE : Si le chiffre du code est 0, le voyant rouge ne clignote pas.

4. Répétez l'étape 3, quatre fois de plus pour obtenir les chiffres restants. Utilisez 2 pour le deuxième chiffre, 3 pour le troisième chiffre, 4 pour le quatrième chiffre et 5 pour le cinquième. Terminez l'inscription du code dans les cases (TV) à la fin de cette section.

Télé Code:

Périphérique audio Code:

MODIFICATION DE LA COMMANDE DU VOLUME

L' URC-2054 peut être configuré pour contrôler le volume grâce à un dispositif programmé. Selon la façon dont vous avez configuré la télécommande, dépendra l'endroit où le volume est contrôlé. Si aucun appareil n'est programmé le volume sera contrôlé via le décodeur.

Contrôle du volume par téléviseur

1. Appuyer et maintenir la touche MENU et le bouton OK jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power et relâchez les deux touches.
2. Entrez dans 9 - 9 - 3 - 1 (la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power).

Contrôle du volume par Périphérique audio

1. Appuyer et maintenir la touche MENU et le bouton OK jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power et relâchez les deux touches.
2. Entrez dans 9 - 9 - 3 - 3 (la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power).

RÉINITIALISATION TV ET DES CODES AUDIO

Pour réinitialiser la télécommande aux réglages d'usine utiliser les instructions suivantes.

1. Appuyer et maintenir la touche MENU et le bouton OK jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power et relâchez les deux touches.
2. Entrez 9 - 9 - 9 - 9. la lumière rouge clignote deux fois en dessous du Power.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM: During programming, the Red Light displays one long flash.

SOLUTION: An invalid entry has occurred. Check the code to be entered and try programming again.

PROBLEM: The red light under the power key does not flash when a button is pressed.

SOLUTION: Try replacing the batteries.

PROBLEM: Tried all of the codes listed for my brand of device and none of the codes worked.

SOLUTION: Try the CODE SEARCH method or go to www. urcsupport.com for model based look-up.

DÉPANNAGE

PROBLÈME: Lors de la programmation, la lumière rouge affiche un long clignotement.

SOLUTION: Une entrée incorrecte a eu lieu. Vérifiez le code à saisir et essayez de programmer à nouveau

PROBLÈME: Lorsque la touche du POWER est sélectionnée, elle ne clignote pas

SOLUTION: Remplacez les piles par deux (2) piles alcalines AA neuves.

PROBLÈME: J'ai essayé tous les codes listés pour ma marque d'appareil et aucun d'entre eux ne fonctionnent

SOLUTION: Essayer la méthode par recherche de code ou allez sur le site www. urcsupport.com pour effectuer une recherche par modèle.

