

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Détecteur de fumée et d'incendie

Guide d'installation

Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Lorsque vous aurez configuré votre détecteur de fumée et d'incendie, vous pourrez contrôler les problèmes relatifs à l'émission de fumée dans votre maison, même lorsque vous n'y êtes pas. Outre le déclenchement d'une alarme sonore, vous recevrez une alerte par message texte sur votre téléphone intelligent vous avisant que votre détecteur de fumée a été activé.

Commençons!

Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre trousse avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez www.rogers.com/install.

Contenu du colis

1. Détecteur de fumée et d'incendie
2. Guide d'installation du fabricant

À quel forfait de domotique êtes-vous abonné?

1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.



ou

2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil et de l'écran tactile. pour passer à la section 2.



Vous ne vous souvenez plus quel forfait vous avez? Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez systemedomotique.rogers.com.

Conseils utiles :

Veuillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au **1 888 764-3771** ou consultez www.rogers.com/install.


① Détecteur de fumée et d'incendie – Appariement avec votre téléphone intelligent

Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [Rogers.com](https://www.rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.

Remarque : Détecteur de fumée et d'incendie – Veuillez procéder à une installation à la fois.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter Rogers.com afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.



3. Touchez **Détecteurs de fumée et d'incendie**.






4. Préparez l'appariement de votre Détecteur de fumée et d'incendie en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, touchez **More**.


5. Détecteur de fumée et d'incendie : Au moment de sa détection, vous verrez l'icône de votre **Détecteurs de fumée et d'incendie**, et la mention **Pairing...** s'affichera.

Lorsque l'appariement est terminé, un crochet bleu s'affiche à droite.


Détecteur de fumée et d'incendie : Veuillez noter qu'il peut s'écouler de deux à cinq minutes avant que la centrale détecte ce produit.

Touchez **Continue** pour terminer l'appariement.





6. Détecteurs de fumée et d'incendie : Touchez **Modifier** pour procéder à la configuration.



7. Par défaut, l'encadré du nom affiche Détecteur de fumée et d'incendie. Touchez cet encadré pour modifier le nom (p. ex. Rez-de-chaussée).

Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.

L'installation est terminée!

Votre détecteur de fumée est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre détecteur de fumée à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.



Pour commencer à utiliser l'appareil :

utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Obtenir une notification instantanée sur la présence de fumée dans votre maison.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :


Si vous essayez de connecter votre détecteur de fumée à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le détecteur avant de faire une nouvelle tentative de connexion.




1. Tournez le couvercle arrière de votre détecteur de fumée pour le retirer de la base.
2. Retirez les piles.
3. Utilisez un tournevis pour dégager les languettes maintenant en place le couvercle avant, puis retirez le couvercle.
4. Tout en maintenant l'**interrupteur de sécurité** enfoncé, remplacez une des piles du détecteur. Le voyant DEL s'allume.
5. Après une seconde, relâchez l'**interrupteur de sécurité**. Le voyant DEL clignote en vert.
6. Remettez le couvercle avant en place.
7. Remplacez toutes les piles du détecteur de fumée, puis remettez le couvercle arrière en place.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre Détecteur de fumée et d'incendie de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :



1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile**, touchez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez votre Détecteur de fumée et d'incendie que vous souhaitez retirer du système, puis touchez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).



5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Touchez **Enregistrer** pour confirmer.

② Jumelage de Détecteur de fumée et d'incendie avec votre écran tactile.



1. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



2. Lorsque le message demandant le code maître s'affiche, entrez : **4381**.



3. À la page ID du technicien, entrez **4381** et cliquez sur **Terminé**.



4. Sélectionnez **Zones et capteurs**.



5. Pour ajouter un détecteur ou une zone, sélectionnez **Ajouter détecteur/zone**.
6. Retirez le détecteur de fumée de sa base.

Glissez le couvercle du compartiment à piles du détecteur pour le détacher et retirez-le.


Insérez les piles dans le compartiment du détecteur de fumée et remplacez le couvercle du compartiment.

Le détecteur est maintenant en mode de jumelage.

Ne remplacez pas immédiatement la base de fixation.




7. Cliquez **Suivant** sur l'écran **Localisation des détecteurs sans fil**. L'écran tactile va alors rechercher un détecteur pendant une durée maximale de 10 minutes.



- Attendez que l'icône **Déclencher pour jumeler** s'affiche, comme l'indique l'image à gauche.

Si le jumelage du détecteur ne fonctionne pas, consultez la section sur la réinitialisation aux paramètres d'origine, retournez à l'étape 3 et continuez à suivre le processus de jumelage.



- Déclenchez ensuite le détecteur en remplaçant le détecteur de fumée sur la base de fixation. Veillez à aligner la languette du détecteur de fumée avec la flèche figurant sur la base.

- L'icône sera mise à jour et affichera **Zone #** ainsi qu'un crochet, comme le montre l'image à gauche.

- Lorsque le jumelage du détecteur sera terminé, cliquez sur **Terminé**.



- Cliquez sur **Suivant** à l'écran suivant.



13. Une liste s'affichera, indiquant tous les détecteurs actuellement jumelés avec votre écran tactile.
14. Sélectionnez le détecteur que vous venez tout juste de jumeler (étiqueté **Zone #**).



15. Modifiez le nom de la zone, à votre discrétion, et cliquez sur **Suivant**. Un exemple est affiché à gauche.
16. Une liste des détecteurs s'affiche de nouveau, où figure votre nouveau détecteur avec son nouveau nom. Pour modifier le nom de nouveau, vous n'avez qu'à cliquer sur le détecteur. Sinon, terminez le processus en cliquant sur **Retour au menu**.

DÉPANNAGE :

Si le jumelage du détecteur ne fonctionne pas, consultez la section sur la réinitialisation aux paramètres d'origine, retournez à l'étape 3 et continuez à suivre le processus de jumelage.

Remarque :

Vous êtes responsable de l'obtention de tous les permis municipaux nécessaires relatifs à un système de sécurité résidentielle. Conformément aux règlements de votre municipalité, en cas de fausses alarmes répétitives ou à défaut d'avoir obtenu le permis nécessaire, vous pourriez être passible d'une amende ou encore être privé de la réponse des services de police à votre domicile.

En plus des limites de responsabilité définies à la section 29 des Modalités, dans les limites maximales permises par la loi applicable, les Parties de Rogers ne seront pas responsables envers vous ou envers une tierce partie pour tout dommage direct, indirect, spécial, consécutif, accessoire, économique ou punitif (y compris la perte de profits ou de revenus; les pertes financières; la perte d'occasions d'affaires; la perte, la destruction ou l'altération des données, des fichiers ou des logiciels; un manquement à la confidentialité ou à la sécurité; les dommages à la propriété, les blessures corporelles; le décès ou toute autre perte prévisible ou imprévisible, quelle qu'en soit la cause) associée directement ou indirectement à : Tout mauvais fonctionnement ou toute panne ou non-disponibilité des services de domotique (y compris, entre autres, une défaillance, pour quelque raison, du fonctionnement de l'alarme ou, si vos services de domotique comprennent la surveillance centrale, le défaut du destinataire de l'alarme d'y réagir adéquatement).

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT

(Applicable lorsque Rogers n'effectue pas l'installation de l'équipement)

Vous êtes responsable de l'installation et de la configuration de l'équipement. ROGERS N'EST PAS RESPONSABLE DE L'INSTALLATION OU DE LA CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT NI N'A À S'ASSURER QUE L'INSTALLATION OU LA CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EST APPLICABLE OU APPROPRIÉE POUR L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT À VOTRE DOMICILE. ROGERS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES MATÉRIELS RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DE LA CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EFFECTUÉE PAR VOUS-MÊME.

L'installation est terminée!

Votre détecteur de fumée est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre détecteur de fumée à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.



Pour commencer à utiliser l'appareil :

utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Obtenir une notification instantanée sur la présence de fumée dans votre maison.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter votre détecteur de fumée à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le détecteur avant de faire une nouvelle tentative de connexion.



1. Tournez le couvercle arrière de votre détecteur de fumée pour le retirer de la base.
2. Retirez les piles.
3. Utilisez un tournevis pour dégager les languettes maintenant en place le couvercle avant, puis retirez le couvercle.
4. Tout en maintenant l'**interrupteur de sécurité** enfoncé, remplacez une des piles du détecteur. Le voyant DEL s'allume.
5. Après une seconde, relâchez l'**interrupteur de sécurité**. Le voyant DEL clignote en vert.
6. Remettez le couvercle avant en place.
7. Remplacez toutes les piles du détecteur de fumée, puis remettez le couvercle arrière en place.