

BANQUE D'ALIMENTATION FINE SANS FIL

MODE D'EMPLOI

MODÈLE : UAG-SLM-5F

INTRODUCTION

La banque d'alimentation fine et sans fil UAG est le chargeur idéal pour être assuré d'avoir de la batterie lors d'un déplacement. Sa faible épaisseur vous permet de la glisser facilement dans votre poche ou votre sac, où elle est toujours à portée de main lorsque le niveau de votre batterie est faible. Chargement entrant ou sortant rapide : grâce à l'USB-C PD (Power Delivery), cet objet peut recharger vos appareils rapidement. Que vous rechargez votre téléphone ou cet appareil, la vitesse est au rendez-vous.

CARACTÉRISTIQUES

- Les aimants intégrés sont compatibles avec le chargement MagSafe™
- Aluminium anodisé
- Chargement entrant et sortant via USB-C
- Indicateur de chargement sans fil
- Indicateur de chargement de la batterie
- Conception facilitant le transport

COMPATIBILITÉ

- iPhone 12 et versions ultérieures
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3, Gen 4
- Compatible avec d'autres appareils pouvant être rechargés sans fil

Veuillez consulter www.urbanarmorgear.com pour obtenir des informations récentes et des informations sur la compatibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée (USB-C) : 5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Sortie (USB-C) : 5V/2,4A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
- Sortie sans fil : 5W / 7,5W / 10W
- Connection pour le chargement : USB-C
- Temps de charge : ~ 2 heures
- Capacité de la batterie : 5 000 mAh

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Banque d'alimentation sans fil
- Câble de chargement USB-C de 1,21 m
- Mode d'emploi

DIAGRAMME DU PRODUIT

1. Aluminium anodisé
2. Zone magnétique de chargement sans fil
3. Bouton d'alimentation
4. Entrée/Sortie USB-C
5. Indicateurs LED d'alimentation ou de charge

UTILISATION DE L'APPAREIL

INDICATEURS DE CHARGEMENT SANS FIL

- Votre batterie externe est équipée d'une fonction de chargement automatique. Il suffit de l'appliquer contre un appareil compatible pour démarrer le chargement.
- Pour vérifier le niveau de batterie lorsque la banque d'alimentation n'est pas utilisée, appuyez une fois sur le bouton. Les LED blanches s'allumeront pour indiquer le niveau de charge.
- Pour activer manuellement le mode de chargement sans fil : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. La batterie reste en mode veille jusqu'à 30 secondes si aucun appareil n'est détecté.
- Pour désactiver le mode de chargement sans fil : appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.

Activité des LED	Signification
Vert : fixe	La banque d'alimentation recharge un appareil sans fil
Vert : clignote rapidement	Détection de corps étranger

COMMENT CHARGER VOTRE BANQUE D'ALIMENTATION

Un adaptateur de courant de ≥ 18 W est recommandé.
Adaptateur de courant non inclus.

FIXATION DE LA BANQUE D'ALIMENTATION À UN APPAREIL

Il existe différentes méthodes pour connecter la banque d'alimentation à un appareil.

Appareils compatibles avec la technologie MagSafe®

*Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, la banque d'alimentation entre en mode veille si elle est activée mais qu'elle n'est pas utilisée pendant 30 secondes.

MODE STATION DE CHARGE SANS FIL

Pour les appareils non compatibles avec la technologie MagSafe® ainsi que les appareils compatibles avec la technologie MagSafe®.

CHARGEMENT AVEC FIL

*Chargement jusqu'à 20 W via la sortie USB-C.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Pour connaître les conditions de la garantie, consultez urbanarmorgear.com/warranty ou appelez le (833)984-2UAG

Pour consulter le dernier guide d'installation ou obtenir de l'aide, scannez le code QR ou consultez urbanarmorgear.com/install