



TASTIERA BLUETOOTH CON TRACKPAD

MANUALE D'USO

**PER APPLE IPAD 10.9" (10^a GENERAZIONE)
MODELLO: UAG-BTKB-02-EN**

INTRODUZIONE

La tastiera Bluetooth UAG con trackpad offre una protezione inarrestabile a 360°. Utilizzando un esterno robusto e antiscivolo, la tastiera rappresenta l'impegno di UAG per la protezione. Grazie alla connettività Bluetooth, la tastiera offre un'esperienza di digitazione superiore in stile laptop, resistenza al tracciamento e agli schizzi. La connettività Bluetooth a bassa potenza mantiene la tastiera in funzione più a lungo con una singola carica.

CARATTERISTICHE

- Protezione da cadute da 4 piedi
- Esterno antimicrobico
- Trackpad con multi-touch
- Tastiera resistente agli schizzi
- Custodia protettiva integrata
- Supporto incernierato con più angoli di visualizzazione
- Abbinamento sicuro di più dispositivi (fino a 2 dispositivi)
- Ricarica tramite USB-C
- Funzione di sospensione/riattivazione
- Tasti multimediali dedicati

COMPATIBILITÀ

- iPad 10.9" (10^a generazione)

Visitare www.urbanarmorgear.com per le ultime informazioni e informazioni sulla compatibilità.

SPECIFICHE TECNICHE

- Versione Bluetooth: 5.1
- Ingresso alimentazione: 5V CC, 180 mA
- Collegamento alimentazione: USB-C
- Tempo di ricarica: ~1,5 ore
- Capacità batteria: 3,7 V CC, 250 mAh
- Intervallo di frequenza operativa Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
- Potenza massima d'uscita RF: -2,64 dBm

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tastiera Bluetooth con trackpad
- Custodia protettiva integrata
- Cavo di ricarica USB-C

- Manuale d'uso

INSTALLAZIONE DELLA CUSTODIA

1. Posizionare la custodia su una superficie piana.
2. Allineare la fotocamera del dispositivo con l'apertura della fotocamera sulla custodia.
3. Inserire il dispositivo in un angolo partendo dall'alto (lato fotocamera).
4. Lasciare che il dispositivo appoggi sul fondo della custodia e premerlo delicatamente verso il basso.
5. Premere attorno a ogni bordo per assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente nella custodia.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE

La tastiera Bluetooth è dotata di una cerniera integrata che funziona insieme al supporto di copertura per creare più angoli di visualizzazione.

Per regolare l'angolo di visualizzazione, tenere il bordo superiore della custodia del tablet e usare l'altra mano per regolare il supporto incernierato all'angolazione desiderata.

ALIMENTAZIONE DELLA TASTIERA

Assicurarsi che la tastiera sia carica utilizzando il cavo di ricarica USB-C incluso e un caricabatterie USB-C 5V compatibile (non incluso). È anche possibile caricare la tastiera da una porta USB-C compatibile su un dispositivo di elaborazione.

PER ACCENDERLA:

individuare il tasto di accensione nell'angolo in alto a destra della tastiera. Tenere premuto il tasto di accensione per 1 secondo finché il LED di accensione non si accende fisso, quindi rilasciare.

PER SPEGNERLA:

Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi. Il LED di accensione lampeggerà 3 volte, indicando che la tastiera è stata spenta.

MODALITÀ STANDBY:

la tastiera entrerà in modalità Standby dopo 40 secondi di inattività. Premere un tasto qualsiasi per riattivarla.

ABBINAMENTO DELLA TASTIERA

La tastiera Bluetooth può essere abbinata a un massimo di 2 dispositivi. Una volta abbinata, è possibile passare facilmente da un dispositivo all'altro premendo i tasti Bluetooth 1 e Bluetooth 2 sulla tastiera. Per abbinare, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Assicurarsi che la connessione Bluetooth del tuo dispositivo sia abilitata.
2. Tenere premuto il tasto *** 1 o * 2** per 3 secondi. Rilasciare il tasto dopo che il LED sul tasto di accensione inizia a lampeggiare rapidamente. La tastiera è ora in modalità di abbinamento.
3. Andare alle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo e cercare "UAG Keyboard XXXXX". Le ultime quattro cifre dovrebbero coincidere con le cifre elencate sull'etichetta bianca situata a sinistra del trackpad.
4. Selezionare la tastiera appropriata nell'elenco dei tuoi dispositivi Bluetooth.
5. Verrà immediatamente richiesto di immettere una passkey di sicurezza.
6. Digitare la passkey a 4 cifre corrispondente sulla propria tastiera Bluetooth UAG seguita dal tasto Invio.
7. La tastiera dovrebbe ora essere associata e connessa al proprio dispositivo.
8. Ripetere i passaggi precedenti per associare un secondo dispositivo o se il processo di associazione non va a buon fine.

CONTROLLO DELLA DURATA DELLA BATTERIA

Premere fn + tasto "B". Questo farà lampeggiare l'indicatore LED sul tasto di accensione in uno dei seguenti modi:

1. quattro lampeggi = carica batteria compresa tra ~ 80% e 100%;
2. tre lampeggi = carica batteria compresa tra ~ 60% e 79%;
3. due lampeggi = carica batteria compresa tra ~ 35% e 59%;
4. un lampeggio = carica batteria inferiore a 34%.

Per preservare la durata della batteria, la tastiera Bluetooth entrerà in modalità sospensione se lasciata accesa e inutilizzata per diversi minuti; per riattivarla, premere un tasto qualsiasi.

TASTI FUNZIONE

- *1 BLUETOOTH 1:** associa la tastiera al dispositivo preferito.
- *2 BLUETOOTH 2:** associa la tastiera a un secondo dispositivo. Se sono stati associati altri dispositivi, premere *** 1 o * 2** per passare immediatamente da uno all'altro.
- HOME:** visualizza la schermata iniziale del dispositivo.
- LUCCHETTO:** attiva e disattiva la modalità di sospensione del dispositivo.
- MICROFONO:** attiva Siri.
- SIMBOLO DELLA LINGUA:** alterna le lingue della tastiera (se attive sul dispositivo).
- NASCONDI/MOSTRA TASTIERA:** nasconde o mostra la tastiera su schermo del dispositivo.
- TRACCIA PRECEDENTE:** passa alla traccia precedente nella playlist selezionata.

- ▶ **RIPRODUZIONE/PAUSA:** avvia o mette in pausa la playlist attuale.
- ▶ **TRACCIA SUCCESSIVA:** passa alla traccia successiva nella playlist selezionata.
- ◀ **MUTO:** disattiva l'audio del dispositivo.
- ◀ **VOLUME GIÙ:** riduce il volume del dispositivo.
- ◀ **VOLUME SU:** aumenta il volume del tuo dispositivo.
- ▶ **ACCENSIONE:** accende/spegne la tastiera. Tenere premuto per 1 secondo per accendere, 3 secondi per spegnere.
- BLOCCO MAIUSCOLE:** attiva la funzione Blocco maiuscole. Quando il Blocco maiuscole è attivo, una spia luminosa rimarrà accesa finché non verrà disattivata. Per disattivare il Blocco maiuscole, premere di nuovo Blocco maiuscole.

TRACKPAD

Il trackpad supporta i gesti multi-touch più comuni, tra cui:

- sfioramento;
- tocco;
- ingrandimento;
- scorrimento.

GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO

Per i termini e le condizioni della garanzia, visitare la pagina urbanarmorgear.com/warranty o chiamare (833)984-2UAG.

Per la guida all'installazione più recente e ulteriore assistenza, scansionare il codice QR o visitare la pagina urbanarmorgear.com/install.



Manuale multilingue

CERTIFICAZIONE FCC

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si possano verificare interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia

all'utente di provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espresamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare un funzionamento indesiderato.

Avviso ICES-003 di Classe B - Avis NMB-003, Classe B

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alle norme RSS esenti da licenza dell'Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Elementi	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Cavo	X	O	O	O	O	O
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti in plastica	O	O	O	O	O	O
Membrana	O	O	O	O	O	O
Parti del misuratore	X	O	O	O	O	O
Cupola in gomma	O	O	O	O	O	O

O indica che il contenuto tossico e pericoloso nel materiale omogeneo è inferiore ai limiti stabiliti dagli standard SJ/T11363-2006. X indica che il contenuto tossico e pericoloso nel materiale omogeneo supera i limiti degli standard SJ/T11363-2006.

Sotto gli ingredienti con "X" nella forma tutti sono conformi alla direttiva ROHS: "il 27 gennaio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio annunciano le apparecchiature elettroniche nella limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose direttiva 2002/95/CE" Nota: la protezione ambientale utilizzando il periodo di riferimento standard dipende dal prodotto nelle normali condizioni di temperatura e umidità di lavoro.

*iPad e Apple Pencil non inclusi • Apple®, Apple Pencil® e iPad® sono marchi registrati di Apple Inc. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Urban Armor Gear è concesso in licenza.

BREVETTI IN ATTESA ©2023 URBAN ARMOR GEAR. Tutti i diritti riservati. URBAN ARMOR GEAR® e il logo UAG® sono marchi registrati di URBAN ARMOR GEAR, LLC, Laguna Niguel, CA. Tutti gli altri marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Urban Armor Gear, LLC dichiara che il dispositivo è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.urbanarmorgear.com/EU-DOC>.

Urban Armor Gear, LLC
1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

Fabbricato in Cina



MODELLI:

124412114031

124412B14031

124421114031

UAG-BTKB-02-JP UAG-BTKB-02-UK UAG-BTKB-02-FC

1023-V1