Directives de remplacement des piles : Détecteur de bris de vitre 5850 de Honeywell

Description

Cette page comprend les directives pour remplacer la pile du détecteur de bris de vitre 5850 de Honeywell.

Puisqu'il y a de nombreux modèles de détecteur de bris de vitre, il est important de retirer le couvercle du capteur en premier lieu pour déterminer le type de piles requises. Nous vous conseillons de le faire avant d'acheter des piles.

Préparation

*****IMPORTANT pour les clients qui utilisent MonADT.ca*** Avant de retirer le détecteur, faites passer le panneau de contrôle en mode test à monadt.ca. Après l'ouverture de session :**

1. Appuyez sur **[Home]** (accueil).
2. Appuyez sur **[Place on Test]** (mettre en mode test).
3. Entrez la date et l'heure d'échéance.
4. Entrez votre mot de passe.
5. Appuyez sur **[Yes-Proceed]** (oui, poursuivre).

Équipement requis

- Une pile au lithium de 9 volts

Instructions

1. Tenez les côtés du détecteur et tirez les languettes vers le bas pour ouvrir le couvercle.
2. Le panneau d'alarme peut commencer à émettre un signal sonore. Vous pouvez arrêter l'alarme en entrant votre code.
3. Remplacez la pile.
4. Appuyez sur le couvercle pour le fixer sur le détecteur.
5. Replacez le détecteur sur le mur.
6. Activez et désactivez l'alarme pour rétablir l'affichage du panneau d'alarme.

*****Si l'indicateur de piles faibles est toujours affiché ou si le panneau affiche une altération du détecteur, refaites les étapes ci-dessus. Les piles peuvent être mal insérées ou le couvercle mal replacé*****