

Alimentation de secours

Instructions de remplacement de la batterie



Systèmes résidentiels Vista 5160 Honeywell, Vista-10 et 20, Concord 4 et Express, DSC 1550/3000/1555/832, DSC1616/1832/1864

Les systèmes de sécurité résidentiels Vista, Concord et DSC sont munis d'une batterie de secours conçue pour alimenter le système de sécurité en cas de panne électrique. La batterie doit être remplacée de temps à autre en raison de l'usure et de l'âge. La batterie de secours doit être remplacée lorsque les messages suivants s'affichent sur le clavier : **BAT** (pile/batterie) ou **SYSTEM LO BATTERY** (pile/batterie faible du système).

Dans la plupart des cas, vous pouvez remplacer la batterie vous-même; ainsi, vous économiserez temps et argent. Pour changer la pile, vous n'avez qu'à retirer les deux fils de l'ancienne batterie et à les brancher sur la nouvelle batterie. **Avant de remplacer la batterie, veuillez lire les instructions attentivement, y compris les instructions d'avertissement de sécurité à la page 2.**

- 1 - Assurez-vous d'avoir votre code d'identification personnel (CIP) puis composez le 888.ADT.ASAP pour placer votre système en mode de test.
- 2 – Assurez-vous d'avoir reçu le bon modèle de batterie de secours d'ADT (image 1).
- 3 – Localisez le panneau de contrôle (habituellement à côté du panneau électrique) (image 2).
- 4 – Ouvrez le couvercle du panneau soit en retirant les vis sur le côté du couvercle, soit avec la clé (image 3).
- 5 – Retirez les fils de l'ancienne batterie de secours.
- 6 – Retirez l'ancienne batterie de secours. Aucun objet en métal ne doit toucher les bornes de la batterie ou l'extrémité dénudée des connecteurs noirs et rouges.
- 7 – Installez la nouvelle batterie dans le panneau. Branchez le fil « rouge » sur la borne positive (+ ou rouge) de la nouvelle batterie et branchez le fil « noir » sur la borne négative (- ou noir) de la nouvelle batterie.
- 8 – Testez le système après avoir remplacé la batterie.
- 9 – Assurez-vous que les messages **BAT** (pile/batterie) ou **SYSTEM LO BATTERY** (pile/batterie faible du système) ne figurent plus sur le clavier. Veuillez noter que la batterie devra peut-être se recharger pendant un moment. Si le message est toujours affiché après une heure, veuillez communiquer avec ADT au 888.ADT.ASAP pour planifier un rendez-vous de service.
- 10 – Refermez le couvercle du panneau.
- 11 – Composez le 888.ADT.ASAP pour demander de retirer le mode de test.
- 12 – Apportez la vieille batterie de secours au centre de recyclage le plus près.





Avertissement de sécurité concernant la batterie

Avant de manipuler ou d'utiliser une batterie au plomb-acide scellée, vous devez lire et comprendre le contenu de cette section sur la sécurité de la batterie. Des fiches signalétiques sont accessibles sur demande.

- Une mauvaise manipulation ou utilisation d'une batterie au plomb-acide scellée ou le fait de ne pas prendre les précautions dont fait état ce document peut entraîner des blessures, causer une perte d'électrolytes ou générer de la chaleur ou une explosion.
- UTILISEZ DES OUTILS ISOLÉS. L'utilisation d'outils non isolés peut causer un court-circuit. La chaleur ou les étincelles générées par le court-circuit peuvent entraîner des brûlures, des dommages à la batterie ou une explosion. Les outils métalliques doivent être isolés à l'aide de ruban en vinyle ou de ruban isolant.
- Lorsque vous déballez la batterie, assurez-vous de la manipuler délicatement. Une manipulation brusque pourrait l'endommager. Assurez-vous que la batterie n'est pas fissurée et qu'elle ne coule pas.
- Faites extrêmement attention de ne pas échapper la batterie afin d'éviter des blessures potentielles.

Si à tout moment vous n'êtes pas certain de pouvoir suivre ces instructions ou si vous voulez que la batterie soit remplacée par un technicien ADT, veuillez communiquer avec le service d'expérience client d'ADT au 888.ADT.ASAP pour planifier un rendez-vous. Dans la plupart des cas, les frais de service standards d'ADT s'appliqueront.

Si vous choisissez de remplacer la batterie vous-mêmes, veuillez communiquer avec ADT au 888.ADT.ASAP pour qu'un agent vous envoie une batterie de remplacement. Vous pouvez également en acheter une à votre succursale d'approvisionnement locale. Si le panneau est verrouillé et que vous n'avez pas la clé, informez-en un représentant du service d'expérience client et une clé vous sera expédiée.

Veuillez tester votre système tous les mois. Placez votre système en mode de test en composant le 888.ADT.ASAP.