

## Werken op hoogte: werken met hoogwerkers

Voorwaarden die van toepassing zijn voor het veilig gebruik van hoogwerkers én verstoring van de Schipholprocessen te voorkomen.

### BESCHRIJVING

Hoogwerkers worden bij (de)montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel, de werkhoogte en het gebruik in openbare ruimten treden er echter al snel gevaarlijke situaties op.



### AFSPRAAK

- Deze instructie beperkt zich tot het gebruik van drie type hoogwerkers:
  - **Categorie 1B:** Telescoop-/ kniktelescoop hoogwerkers, hoogwerkers op aanhangert, hoogwerkers op chassis of spinhoogwerkers met stempels.
  - **Categorie 3A:** Zelfrijdende schaarliften en eenpersoons verticaalliften.
  - **Categorie 3B:** Zelfrijdende telescoop- en kniktelescoophoogwerkers.
- Gebruik van andere type hoogwerkers is onder voorwaarden alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van A/ASM/TC.
- Met de hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.
- De gebruiker van de hoogwerker is ouder dan achttien jaar en beschikt over een geldig, door SSVV/SOG of IPAF, erkent certificaat, passend bij het type hoogwerker 1B, 3A of 3B.
- De bedienings- en veiligheidsvoorschriften bevinden zich in verkorte vorm in de werkbak. De gebruiker heeft vooraf kennisgenomen van de inhoud van deze voorschriften.
- Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de risico's van de werksituatie en hoogwerker te worden beoordeeld en besproken.
- De hoogwerker mag niet gebruikt worden indien zich binnen een bolstraal van vijftien meter schakelkasten en binnen een bolstraal van 25 m hoogspanningskabels bevinden.
- Met de hoogwerker mag niet gemanoeuvreed worden met de werkbak in geheven positie *tenzij de bedieningsvoorschriften duidelijk anders aangeven*.
- Het in- of uitstappen op een ander niveau dan het opstellingsoppervlak is niet toegestaan. Eventueel kan na een Taak Risico Analyse (TRA) een uitzondering gemaakt worden. Dat is echter beslist niet standaard.
- Het gebruik van een hoogwerker buiten is alleen toegestaan tot windkracht 6 (ref: meldkamer).
- Tijdens werkzaamheden in operationele passagiersgebieden dient 1 meter rondom de verticale projectie van de hoogwerker incl. arm en werkbak het werkterrein te worden afgebakend.
- In operationele passagiersgebieden dienen de werkzaamheden door minimaal twee werknemers te worden uitgevoerd, waarvan één medewerker op de werkvloer.
- De maximale belasting van de werkbak dient in acht te worden genomen.
- Bij het werken in de bak is het dragen van goedgekeurde persoonlijke valbeveiliging (gebiedsbegrenzing) verplicht. De enige uitzondering hierop is mogelijk voor de eenpersoons-masthoogwerker op basis van een TRA.

### WAT LEVERT HET OP

- Geen risico op vallen van hoogte voor de gebruikers van de hoogwerker.
- Geen risico op letsel door vallende voorwerpen vanaf de hoogwerker.
- Geen risico op schade door gebruik van de hoogwerker.

### WETGEVING

Arbobesluit betreffende hoofdstuk 3 'Inrichting arbeidsplaatsen' en hoofdstuk 7 'Arbeidsmiddelen'.

### ACHTERGROND INFORMATIE

Gebruik een hoogwerker alleen met toestemming van de eigenaar of beheerder van de hoogwerker. Check vooraf de staat van de hoogwerker en de maatregelen ter bescherming van de omgeving. Eisen ten aanzien van afzettingen in Terminal zijn opgenomen in: 'Voorschriften voor Uitvoering van Werkzaamheden in het Terminalcomplex'.

### MEER INFORMATIE

Via de HSE Office:

- AI-blad 17 – Hijs- en hefmiddelen.
- Abomafoon 5.07 Hoogwerkers.

Op Intranet:

Op internet:

[www.schiphol.nl/veiligheid](http://www.schiphol.nl/veiligheid) Golden Rules of Safety 'Werken op hoogte'.

**BIJZONDERHEDEN**

Ter voorkoming van letsel door vallende voorwerpen dient vóór gebruik van een hoogwerker in de openbare ruimte of het operationeel gebied een afzettingsplan beschikbaar te zijn.

**RISICOTYPERING** : 1.8, 7.4, 7.8

**BEHEERSMAATREGEL** : C