



**Pasos básicos para configurar
el control remoto GDRC-400T**



Control remoto modelo GDRC-400T

Programación del Dispositivo

Hay dos claves de dispositivos en GDRC – 400T: TV y CBL para el control de la televisión y cable respectivamente. Las teclas de función en el modo CBL: todas las claves. Las teclas de función en el modo TV: Power, Silencio, VOL + / -, CH + / -, las teclas numéricas 0 – 9 y 5 teclas navegadoras. El alcance de la lista de códigos como:
TV: 000 – 427
CBL: 000 – 002

Configuración predeterminada

TV: LG 1221
CBL 400T 0000

Código de Ajuste Manual

1. Encienda el dispositivo que va a controlar.
2. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla “POWER” y “MUTE” durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
3. Oprima los 4 dígitos que usted elija de la lista de códigos, el LED

parpadea una vez por cada número correcto digital que usted oprima.

4. Si usted ha oprimido el código correcto, el LED se iluminará. Oprima “MUTE” para confirmar el ajuste, el LED se apagará indicando que ha salido del modo de ajuste. Si la entrada de código fue incorrecta, el LED parpadeará 4 veces rápidamente y automáticamente saldrá del modo de ajuste.
5. Después de haber terminado los pasos mencionados anteriormente, compruebe que las demás teclas de función pueden funcionar correctamente (por ejemplo, POWER). Si las otras teclas funcionan correctamente, por favor escriba el código para referencia futura. Si no, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 1 – 4 hasta que todas las teclas puedan funcionar adecuadamente.

Nota:

Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

Búsqueda Automática de Código

Encienda el dispositivo que va a controlar.

1. Presione la tecla del dispositivo, mantenga pulsada la tecla “POWER” y “MUTE” durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
2. Pulse la tecla “POWER”, el LED parpadea indicando el modo de búsqueda.
3. Pulse el botón “CH +” o “CH –” y suelte la tecla, el control remoto transmite cada conjunto de código cada 3 segundos, en gira hacia adelante o gira hacia atrás. Una vez que el dispositivo se apaga, pulse la tecla “MUTE” para guardar el código que encontró.
4. Por favor, compruebe si las otras teclas funcionan correctamente (por ejemplo, POWER). Si las teclas no trabajan, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 2 – 4 hasta que todas las teclas puedan funcionar adecuadamente.

Nota:

Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

Ajuste de Código de Búsqueda

1. Presione la tecla "POWER" y "1", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la primera serie digital del código.
2. Pulse la tecla "POWER" y "2", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número digital del código.
3. Pulse la tecla "POWER" y "3", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la tercera serie digital del código.
4. Pulse la tecla "POWER" y "4", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del cuarto número digital del código.

Nota:

Si la luz LED no parpadea, indica el número correspondiente que es "0". Por favor escriba el código de 4 digital para uso futuro.

Su Favorito

Para referencia futura, anote cada código en las siguientes casillas:

Código de TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Equipo:	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	----------------------

Lista de Códigos

LCD TV

Apex	1186
Ascent	1219
Akai	1216
Benq	1222, 1195, 1309
Blue Light	1223, 1224
Chimei	1256
Daewoo	1187, 1211
Esa	1196
Gradiente	1257
Hitachi	1188, 1258, 1399
JVC	1259
Kolin	1260, 1261
LG	1215, 1212, 1220, 1221, 1225, 1226, 1262

Magnavox 1210, 1400, 1422
Mitsubishi 1189
Nec 1263
Net-TV 1197, 1295
Norcent 1227, 1264
Olevia 1228, 1229
Panasonic 1190, 1198, 1230, 1231, 1232,
1233, 1234, 1319, 1320, 1402
Philips 1199, 1235, 1236, 1424, 1405,
1418, 1423, 1391
Proscan 1266
Pioneer 1235
Polaroid 1200, 1238, 1239, 1240, 1265,
1425, 1424, 1425, 1426
Samsung 1201, 1202, 1244, 1321, 1322,
1323, 1324, 1397, 1384, 1419
ampo 1192, 1267
Sanyo 1268, 1250
Sharp 1194, 1203, 1204, 1245, 1269,
1311, 1326, 1398, 1415
S/m 1241, 1242, 1243
Sony 1191, 1205, 1215, 1217, 1218,
1246, 1247, 1277, 1362, 1363,
1427, 1414, 1362, 1363
Sylvania 1206, 1297

Tatun 1270, 1271, 1272
Toshiba 1207, 1329, 1408, 1409, 1413, 1420
Vea 1248
Vlore 1249
Viewsonic 1208, 1209, 1273, 1274, 1275,
1401, 1402, 1403, 1404, 1405,
1406, 1407, 1337, 1338, 1339,
1408, 1340
Vizio 1252, 1253, 1254, 1255, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285
White
Westinghouse 1276
Zenith 1193, 1213, 1214, 1389, 1404, 1410

HDTV

Apex 1298
Daewood 1308
Dell 1427, 1314, 1315, 1317
Hitachi 1369
JVC 1370
Mitsubishi 1291, 1371, 1372
Panasonic 1373, 1374
Philips 1299, 1302, 1375, 1376, 1377
Proscan 1286
RCA 1316, 1379, 1380

Sampo	1381
Samsung	1287
Sharp	1386
Sony	1301, 1310, 1387, 1388, 1401, 1293
Zenith	1288, 1312, 1423

PLASMA TV

Acer	1296, 1342
Fujitsu	1289
Gateway	1293
Sanyo	1250
Hitachi	1314
LG	1414
NEC	1343
Panasonic	1344
Pioneer	1292, 1251
RCA	1346
Samsung	1347, 1348, 1349, 1350, 1398
Toshiba	1351, 1352
Viewsonic	1294, 1318, 1353
Zenith	1354

PROJECTION TV

Hitachi	1290, 1305, 1306, 1307, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1395,
---------	--

JVC	1412, 1396, 1303, 1304
JVC	1303, 1304
LG	1411
Mitsubishi	1360
Panasonic	1313, 1407
Pioneer	1378, 1406
Samsung	1383, 1421
Sharp	1361, 1382, 1385, 1417
Sony	1364, 1365, 1366, 1393
Toshiba	1300, 1367, 1368, 1403
Zenith	1416

DIGITAL TV

Samsung	1397
---------	------

TV

Abex	0951, 0910, 0899, 1105
Adentura	0848
Admiral	0983, 1034, 1035, 1062, 1064, 1070, 1120, 1145, 0881, 0847
Advent	1162, 1166, 1173, 1170, 1169
Adventura	1108
Aiko	1119
Aiwa	1156, 0856, 0869, 0853
Akai	0914, 0919, 0982, 1157, 1104,

1151, 0845

Aaron 1174, 1155
Albatron 1157
Amark 0926, 0934, 1011, 1015, 1096, 0873
Ambassador 1135, 0854
America,
Action 1138, 0870
Ampro 1036, 1085
Anam 0922, 0926, 0927, 1022, 1043,
1044, 1138
Anam,
National 1114, 0901, 0874, 0873, 0876
Aoc 0914, 0935, 0919, 0926, 0936,
1104, 1111, 1096, 1139, 0845,
0843, 0873, 0863
Apex, Digital 1161, 1163
Archer 1096, 0873
Audiovox 0961, 1144, 1138, 1119, 1147,
1096, 0879, 0870, 0873, 0864, 0877
Baysonic 0870
Bell&howell 1035, 1128, 1097
Braksonic 0956, 0958, 1141, 1145, 1096,
0865, 0847, 0873
Candle 0914, 0915, 0994, 1021, 1104,
1115, 1108, 0845, 0843, 0891, 0855

Capehart 0936
Carnivale 1104, 0845
Carver 1113, 0885
Celebrity 1163
Celera 0949
Cetronic 1163
Changhong 0879, 0864
Cineral 0879, 0864
Citizen 0914, 0915, 0948, 0949, 0991,
0994, 1011, 1021, 1116, 1104,
1119, 1107, 1115, 1108, 0868,
0845, 0843, 0897, 0848, 0864,
0855, 0886
Clairtone 1139, 0863
Clarion 1138
Classic 0949
Concerto 0915, 1115, 0843
Contec 0946, 0949, 1087, 1138, 1139,
1130, 0870, 0887, 0863
Coronado 0996, 1011
Craig 0949, 1022, 1138, 0870
Crosley 1113, 0885, 1286
Crown 0949, 1011, 1015, 1138, 1107,
0870, 0897

Curtis,		Electroband	1094, 1139, 0883, 0863
Mathes	0914, 0915, 0920, 0991, 1011, 1035, 1070, 1109, 1113, 1128, 1144, 1120, 1116, 1157, 1104, 1124, 1133, 1115, 1097, 1146, 1107, 0885, 0895, 0846, 0889, 0879, 0881, 0868, 0845, 0850, 0843, 0896, 0897, 0857, 0875, 0894, 1286	Electrohome	0961, 1011, 1048, 0887
Cxc	0949, 1138, 0870	Emerson	0915, 0919, 0921, 0937, 0945, 0946, 0949, 0952, 0953, 0955, 0956, 0958, 0960, 0961, 1011, 1015, 1074, 1088, 1128, 1141, 1145, 1138, 1136, 1134, 1139, 1147, 0846, 0865, 0847, 0870, 0888, 0844, 0843, 0853, 0897, 0884, 0854, 0863, 0886, 0877, 0878
Daewoo	0913, 0915, 0918, 0927, 0930, 0947, 0948, 0949, 0954, 0961, 0969, 0989, 0990, 0998, 0999, 1001, 1011, 1013, 1039, 1057, 1144, 1182, 1119, 1151, 1147, 1107, 0879, 0843, 0897, 0864, 0877, 0878, 0912	Envision	1096, 1168, 0845
Daytron	0915, 0920, 1011, 0843	Fisher	0939, 0940, 0957, 1128, 1131, 0846, 0902
Denon	1124, 0850	Fujitsu	1137, 1153, 1167, 1177, 0853, 0851, 1289
Dimensia	1286	Funai	0921, 0949, 1138, 1134, 1137, 0870, 0853, 0890
Dumont	1098, 0903, 0843	Funai, tv/vcr	0975
Durabrand	1096, 1136, 1138	Futuretech	0949, 1138, 0870
Dwin	0880, 0895	Gateway	1184, 1185
Dynasty	0949	GE	1109, 1110, 1144, 1136, 1114, 1123, 1103, 1101, 1143, 0895, 0889, 0879, 0881, 0888, 0844, 0849, 0901, 0862, 0894, 0869, 1286
Dynatech	1077		

General		1005, 1006, 1009, 1011, 1015,
Electric	0914, 0915, 0945, 0995, 0996, 0997, 1027, 1031, 1032, 1036, 1044, 1062, 1063, 1064, 1070, 1071, 1082	1034, 1053, 1054, 1073, 1076, 1089, 1093, 1124, 1127, 1105, 1097, 1115, 1106, 0850, 0843, 0896, 0899, 0884, 0887
Gibraltar	1098, 1104, 0903, 0845, 0843	Hyundai 1176
Goldstar(LG)	0915, 0916, 0919, 0920, 0923, 0924, 0925, 0926, 0933, 1002, 1011, 1013, 1015, 1104, 1095, 1105, 1136, 0845, 0844, 0843, 0876, 0899	Infinity 1024, 113, 0885, 0875
Gradiente	0891, 0843	Inkel 1045
Grunpty	1137, 1138, 0870, 0853	Inteq 1098, 0903, 0902
Haier	1165	Janeil 1108, 0848
Hall,mark	0915, 1136, 0844	Jbl 1024, 1113, 0885
Harley		Jcb 1094, 0883
Davidson	1137, 0853	Jcpenny 0914, 0915, 0919, 0920, 0966, 0981, 0995, 0997, 1011, 1027, 1037, 1048, 1064, 1286
Harman		Jensen 0917, 1162, 1170, 1169
Kardon	1113, 0885	JVC 0968, 0970, 0980, 1003, 1007, 1031, 1112, 0891, 1304
Harvad	1138, 0870	Kaypani 1111
Havermy	1120, 0881	Kec 1138, 0870
Hello,kitty	1144	Kenwood 0914, 0968, 1104, 0845, 0843
Himitsu	1138	Klh 1163
Hisense	1161	Kloss 0994, 1012, 0951, 1088, 1108, 0848
Hitachi	0915, 0922, 0957, 0992, 1004,	Kmc 1015
		Kinka 1148, 1149, 1160

KTV	0914, 0919, 0937, 0949, 1011, 1015, 1030, 1138, 1104, 1107, 1139, 0870, 0845, 0897, 0863, 0874, 0886	Matsushita	1142, 1150, 0871
LG	1179, 0843, 0861, 0844, 0868, 0845, 0904	Megatron	0934, 1096, 1124, 1136, 0844, 0850, 0873, 0846, 0871, 0847, 0892, 0844, 0853, 0843, 0896
Lodgenet	1034, 1035	Mei	1139, 0863
Logik	1034, 1035, 1097, 0896	Memorex	0915, 0957, 1034, 1035, 1128, 1142, 1145, 1126, 1136, 1137, 1097
Luxman	0915, 1115, 0843	Metz	1161
Lxi	0957, 0967, 0983, 0984, 0985, 1014, 1024, 1064, 1109, 1113, 1128, 1129, 1136, 0895, 0897, 0846, 0861, 0844, 0866, 1286	Mga	0914, 0915, 0932, 1048, 1104, 1126, 1136, 0892, 0845, 0844, 0843
Mad	0971, 1014	Mga	
Magnavox	0914, 0915, 0920, 0935, 0962, 0974, 0981, 1012, 1013, 1015, 1020, 1021, 1024, 1025, 1027, 1064, 1113, 1104, 1100, 1102, 1121, 1137, 1140, 1159, 0885, 0845, 0853, 0873, 0854, 0849, 0855, 0898	Mitsubishi	0919, 0920, 0921, 0931, 1050, 1051
Majestic	0919, 1035, 1097, 0896	Midland	1109, 1098, 1110, 1123, 1105, 0895, 0903, 0889, 0897, 0899, 0868, 0869
Marantz	0914, 0919, 1024, 1050, 1051, 1113, 1104, 1158, 1178, 0885, 0845	Minerva	1061
Matsui	1024	Minutz	1101, 0849
		Mitsubishi	0915, 0916, 0921, 0922, 0932, 0982, 0983, 1048, 1049, 1051, 1090, 1091, 1092, 1093, 1120, 1126, 1136, 1181, 0881, 0892, 0844, 0843, 0874
		Monivision	1174, 1155
		Montgomery	
		Ward	0919, 0920, 0921, 0965, 0981,

	0984, 0997, 1015, 1035	Penney	1109, 1129, 1110, 1116, 1104,
Motorola	1172, 1120, 1114, 0881, 0901		1136, 1105, 1099, 1123, 1096,
Moxell	1172		1103, 1107, 1101, 0895, 0861,
MTC	0914, 0915, 0991, 1077, 1104,		0889, 0868, 0845, 0844, 0849,
	1116, 1139, 0868, 0845, 0843, 0863		0843, 0900, 0843, 0897, 0873,
Multi,tech	1138, 0870, 0894		0862, 0899, 0894, 0898
Nad	1129, 1136, 1180, 0861, 0844, 0857	Philco	0914, 0915, 0919, 0935, 0974,
Nec	0914, 0919, 0920, 0922, 0957,		0981, 1011, 1012, 1013, 1015,
	0963, 1044, 0948, 1059, 1082,		1020, 1021, 1024, 1025, 1044,
	1104, 1115, 1183, 0845, 0843, 0858		1048, 1113, 1104, 1100, 1121,
Net-TV	1295		0885, 0847, 0845, 0850, 0843,
Nikei	0949		0867, 0863, 0852, 0866
Nikko	0845, 0844, 0864	Philips	0914, 0915, 0981, 1003, 1012,
Norcent	1161, 1171		1013, 1021, 1024, 1025, 1072,
Noshi	1099, 0900		1088, 1113, 1154, 0885, 0905,
Ntc	1119, 0864		1299, 1302
Onking	0949	Pilot	1104, 1107, 0845, 0843, 0897
Onwa	0949, 1138, 0870	Pioneer	0914, 0915, 0971, 0972, 0973,
Optimus	1128, 1142, 1133, 1150, 0846,		0979, 1019, 1054, 1133, 1106,
	0871, 0857		1180, 1152, 0884, 0857
Optonica	0963, 0983, 1120, 1132, 0881, 0851	Portland	0915, 1011, 1015, 1119, 1107,
Orion	1141, 1145, 1137, 0865, 0847, 0853		0843, 0897, 0864
Panasonic	0996, 1024, 1031, 1032, 1043,	Prima	1162, 1170, 1169, 1166
	1044, 1142, 1150, 1110, 1114,	Princeton	1155
	0871, 0889, 0901	Prism	1110, 0889

Proscan	1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1085, 1109, 0895, 1286	Rhapsody	0870, 0845, 0844, 0843, 0897, 0899 1139, 0863
Proton	0915, 0929, 0936, 0941, 0942, 1011, 0996, 1031, 1032, 1044, 1136, 1096, 1111, 0844, 0873, 0875	Runco	1034, 1036, 1052, 1081, 1082, 1083, 1086, 1098, 1104, 0903, 0845, 0858, 0859
Proview	1172	Sampo	0914, 0915, 0920, 0936, 1104, 1105, 1111, 1107, 1184, 0845, 0897, 0899
Pulsar	1098, 0903, 0843	Samsung	0915, 0920, 0988, 0991, 0993, 1011, 1013, 1015, 1029, 1041, 1064, 1087, 1116, 1157, 1104, 1115, 1105, 1136, 1164, 0868, 0845, 0844, 0843, 0899, 0869, 0911, 1287
Quasar	0996, 1031, 1032, 1044, 1142, 1110, 1114, 1132, 1150, 0871, 0889, 0851, 0901	Samsux	1037, 0897
Radio,shack	0915, 0949, 0963, 1011, 1013, 1109, 1104, 1105, 1115, 1128, 1138, 1136, 1072, 0895, 0846, 0851, 0870, 0845, 0844, 0843, 0897, 0899, 1286	Sahsei	0879
Rca	0914, 0915, 0916, 1037, 1038, 1044, 1048, 1054, 1055, 1062, 1063, 1064, 1070, 1071, 1109, 1152, 1106, 1099, 1118, 1123, 0895, 0889, 0881, 0843, 0900, 0884, 0860, 0893, 0894, 0898, 0893, 0894, 0909, 1286	Sansui	1145, 0847
Realistic	0953, 0955, 0957, 0963, 0965, 1128, 1138, 1104, 1107, 1105, 1115, 1138, 1136, 0846, 0851,	Sanyo	0939, 0940, 0944, 0950, 0951, 0957, 1018, 1060, 1084, 1128, 1125, 1131, 0846, 0902, 0907
		Scimitsu	0843
		Scotch	1136, 0844
		Scott	0915, 0920, 0921, 0949, 0956, 1011, 1138, 1136, 1137, 0865, 0870, 0844, 0843, 0853

Sears	0915, 0921, 0939, 0940, 0944, 0957, 0966, 0993, 1011, 1014, 1015, 1016, 1060, 1064, 1109, 1113, 1128, 1129, 1136, 1134, 1125, 1131, 1137, 1115, 0895, 0885, 0846, 0861, 0844, 0853, 0843, 0849, 0902, 0890, 1286		
Seleco	1075		
Semivox	0870		
Semp	0861		
Sharp	0915, 0921, 0962, 0963, 0964, 0965, 0983, 0984, 0985, 0986, 1011, 1015, 1052, 1079, 1080, 1120, 1107, 1132, 1130, 0881, 0851, 0897, 0887, 0898, 0906		
Sheng,chia	1050		
Shogun	0843		
Signature	0919, 0920, 0921, 0965, 0981, 0984, 0997, 1015, 1034, 1035, 1097, 0896		
Simpson	1140, 0855		
Sony	0932, 0938, 0957, 0976, 0977, 1040, 1088, 1094, 1122, 1117, 0883, 0882, 0908, 1310		
Soundesign	0915, 0921, 0949, 1021, 1138,		1136, 1137, 0870, 0844, 0853, 0855
		Spectricon	0926, 1096, 0873
		Squareview	1134, 0890
		Sss	0915, 0949, 1138, 0870, 0843
		Starlite	1138, 0870
		Supremacy	0994, 1108, 0848
		Supreme	1094, 0883
		Sva	1161, 1165
		Sylvania	0914, 0920, 0935, 0974, 0981, 0989, 1012, 1013, 1020, 1021, 1024, 1025, 1027, 1064, 1113, 1104, 1100, 1121, 1134, 0885, 0845, 0887
		Symphonic	0987, 1138, 1134, 0870, 0890
		Tandy	0983, 1120, 0881
		Tatung	0996, 1044, 1077, 1114, 1096, 0901, 0873
		Technics	1031, 1043, 1110, 1142, 0871, 0889
		Technol,ace	1137, 0853
		Techview	1175
		Techwood	0915, 1110, 1115, 1096, 0889, 0843, 0873
		Teknika	0915, 0921, 0949, 0955, 0991, 0994, 1011, 1015, 1021, 1025, 1034, 1035, 1048, 1113, 1138,

1126, 1116, 1115, 1119, 0885,
 0870, 0892, 0868, 0843, 0853,
 0896, 0897, 0864, 0855
 Telefunken 1115, 1157, 0843
 Telerent 1015, 1034, 1035
 Tera 0928
 Titech 0897
 Tmk 0915, 1136, 1135, 1115, 0844,
 0843, 0854
 Tnci 1098, 0903
 Toshiba 0922, 0957, 0966, 0991, 0993,
 1014, 1016, 1077, 1116, 1128,
 1129, 1150, 1183, 0846, 0861,
 0868, 0866, 0869, 0910, 1325
 Tosonic 1139, 0863
 Totevision 1011, 1107, 0897
 Trical 1130, 0887
 Tvs 1145
 Universal 0995, 0997, 1103, 0862
 Vector
 Research 1104, 0845
 Victor 1112, 0891
 Video
 Concepts 0982
 Vidikron 1023, 1078, 1113, 0885

Vidtech 0915, 1136, 0844, 0843
 Viewsonic 1174
 Viking 1108, 0848
 Wards 0915, 0921, 0935, 0963, 0974,
 0981, 0995, 0997, 1011, 1020,
 1024, 1034, 1071, 1113, 1104,
 1136, 1122, 1137, 1101, 1121,
 1100, 1117, 1132, 1180, 1097,
 1103, 1115, 0885, 0851, 0845,
 0844, 0849, 0843, 0853, 0896,
 0882, 0862, 1286
 Waycon 1129, 0861
 White
 Westinghouse 0961, 1145, 1147, 0847, 0877, 0878
 Yamaha 0914, 0915, 1104, 0845, 0843
 York 0915, 0920
 Yupiteru 0949
 Zenith 0948, 0954, 1034, 1036, 1046,
 1098, 1097, 1119, 1136, 1145,
 0903, 0847, 0896, 0864, 0878
 Zenith,tv/vcr 0975, 1002
 Zonda 0926, 1096, 0857
 Others 0943, 0959, 0978, 0987, 1000,
 1008, 1017, 1026, 1028, 1033,
 1042, 1047, 1056, 1058, 1066,
 1067, 1068, 1069

tigô