

Dichiarazione di colore

LED lampeggiante inturcinese	Avvio Hub
LED fisso inturcinese	Hub è attivato
LED fisso in arancione	Scaricamento e uso dell'aggiornamento del firmware in corso
LED fisso in viola	Dispositivo pronto per collegarsi ad una rete WiFi
LED lampeggiante in arancione	Dispositivo pronto per collegarsi ad una rete PowerView®
LED in blu	Dispositivo collegato ad una rete PowerView®
LED lampeggiante in blu	Segnale viene trasmesso
LED in verde	Dispositivo collegato ad una rete PowerView® (come Hub aggiuntivo)
LED lampeggiante in verde	Segnale viene trasmesso (come Hub aggiuntivo)
LED in rosso	Nessun indirizzo IP

Problema di collegamento tra Hub e app PowerView®:

- Assicurarsi che lo smartphone/tablet è collegato alla stessa rete Wi-Fi come il hub.
- Il Hub deve luminare in color blu (Spiegazione vedi tabella sopra).
- Verificare il collegamento tra Hub e il WiFi, ed assicurarsi che il router wireless funzioni correttamente (Il Hub lumina in color rosso).

Istruzione

00-IT2-1906

PowerView® Hub 2.0



logitech



IFTTT

Control4



PROTEZIONE SOLARE
E BINARI PER TENDE
su misura

Elementi forniti in dotazione

- Ⓐ Hub PowerView®
- Ⓑ Cavo USB
- Ⓒ Spina per la corrente
- Ⓓ Cavo LAN



Primi passi

1. Collegare il cavo con USB la spina per la corrente.
2. Inserire la spina in una presa di corrente.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di corrente USB al del Hub PowerView®.



INFORMAZIONE:

Durante l'avvio del Hub è possibile che il LED si spenga e si accenda.
Appena terminato il processo d'avvio, la spia del Hub avrà il color viola.
Non interrompere il processo d'avvio, bloccando l'alimentazione di corrente o premendo dei tasti sul retro del Hub.

Collegamento via WLAN

Collegare il proprio smartphone o tablet alla rete WiFi desiderata. Aprire sul proprio smartphone o tablet l'app PowerView® e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo. Non appena collegato al internet, il Hub inizia a lampeggiare di color arancione. Seguire dunque le ulteriori istruzioni dell'app PowerView®.



Opzionale: Collegamento via LAN

Inserire un'estremità del cavo di rete nel Hub e l'altra estremità in un'apertura libera del router. Appena esiste il collegamento Internet, la spia della Hub inizia a lampeggiare arancione.



INFORMAZIONE:

Per poter collegare il Hub via LAN occorre anzitutto collegare il Hub e il router con il cavo di rete, dopodiché è possibile collegare il Hub alla corrente.



App PowerView®:
tutti i passi successivi vengono descritti nell'app stessa.

