

Návod



# PowerView

## Repeater



Verze 07.17



OCHRANA PŘED SLUNCEM  
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY  
na míru

## I. Rozsah dodávky

1. Repeater
2. USB síťový zdroj



## II. Zesilovač dosahu v detailu



## III. Připojení

1. Zasuňte USB koncovku PowerView Repeateru do USB Portu síťového zdroje.
2. Zasuňte Repeater-Kit do zásuvky, přičemž Repeater je natočený nahoru.
3. Jakmile se Repeater připojí k napájení, rozsvítí se LED trvale zeleně. Zesilovač dosahu je připraven k programování.



#### IV. Programování

- Přirazení sítě pomocí dálkového ovladače

1. Dbejte na to, aby LED na zesilovači dosahu svítila zeleně. Zesilovač je připraven k programování.
2. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko STOP ca. na 6 sekund. Osvětlení tlačítek začne pulzovat. Dálkový ovladač je v programovacím režimu.
3. Podržte dálkový ovladač v blízkosti zesilovače příjmu a stiskněte krátce tlačítko „STOP“.  
Zelená LED Repeateru zhasne.  
Zesilovač byl úspěšně spojen se sítí.
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko STOP na dálkovém ovladači na ca. 6 sekund.  
Osvětlení tlačítek přestane pulzovat a dálkový ovladač přejde do normálního režimu.

Pozor! Pokud během 20 Sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, opustí dálkový ovladač automaticky programovací režim.

- Přirazení sítě pomocí Hub

1. Dbejte na to, aby LED na zesilovači dosahu svítila zeleně. Zesilovač je připraven k programování
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko „P“ na zadní straně PowerView Hub, dokud LED na Repeateru nezhasne.

Repeater byl úspěšně přiřazen k síti.



- Funkční test

K funkční kontrole resp. kontrole dosahu mezi Hub a Repeaterem lze z Hub vyslat testovací signál.

Stiskněte tlačítko „P“ na zadní straně PowerView Hub. LED na každém Repeateru by měla zeleně blikat. Není-li tomu tak, nalézá se Repeater mimo dosah – umístěte zesilovač blíže k Hub.



## V. Reset do továrního nastavení

Pozor! Reset vymaže všechny dálkové vysílače a síťová připojení!

Pro reset Repeateru do továrního nastavení držte stisknuté programovací tlačítko Repeateru po dobu 6 sekund.

LED začne svítit trvale zeleně.

Zesilovač byl úspěšně resetován do továrního nastavení.



OCHRANA PŘED SLUNCEM  
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY  
na míru