

Bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner for produktene

BRUK MØBLENE DINE RIKTIG

Det viktigste er å bruke møblene til det formålet de er laget for. Man må alltid følge bruksanvisningene som følger med møblene. Man må legge spesielt vekt på riktig bruk av mekanismene.

Husk alltid på følgende sikkerhetsfaktorer når du bruker møblene:

- ikke bruk møbelet som stige eller klatretrinn
- ikke sitt på armlenene eller på kanten av bord
- ikke belast møblene for mye
- ikke gyng på to stolben

Forsikre deg om at gulvmaterialet tåler belastningen fra bena på møblene samt normal bruk av dem uten å bli skadet. Vær oppmerksom på at ikke alle gulvmaterialer tåler belastningen av vanlige skap, hyller eller stolben samt normal bruk av produktene uten å få merker og riper. Slike merker og spor skyldes ikke produktene.

Løft alltid møblene når du skal flytte dem, og ikke skyv eller dra dem langs gulvet. Tøm alltid oppbevaringsmøbler for ting før du flytter dem. Dersom du skal flytte store møbler, skal du ta alle elementene fra hverandre og flytte én del om gangen. Flytting av elektriske bord skal gjøres av sakkyndige. Dersom produktet blir ødelagt ved flytting, inngår ikke skadene i produsentgarantien.

Man må kontrollere veggens bæreevne før man monterer skap e.l. på dem. Kontroller den normale belastningen av skap e.l. som monteres på veggen. Vegger av gipskartong tåler ikke belastningen av helt vanlige skap uten forsterkning.

Møblene må brukes i tørre og godt ventilerte rom. Ikke plasser møblene i kraftig sollys eller mot en varmeovn. Møblene kan blekne eller fargen på overflater i ekte trefinér kan forandre seg i direkte sollys. Man bør huske på at fargen på møbler med ekte trefinérflater forandrer seg etter hvert på grunn av lyset. Derfor er fargen på nye trefinérmøbler annerledes enn fargen på eldre trefinérmøbler. Trefinérmøbler som er like gamle, kan også få forskjellige fargenyanser etter lengre tid, avhengig av om de utsettes for mye dagslys eller ikke. Vær også oppmerksom på at trefinér er et naturmateriale som alltid har mønsterforskjeller.

VEDLIKEHOLD MØBLENE REGELMESSIG

Regelmessig vedlikehold forlenger møblenes levetid. I vedlikeholdet av møblene fungerer hyppig rengjøring med nøytrale midler bedre enn sjokkrenging med kraftige stoffer som sliter på overflatene.

Kontroller regelmessig at alle beslag og skruer er godt strammet til. Det anbefales å rengjøre eller støvsuge glidemekanismer og hjul for smuss og støv ca. hver 6. md., slik at de holder seg hele.

Til rengjøringen av deler i tre, plast og metall anbefaler vi å bruke en lett fuktet myk klut. Tørk alltid vekk overflødig fukt med en ren klut. Ved behov kan man bruke en liten mengde mildt vaskemiddel eller såpe til rengjøringen av skitne overflater. Skyll og tørk området du har rengjort med vaskemiddel til slutt. Ikke bruk skuremidler eller kraftige rengjøringsmidler. Dersom man søler væske på produktet, lønner det seg alltid å tørke den bort før den tørker.

Støv, smuss og lo som har løsnet fra andre tekstiler, må regelmessig støvsuges bort med et mykt munnstykke fra møbler i stoff. Slik holder du stoffet pent og hindrer at det blir nuppete. Unngå å gni stoffet for hardt med støvsugerfoten. Dersom man søler væske på møbler i stoff, lønner det seg å tørke det vekk så fort som mulig. Fjern alltid flekker så fort som mulig – og før de setter seg fast i fibrene. De fleste flekker kan fjernes med lunkent vann, hvor man godt kan blande litt pH-nøytralt oppvaskemiddel. Unngå bløtlegging, for det kan skade materialene under stoffet. Skyll alltid stoff som er rengjort med vaskemiddel med rent vann til slutt. Prøv aldri å fjerne flekker ved kraftig skrubbing. Mer nøyaktige vaske- og flekkfjerningsinstruksjoner for de forskjellige stoffene får du ved å spørre Isku.

Kilde: Vedlikeholdsinstruksjoner for møbler fra møbelseksjonen i foreningen Puusepäänliikkeiden Liitto ry.