

Bruks- och skötselanvisning

ANVÄND DIN MÖBEL RÄTT

Det viktigaste är att möblerna används för det ändamål som de är gjorda för. Följ alltid bruksanvisningarna som följer med möblerna. Fäst särskild uppmärksamhet vid rätt användningssätt.

Kom ihåg bland annat följande säkerhetsfaktorer när du använder möblerna:

- Använd inte som stege eller som klättringsunderlag.
- Sitt inte på armstödet eller bordskanten.
- Överbelasta inte möblerna.
- Gunga inte på två stolsben.

Säkerställ att golvmaterialet tål belastningen av möbelbenen

och normal användning av möblerna utan att det uppstår gropar. Observera att alla golvmaterial inte tål belastningen från vanliga skåp-, hyll- eller stolsben och normal användning av produkten utan att det uppstår gropar eller repor. Sådana gropar eller märken är inte ett produktfel.

Flytta möblerna alltid genom att lyfta. Möblerna ska inte skjutas eller dras längs golvet. Töm alltid förvaringsmöblerna på saker innan du flyttar dem. Om du flyttar stora möbler, ta isär alla element och flytta möblerna en del i taget. Flytt av elbord ska göras av fackmän. Tillverkarens garanti omfattar inte skador på produkten som uppstår vid flytt eller förflyttning.

Väggarnas bärighet ska kontrolleras innan man monterar skåp eller dylika på väggen. Kontrollera den normala belastningen av skåp och dylika som hängs på väggen. Väggar av gipsskiva tål inte ens den normala lasten från ett vägghängd skåp.

Möblerna ska användas i ett torrt, välventilerat utrymme. Placera inte möblerna i starkt solljus eller mot ett värmeelement. Möblernas färg kan blekna och tonen på en äkta träfaneryta kan ändras i direkt solljus. Det är bra att komma ihåg att tonen på en äkta träfaneryta ändras med tiden när möblerna utsätts för ljus. Nya träfanermöbler har därför en annan färgton än äldre träfanermöbler. Också lika gamla träfanermöbler kan under en längre tid få olika färgton om den ena möblerna till exempel har stått i naturligt ljus och den andra inte gjort det. Observera också att träfaner är ett naturmaterial med skillnader i mönstret.

UNDERHÅLL DINA MÖBLER REGELBUNDEN

En regelbunden skötsel av möblerna förlänger deras livslängd. I skötseln av möblerna är det bättre med flitig underhållsstädning med neutrala ämnen än chockbehandling med starka medel som sliter på ytorna.

Kontrollera regelbundet att beslagen och skruvarna är väl åtdragna. Vi rekommenderar att glidmekanismer och hjul rengörs eller dammsugs på skräp ungefär med sex månaders mellanrum för att dessa ska hållas intakta.

För rengöring av delar av trä, plast och metall rekommenderar vi en fuktad, mjuk duk. Torka alltid bort överflödigt fukt med en ren duk. Vid behov kan du använda en liten mängd mild rengöringsmedel eller tvål för rengöringen av smutsiga ytor. Avsluta med att skölja och torka stället som du rengjort med rengöringsmedel. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel. Om vätska hamnar på produkten, torka alltid bort vätskan innan den torkar.

Dammsug klädda möbler regelbundet på damm, ludd från andra textilier och skräp med ett mjukt munstycke. På så sätt håller du tyget i gott skick och förebygger noppning. Undvik för kraftigt gnuggande när du dammsuger. Om vätska hamnar på en klädd möbel, torka bort den så snart som möjligt. Ta alltid bort fläckar så snart som möjligt - innan de sugts in i fibrerna. De flesta fläckarna kan tas bort med ljummet vatten, i vilket man kan blanda en liten mängd diskmedel med neutralt pH-värde. Undvik blöttläggning, eftersom detta kan skada materialerna under tyget. Skölj tyget som rengjorts med rengöringsmedel alltid med rent vatten till slut. Försök aldrig ta bort fläckar genom kraftigt gnuggande. Närmare tvätt- och fläckborttagningsanvisningar för olika tyger fås hos Isku på begäran.

Källa: Puusepäntöiden Liitto ry:s möbelsektions skötselanvisningar för möbler