

Trinkflasche

Für warme Getränke sowie Getränke
mit geringem Kohlensäuregehalt

Infos & Pflegehinweise

Alle ergobag-Trinkflaschen sind spülmaschineneignet, schadstofffrei, enthalten weder Weichmacher noch Bisphenol A (BPA), riechen oder schmecken nicht nach Plastik und sind auch für warme Getränke geeignet.

Verwendete Materialien:

- Die Flasche besteht aus Polypropylen
- Der Aufdruck ist aus lebensmittelgeeignetem Farbstoff
- Der Verschluss ist aus Elastomer

Du hast besonders lange Freude an Deiner ergobag-Trinkflasche, wenn Du (sie)...

1 Vor dem Gebrauch

- mit **mindestens 65°** heißem Wasser von Hand oder in der Spülmaschine ausspült
- den Verschluss nur mit heißem Wasser **bis 70°** säuberst

2 Nach jedem Gebrauch

- säuberst und trocken lässt
- die Flasche und den Deckel separat und geöffnet aufbewahrst
- bei Verwendung von anderen Getränken als Wasser, die Flasche und den Deckel noch am selben Tag mit Spülmittel reinigst
- bei Reinigung in der Spülmaschine darauf achtest, dass die Trinkflasche keinen direkten Kontakt zum Heizstab hat

Noch ein paar extra Tipps

- Die Trinkflaschen sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
- Prüfe durch Herumdrehen der Flasche, ob der Deckel fest zugeschraubt ist und somit sicher schließt
- Öffne den Verschluss mit einer Drehbewegung (siehe Kennzeichnung auf dem Mundstück)
- Öffne die Flasche nicht mit den Zähnen
- Befülle die Flasche bis max. 2,5 cm unter den Rand
- Bei kohlenensäurehaltigen Getränken die Flasche möglichst nicht schütteln
- Den ersten Druck, der durch gärende, kohlenensäurehaltige oder nährstoffreiche Getränke entstehen kann, kannst Du durch vorsichtiges Aufdrehen des Deckels entweichen lassen

So wechselst Du das Mundstück

- 1 Das Mundstück der ergobag-Trinkflasche kannst Du durch Hin- und Herdrücken bei gleichzeitigem Ziehen vom Deckel trennen.
- 2 Nach dem Säubern integrierst Du den Verschluss wieder in den Deckel, indem Du ihn hineindrückst. Damit keine undichten Stellen entstehen, befeuchte das Mundstück vor dem Einsetzen mit etwas Wasser. Im Anschluss den Deckel von innen prüfen: Hat der Verschluss wieder die richtige Position zwischen den Begrenzungen? Nur dann kann die Flasche absolut dicht verschlossen werden.
- 3 Drehe zur Sicherheit den Verschluss in Richtung „OPEN“ und öffne ihn durch ein Ziehen. Durch Drücken und Drehen in Richtung „CLOSE“ verschließt Du die Flasche. Im Inneren des Deckels siehst Du nun, dass die Flügelchen des Mundstücks hinter der Schranke festsitzen.



Weitere Infos rund um die ISybe®-Trinkflasche und zur Handhabung findest Du auf www.isybe.de