

NL: Gebruiksaanwijzing Bureau rekenmachine EC-220Q

Example	TAB		Operation	Display
	A	B		
			ON/AC	0.
100+50-30 (-10)x20÷0.5=	Free	F	100 + 50 - 30 = 10 ÷ 20 ÷ 0.5 =	120. -400.
5000÷3=	↑	2	50 00 ÷ 3 =	GT 1'666.67
5000÷3=	5/4	2	50 00 ÷ 3 =	GT 1'666.67
5000÷3=	↓	2	50 00 ÷ 3 =	GT 1'666.66
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02	Free	A	12.34 + 34.56 - 56.78 + 78.90 =	12.34 46.90 -9.88 GT 69.02
1234567890 x 66666=	Free	F	1234567890 x 66666 = C C (ON/AC)	ERROR(E) 82.3037029547 82.3037029547 0.
• 10% of 1500 5% add-on of 1500 (1500+5%=) (1500-5%=) • percentage of 20 against 500	Free	F	15 00 x 10 % 15 00 + 5 % 15 00 - 5 % 20 = 5 00 %	150. 1575. 1425. -80.
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻⁴ = 22.5 ³ =	5/4	F	368 + 97 = = 839 - 47 = = = 5 ÷ = = = = 22.5 x = =	GT 562. GT 698. GT 0.0016 GT 11'390.625

Example	TAB		Operation	Display
	A	B		
25 x 5 -) 84 ÷ 3 +) 68 + 17 182	Free	F	MC 25 x 5 M+ 84 ÷ 3 M- 68 + 17 M+ MR MC	MEMORY(M) 125. MEMORY(M) 28. MEMORY(M) 85. MEMORY(M) 182. 182.
123478 + 5	Free	Free	123456 ▶ ▶ 78 + 5 =	123'456. 1'234. 123'478. GT 123'483.
456 + 378	Free	Free	456 + 375 C 378 =	0. GT 834.

Toetsfuncties:

ON/AC	: Inschakelen / Alles wissen
C	: Wissen
+/-	: Tekens wijzigen (wijzigt het teken van de weergegeven waarde van positief naar negatief of omgekeerd.)
▶	: Rechter shift-toets (verschuift de weergegeven waarde naar rechts en wist het laatste cijfer.)
1 ~ 9 0 00 .	: Cijfertoetsen
+ - x ÷ = √ %	: Functietoetsen
M+	: Memory plus (telt de getoonde waarde op bij het onafhankelijke geheugen.)
M-	: Memory min (trekt de getoonde waarde af van het onafhankelijke geheugen.)
MR	: Geheugen opvragen (effectief, tot de toets „MC” wordt ingedrukt.)
MC	: Geheugen wissen
00	: Snel „0” toevoegen (toont bij één keer indrukken tweemaal een „0”).
GT	: Totaal
MU	: Toets cursor up/down


※ Automatische uitschakeling: na ongeveer 10 minuten.

SHIFT-FUNCTIES:

* (TAB - A)

SELECTEREN VAN DE AFRONDINGSMODUS

- (UP) ↑ : Naar boven afronden
5/4 : Afronding uitschakelen
(CUT) ↓ : Naar beneden afronden




Schakel bij het berekenen van het percentage niet over op Tab A voor het selecteren van de afrondingsdecimalen.

* (TAB - B)

SELECTEREN VAN HET AANTAL DECIMALEN

* Met deze knop wordt het effectieve aantal decimalen geselecteerd.

- F: Glijdende komma.
- 4, 2, 0 toont 4, 2 of 0 decimalen.
- A(ADD2): Als de knop op „A” staat ingesteld, wordt het aantal decimalen automatisch op 2 gezet (bijvoorbeeld: als u „8” invoert, is de getoonde waarde „0,08”). Indien u echter **•** invoert, is deze positie de basis (deze modus heeft bij vermenigvuldigen en delen geen zin).



,ERROR'-melding:

Er verschijnt „E” op het display als het resultaat groter is dan het maximale aantal posities dat kan worden weergegeven.

1. Druk op „ON/AC” om alle waarden te wissen.
2. Druk op de toets „C” om de „E”-melding te wissen. De waarde op het display kan nog steeds geldig zijn, „GT” staan nog in het geheugen.

Zonne-energie:

De ECO-rekenmachines werken op zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Als er geen licht is kan het display uitvallen of onjuiste gegevens weergeven. Zorg er in dit geval voor dat de rekenmachine genoeg licht kan opvangen door een tweede lichtbron te gebruiken. De voor de werking vereiste minimale lichtintensiteit bedraagt 50 lux.