

Att låsa upp din Huawei B593u 4G-router



TELE2

Innan du börjar:

För att låsa upp din Huawei B593 4G-router behöver du följande:

- **Din Huawei B593 4G-router**
- **Ett SIM-kort som inte kommer från Tele2 eller Comviq**
- **En dator**

Steg 1:

Ta ur det Tele2 SIM-kort som sitter i din router. SIM-kortsfacket sitter på routerns högersida (sett framifrån). För att få ut det gamla SIM-kortet trycker du det lätt inåt tills du känner ett "klick", släpp sedan, då kommer det gamla SIM-kortet att skjutas ut en bit. Därefter kan du enkelt dra ut SIM-kortet.

Steg 2:

Sätt i SIM-kort (från din nya operatör) du vill använda i routern. Sätt i det nya SIM-kortet på samma sätt som det gamla var monterat. Tryck in det tills du känner ett "klick", då är SIM-kortet ordentligt isatt.

Steg 3:

Starta din dator och öppna en webbläsare. Skriv in 192.168.1.1 i adressfältet. Du kommer nu att komma till routerns "hemsida". För att komma in i routern och göra förändringar av inställningar måste du logga in på routern. Om du inte själv ändrat användarnamn och lösenord någon gång är inloggningsuppgifterna dessa (notera att det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver):

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

Steg 4:

Klicka på "Allmänna inställningar" (1) därefter "Internetinställningar" (2) och skriv in din upplåsningskod (3), som du fått skickat till dig. Klicka sedan på Spara (4). Routern kommer nu att startas om och du kan börja använda ditt nya SIM-kort i din router (vissa inställningar för din nya operatör kan behövas göras för att du ska kunna börja använda din router. Kontakta din nya operatör för att komma igång).

The screenshot shows the TELE2 router's web interface. At the top left is the TELE2 logo. At the top right are status indicators for SIM LAGE and SIG. A left-hand menu lists various settings categories, with 'Allmänna inställningar' (1) and 'Internetinställningar' (2) highlighted in red. The main content area is titled 'SIM-lås' and contains the following text: 'SIM-lås är en anpassad funktion. Kontakta operatören för att få upplåsningskoden.' and 'Obs! Upplåsningsfunktionen upphör att vara tillgänglig om den har utförts ett förinställt antal gånger. Routern kommer att startas om automatiskt efter det att simkortet är upplåst.' Below this is a form with a label 'Upplåsningskod:' followed by a text input field (3) and a 'Spara' button (4). A 'Återstående försök: 10' indicator is also present. On the right side, there is a detailed explanation of the SIM lock function and the PIN code.

TELE2 SIM LAGE SIG

Svenska

Status

1 Allmänna inställningar

SIM-inställningar

2 Internetinställningar

DHCP-inställningar

WiFi-inställningar

WiFi WPS

WiFi med multi-SSID

Åtkomstbegränsning för WiFi

Internet-MTU

Inställningar för routing

SIM-lås

Säkerhetsinställningar

NAT-inställningar

USB-hantering

System

Logga ut

SIM-lås

SIM-lås är en anpassad funktion. Kontakta operatören för att få upplåsningskoden.

Obs! Upplåsningsfunktionen upphör att vara tillgänglig om den har utförts ett förinställt antal gånger. Routern kommer att startas om automatiskt efter det att simkortet är upplåst.

SIM-lås

Upplåsningskod: 3

Återstående försök: 10

Avbryt Spara 4

SIM-lås

Det är en anpassad funktion. Be operatören om upplåsningskoden om ett tredjeparts SIM-kort används. Du kan använda vilket giltigt SIM-kort som helst för åtkomst till nätverket om upplåsningen lyckas.

Upplåsningskod: Ett åttasiffrigt nummer som erhålls från operatören. Varje enhet har en unik upplåsningskod.