

STAMPA DTF (Direct-to-Film)

Di seguito i **prerequisiti necessari** per realizzare stampe di altissima qualità con la tecnologia di stampa DTF:

- Essere innanzitutto in possesso di una **stampante Brother serie GTX**
- Nella stampante è necessario installare il **firmware versione 3.700001 o superiore**
- Accertarsi che i driver della stampante siano aggiornati all'**ultima versione disponibile**

N.B. Il software GLBReversal, necessario per la stampa DTF, è al momento disponibile solo per il sistema operativo Windows 10 (64 bit).

Driver e firmware, nonché il software Brother necessario per la stampa DTF, sono tutti disponibili al **seguito indirizzo web:** <https://base.brother.digital/driver-software/>