

Europcar CUPRA FORMENTOR PHEV

MOVE TO ELECTRIC



El: Upp till 54 km

Hybrid: Upp till 900 km



13 kWh



Vid eldrift



AC 2,3 kW: 5h 30min (0-100%)



AC 3,6 kW: 3 h 40 min (0-100%)

Komma igång

- Om din bil står på laddning, så måste du först plugga ur laddkabeln, den sitter inkopplad framför vänster framdörr och tar emot max 16A laddström via 1-fas vilket ger en laddeffekt på 3,6 kW
- Du behöver först låsa upp bilen och har sedan 60 sekunder på dig att lossa på laddkabeln.
- Lossnar inte laddkabeln, testa att låsa upp bilen med nyckeln igen.
- Skulle du få problem, kontakta oss så hjälper vi dig. Glöm inte ta med laddkabeln.
- Om bilen inte står på laddning, är det bara att öppna bilen och sätta dig i den.

Starta



- Bilen är "Key-less", dvs. nyckelfri och det räcker med att du har nyckeln i din ficka när du sätter dig i bilen. I denna bil behöver du inte använda någon startknapp.
- Starta bilen genom att trycka ner bromspedalen tills "pling" hörs och "Ready" i grönt tänds i displayen bakom ratten. För att stänga av bilen, sätt i P i växelspaken och lämna bilen.



Körning vid eldrift



- Vid bromsning med bromspedalen sker inbromsningen genom att rörelseenergin återvinns. Därmed laddar batteriet genom så kallat rekuperation.

Ladda

- I bakluckan finner du en laddkabel att använda för laddning i laddbox.
- Laddluckan sitter bakom vänster bakdörr.

Typ 2 (mode 3) kabel. Används för laddning i en laddbox.

- Du kan ladda din bil i laddboxar som har TYP 2-kontakt.



- Laddboxarna kan ibland vara försedda med fast laddkabel, om det inte finns så använd laddkabeln som finns i din bil.

Typ 2 Schuko kabel. Används för laddning i 230 volt eluttag.



- Du kan ladda din bil i ett vanligt 230V uttag.
- Vanliga 230V uttag är ej gjorda för hög effekt under lång tid. Därför begränsar medföljande Schukoladdkabel strömmen till max 10A oavsett eventuell högre inställning i bilen

För att starta laddning

- Välj kabel och anslut först till stolpen/uttaget, därefter till bilen.
- Kontrollera att den gröna lampan vid bilens ladduttag tänds.
- Lås bilen, laddaren är låst och kan ej tas ut om bilen är låst.