

Telefonbeschreibung		
		<ul style="list-style-type: none"> Anruf annehmen. Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen.
		<ul style="list-style-type: none"> Auflegen. Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
		<ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Löschen eines Zeichens. Löschen eines ganzen Feldes.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Zurück zur Startseite. Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. Bestätigen. Navigieren in den Menüs. Damit passen Sie die Lautstärke während eines Gesprächs an (Navigationstasten nach oben und unten). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Auf Ihr persönliches Telefonbuch zugreifen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Damit aktivieren/deaktivieren Sie die Stummschaltfunktion während eines Gesprächs. Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das Anrufprotokoll. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken (Im Ruhezustand): Auf die Funktion zur Ruftoneinstellung zugreifen. Langer Tastendruck (Im Ruhezustand): Rufton aktivieren oder deaktivieren. Kurz drücken (Eingehender Anruf): Rufton ausschalten. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Einen Anruf mit aktiviertem Lautsprecher annehmen. Damit aktivieren/deaktivieren Sie den Lautsprecher während eines Gesprächs. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Langer Tastendruck: Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen.
	<p>Statu s-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. Schnell rot blinkend: Akku schwach. Blinkt, wenn sich das Gerät auf der Ladestation befindet und hat dieselbe Bedeutung wie wenn sich das Telefon nicht auf der Ladestation befindet, allerdings mit dem Unterschied, dass die gelb blinkende LED je nach Ladezustand zwischendurch rot oder grün wird.
	<ul style="list-style-type: none"> 3,5mm-Anschluss für Headset und Wartung.

Laden des Akkus

Aufladen des Akkus mit einem Einzelladegerät

Setzen Sie das Telefon auf die Station. Schließen Sie das USB-Kabel an eine 5-V-Buchse (AC/DC-Adapter, Computer, ...) an. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter.

Über das Einstellungsmenü können Sie das Verhalten des Mobilteils festlegen, wenn es in das Ladegerät eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Konfiguration ihres Telefons.

Status-LED

- Leuchtet grün: Das Telefon befindet sich im Ladegerät (oder ist über das USB-Kabel angeschlossen) und der Akku ist vollständig aufgeladen.
- Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen.

Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Akkuladendauer beträgt weniger als 10 Stunden.



Status-Symbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

- Ladezustand des Akkus (> > >).
- In charge (Icon blinkt).
- Neue Ereignisse (Sprachnachrichten, Rückrufanfragen, unbeantwortete Anrufe).
- Verpasste Anrufe
- Ruf ton aktiviert.
- Ruf ton deaktiviert.
- Qualität des Funkempfangs.
- Lautsprecher ein (im Gespräch).
- Stummschaltung ein (im Gespräch).
- Energiesparmodus aktiviert und aktiv (grün).
- Energiesparmodus aktiviert (grau).
- 50mW Power.

In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüßungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Symbole:



MENÜ-Symbole

Das MENÜ ist vom Begrüßungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste OK zugänglich. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden im nicht ausgewählten Zustand beschrieben. Ausgewählte Symbole werden violett angezeigt.

	Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Anrufprotokoll
	Verzeichnisse: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Tastenton, Energiesparmodus, Ladegerätwarnung, Programmierung der Tasten F1 und F2 usw.).
	Klingeltoneinstellung.
	Install: Installationseinstellungen.

Verbindungssymbole

	Telefonieren.
	Einen Anruf empfangen.

Funktionen

Alle angenommenen eingehenden Anrufe. Wahlwiederholung. (lange drücken). Verbindung herstellen.	
Anruf beenden.	
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).	
Anruf aus Anrufprotokoll. (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt).	
Textnachrichten abrufen. Textnachrichten senden.	
Voice-Mailbox abfragen.	
Sprachauswahl.	
Melodie wählen.	
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.	
Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät.	
Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen. (Geräteinfo., Warnung Reichwei., Sicherheit., ...).	