















## Tasten












	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflegen-Taste (leuchtet rot), um einen Anruf zu beenden oder um während der Programmierung zur Startseite zurückzukehren.</li> <li>• Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt die Taste rot und Sie können den Anruf ignorieren, indem Sie sie auswählen. Ihr Telefon klingelt nicht mehr, aber der Anruf wird immer noch angezeigt.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung' (lang drücken).</li> <li>• Nachrichtentaste für den Zugriff auf das Nachrichtenportal (Anrufprotokoll, Sprachnachrichten und Textnachrichten).</li> </ul>
	<p>Diese Taste blinkt blau bei neuen Ereignissen, wenn das Anrufprotokoll beispielsweise eine neue Sprachnachricht, eine neue Textnachricht oder ein neues Ereignis enthält. Die Taste leuchtet, bis alle Ereignisse bestätigt oder gelöscht wurden.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelzugriff auf das lokale Benutzermenü.</li> </ul>
Die folgenden Tasten hängen von der Konfiguration und dem Modell Ihres Telefons ab.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2). Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alphanumerisch-Taste</li> <li>Zwischen dem alphabetischen und dem numerischen Wählfeld umschalten.</li> <li>• Programmierbare Taste, wenn eine magnetische Tastatur an das Tischtelefon angeschlossen ist (ALE-100).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten: Anruf wird gehalten. Diese Taste ist abhängig von der Systemkonfiguration und dem Land (wie USA).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierbare Taste, wenn nicht als Haltetaste konfiguriert.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterleitung: den Anruf an eine andere Nummer weiterleiten. Diese Taste ist abhängig von der Systemkonfiguration und dem Land (wie USA).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierbare Taste, wenn nicht als Weiterleitungstaste konfiguriert.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferenz: Dreier-Konferenzschaltung einrichten. Diese Taste ist abhängig von der Systemkonfiguration und dem Land (wie USA).</li> <li>• Programmierbare Taste, wenn nicht als Konferenztaste konfiguriert.</li> </ul>
Die folgenden Tasten sind nur auf dem ALE-500 verfügbar	
	<p>Taste 'Zurück/Beenden'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück (Kurz drücken).</li> <li>• Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).</li> <li>• Mit dieser Taste können Sie eine Ziffer oder ein Zeichen in einem Wähl- bzw. Textfeld löschen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F1: Programmierbare Taste.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F2: Programmierbare Taste.</li> </ul>
Die folgenden Tasten befinden sich auf dem Smart Pad	
	<p>OK-Taste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.</li> <li>• Verwenden Sie diese Taste, um einen eingehenden Anruf mit dem Standard-Audiogerät zu beantworten.</li> <li>• Mit dieser Taste schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung im Ruhezustand ein oder aus.</li> <li>• Drücken Sie diese Taste lange, um den Sprachassistenten zu starten (abhängig von der Softwareversion).</li> </ul>
	<p>Freisprechmodus-/Lautsprecher-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Drücken dieser Taste werden eingehende Anrufe im Freisprechmodus beantwortet (die Taste leuchtet blau). Bei einem laufenden Gespräch können Sie über diese Taste vom Freisprechmodus zum Headset- oder Telefonmodus umschalten. Durch langes Drücken wird der Lautsprecher während eines Telefonats über den Handapparat oder das Headset aktiviert.</li> <li>• Langes Drücken im Ruhezustand zeigt die Audiogeräte an und ermöglicht es Ihnen, das Standard-Audiogerät zu definieren, wenn Sie den gleichen Typ von Zubehör an verschiedene Anschlüsse angeschlossen haben.</li> </ul>

	<p>Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stummschaltungstaste: Drücken Sie während eines Anrufs diese Taste, damit Ihr Kontakt Sie nicht hören kann. Wenn aktiviert, leuchtet die Taste blau und der Smart-Pad-Ring rot.</li> <li>• Taste für direktes Ansprechen: Drücken Sie diese Taste im Ruhezustand, um das Telefon in den Interphony-Modus (Direktes Ansprechen) zu schalten. Wenn Sie einen Anruf erhalten, geht das Telefon automatisch in den Freisprechmodus über. In aktiviertem Zustand leuchtet diese Taste blau. Direktes Ansprechen kann vom Administrator deaktiviert werden.</li> </ul>
	<p>Audiohub - Für zukünftige Verwendung reserviert.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Administrator, der Zugang zu den letzten Versionshinweisen hat, um die neuesten Informationen zu erhalten.</p> <p>Verwenden Sie Ihr Tischtelefon als Bluetooth®- oder USB-Audiohub. Schließen Sie ein Headset oder einen PC über den USB-Anschluss an das DeskPhone an, koppeln Sie Ihr Smartphone über Bluetooth®, und nutzen Sie das DeskPhone 3D Symphonic HD-Audio.</p>
	<p>Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite.</p>
	<p>Navigation links-rechts: Verwenden Sie diese Taste im Ruhezustand, um zwischen den Seiten zu wechseln. Verwenden Sie diese Taste im Gespräch, um zwischen den Registerkarten der aktuellen Anrufe zu wechseln (laufendes Gespräch, gehaltene Anrufe, eingehender Anruf). Verwenden Sie diese Taste bei der Textbearbeitung, um in das Textfeld zu wechseln.</p>
	<p>Im Uhrzeigersinn drehen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lautstärke erhöhen (Rufton oder Anrufstatus).</li> <li>• Helligkeit erhöhen (Ruhezustand).</li> </ul> <p>Gegen den Uhrzeigersinn drehen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lautstärke verringern (Rufton oder Anrufstatus).</li> <li>• Helligkeit verringern (Ruhezustand).</li> </ul>
	<p>Taste 'Zurück/Beenden'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück (Kurz drücken).</li> <li>• Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).</li> <li>• Mit dieser Taste können Sie eine Ziffer oder ein Zeichen in einem Wähl- bzw. Textfeld löschen.</li> </ul>

## Status-Symbole/ Verbindungssymbole

Modus Stumm.	
Telefon gesperrt.	
Kopfhörer angeschlossen.	
Freisprecheinrichtung angeschlossen.	
Termin programmiert.	
Helle Farbe: Bluetooth® aktiviert ohne gekoppelte Geräte. Dunkle Farbe: Bluetooth®-Zubehör gekoppelt.	
Helle Farbe: ein Bluetooth®-Mobiltelefon wurde gekoppelt, ist aber nicht verbunden. Dunkle Farbe: Bluetooth® Mobiltelefon verbunden (Das Tischtelefon wird als Bluetooth®-Audiohub verwendet).	
Aktive Bluetooth®-Verbindung.	
Symbol für verschlüsseltes Signal.	
WLAN aktiviert.	
Helle Farbe: USB-Audiohub aktiviert. Dunkle Farbe: Audiohub ist aktiviert und ein Computer ist mit dem Tischtelefon verbunden.	
Symphonic HD-Audio wird während des Gesprächs verwendet.	
Symbol 'Eingehender Anruf'.	
Symbol 'Aktiver Anruf'.	
Symbol 'Gehaltener Anruf'.	
Symbol 'Anruf wieder annehmen'.	
Symbol 'Gespräch beenden'.	
Symbol 'Verschlüsselter Anruf'.	

<b>Anruf</b> Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth®-Telefon oder Freisprechtaste).	
<b>Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens)</b> 'Name, Vorname/Nachname oder Initialen des Kontakts eingeben und dann die Bildschirmanweisungen befolgen'.	
<b>Anruf annehmen</b> Nehmen Sie den Handapparat ab, drücken Sie eine Annahmetaste (Telefon oder Bluetooth®-Kopfhörer), verwenden Sie die Freisprechtaste oder drücken Sie auf Symbol für eingehende Anrufe.	
<b>Anruf ignorieren / Anruf beenden.</b>	
<b>Zuletzt gesendete Nummer (WW)</b> Länger drücken, um eine Liste der letzten 8 gewählten Rufnummern anzuzeigen.	
<b>Rückruf bei Besetzt einleiten</b> <i>Rückruf</i>	
<b>Einen Anruf auf Halten legen</b> <i>Halten</i>	 (1)
<b>DTMF-Signale senden</b> <i>MFV senden</i> Senden Sie die Rufnummern.	
<b>Stumm</b>	
<b>Internruf</b> Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leitung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge.	 Langer Tastendruck
<b>Wechsel zwischen den Audiomodi</b>	
<b>Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen</b> <i>Rückfrage</i>	
<b>Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs</b> Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.	
<b>Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln)</b> Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.	
<b>So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf</b> Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen.	
<b>Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle</b> Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Verbinden.</i>	  (1)
<b>Konferenz</b> Ersten Kontakt anrufen. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Konferenz.</i>	 (1)
<b>Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen</b> Drücken Sie die betreffende programmierte Taste.	Persönl.

<b>Programmieren der Direktruftasten</b> Wählen Sie eine leere programmierbare Taste aus oder <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Taste program.</i> Zu programmierende Taste auswählen. Name und Nummer eingeben, der bzw. die der Taste zugeordnet werden soll.	Menü
<b>Ändern der programmierten Tasten</b> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Taste program.</i> Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü
<b>Programmierte Taste löschen</b> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Taste program.</i> Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü
<b>Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung</b> <i>Sprachnachricht</i> > <i>Pers. Optionen</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen.	
<b>Voice-Mailbox abfragen</b>	
<b>Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten</b> Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>So.RULanVM</i> Wählen Sie den Anrufweiterleitungstyp aus.	
<b>Rufweiterleitung beenden</b> Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Deaktivieren</i>	
<b>Anrufschutz</b> Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Ruhebitte (Ruhe)</i>	
<b>Textnachrichten lesen</b> <i>Neue Textnachricht</i> <i>Nachr. lesen</i>	
<b>Textnachrichten senden</b> <i>Textsenden</i> Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.).	
<b>Informationen zu dem Telefon</b>	Info
<b>Telefon sperren/entsperren</b> <i>Sperren</i>	Menü
<b>Audiolautstärke einstellen</b>	
<b>Wählen Sie die gewünschte Sprache aus</b> <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Sprache</i>	Menü
<b>Melodie wählen</b> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Klingeln</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.	Menü
<b>Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an</b> Drücken Sie die Taste <b>I</b> > <i>Anzeige</i> > <i>Helligkeit</i>	
<b>Bluetooth®-Funktion</b> Drücken Sie die Taste <b>I</b> > <i>Bluetooth</i>	
Das Thema des Telefons ändern Drücken Sie die Taste <b>I</b> > <i>Skin</i>	
<b>Ändern des Passworts Ihres Telefons</b> <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Passwort</i>	Menü
<b>Startseite</b> <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Homepage</i> Wählen Sie die Standardseite aus.	Menü

(1) Abhängig von der Systemkonfiguration für bestimmte Länder wie die USA.