



Funktionstasten	
Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen). Drücken Sie während des Gesprächs auf diese Taste, damit der Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann. Drücken Sie bei Inaktivität auf diese Taste, um das Gerät in den Haustelefonmodus umzuschalten. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird das Gespräch automatisch abgehoben und das Telefon wechselt direkt in den Freisprechmodus. In aktiviertem Zustand leuchtet diese Taste blau.	
Lautstärkeregelung: Leiser / Kontrast verringern.	
Lautstärkeregelung: Lauter / Kontrast erhöhen.	
Durch Drücken dieser Taste werden eingehende Anrufe im Freisprechmodus beantwortet (die Taste leuchtet blau). Bei einem laufenden Gespräch können Sie über diese Taste vom Freisprechmodus zum Headset- oder Telefonmodus umschalten.	
Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste. Diese Taste blinkt, wenn eine neue Sprachnachricht, Textnachricht oder Bitte um Rückruf eingegangen ist. Zugriff auf das Anrufprotokoll.	
Die Wahlwiederholungstaste ist mit der Taste zum Abheben verknüpft, wenn das Telefon im inaktiven Status ist. <ul style="list-style-type: none"> Wahlwiederholung (kurz drücken). Erneuter Anruf bei einer der letzten 8 Nummern (lang drücken). 	

Begrüßungsseiten

Über diese Bildschirme können Sie alle Funktionen des Telefons aufrufen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie durch Auswählen des jeweiligen Reiters am oberen Bildschirmrand mit den Navigationstasten aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben.

- Seite 'Menü': Enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.
- Seite 'Persl.': Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten.
- Seite 'Info': Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.
- Rufübergabesymbol: Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.

Navigation

OK-Taste

- Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.
- Zum Überprüfen eines bearbeiteten Texts verwenden.

Navigation links-rechts

- Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf).
- Zum Navigieren in ein Textfeld verwenden.

Navigation oben-unten

- Durchläuft den Inhalt einer Seite.

Zurück-/Beenden-/Rücktaste

- Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück.
- Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).
- Mit dieser Taste können Sie eine Ziffer oder ein Zeichen in einem Wähl- bzw. Textfeld löschen.

Status-Symbole/ Verbindungssymbole

	Kopfhörer angeschlossen.		Symbol 'Eingehender Anruf'.
	Telefon gesperrt.		Symbol 'Aktiver Anruf'.
	Termin programmiert.		Symbol 'Gehaltener Anruf'.

















Fest programmierte Tasten

Das DeskPhone 8018 verfügt über drei vorprogrammierte Tasten für den Zugriff auf bestimmte Funktionen. In diesem Fall wird das Funktionssymbol auf das Papier gedruckt. Drücken Sie auf die entsprechende Taste, um die Funktion zu verwenden. Nach der Aktivierung bleibt die LED der entsprechenden Taste erleuchtet. Drücken Sie zum Deaktivieren auf die entsprechende Taste.

- 123<>abc Alphanumerisches Tastenfeld
- Mit dieser Taste schalten Sie zwischen der Tastatur für Buchstaben und der für Zahlen um.
- Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2). Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.

Alphatastatur

- 123<>abc Drücken Sie auf die zugewiesene programmierte Taste, um die Tastatur in den Modus zur Eingabe alphanumerischer Zeichen umzuschalten. Nach der Aktivierung bleibt die LED der entsprechenden Taste erleuchtet...
- Buchstaben eingeben. Das numerische Tastenfeld weist Buchstaben auf, die Sie anzeigen, indem Sie ggf. wiederholt auf die zugehörige Taste drücken. Die Ziffer ist das letzte Zeichen der Serie. Manche Sonderzeichen können Sie anzeigen, indem Sie wiederholt auf folgende Taste drücken:
 - * : %) \$) /) ~) &) ())])] =) *
 - # : @) #
 - 1 : Leerzeichen > - > _ 1
 - 0 : + > . > , > ; : > / > \ > ? > ! > 0

Anruf <ul style="list-style-type: none"> Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen. 			
Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens) <ul style="list-style-type: none"> 123<->abc Drücken Sie auf die zugewiesene programmierte Taste, um die Tastatur in den Modus zur Eingabe alphanumerischer Zeichen umzuschalten. Die ersten Buchstaben des Namens eingeben. Bei der Eingabe des Namens können Sie nach dem Symbol '#' die ersten Buchstaben des Vornamens eingeben oder folgende Taste drücken: <i>Vorname</i>. 			
Anruf annehmen <ul style="list-style-type: none"> Handapparat abnehmen, Telefon mit Abhebetaste verwenden bzw. Freisprechtaste oder Taste neben dem Symbol für den eingehenden Anruf drücken. 			
Anruf ignorieren / Anruf beenden			
Zuletzt gesendete Nummer (WW) <ul style="list-style-type: none"> Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen. Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen. 			
Rückruf bei Besetzt einleiten <ul style="list-style-type: none"> <i>Rückruf</i> 			
Einen Anruf auf Halten legen <ul style="list-style-type: none"> <i>Halten</i> 			
DTMF-Signale senden <ul style="list-style-type: none"> <i>MFV senden</i> Senden Sie die Rufnummern. 			
Stumm			
Internruf <ul style="list-style-type: none"> Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leistung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge. 			
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen <ul style="list-style-type: none"> <i>Rückfrage</i> 			
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs <ul style="list-style-type: none"> Die dem eingehenden Anruf zugeordnete Taste drücken. 			
Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln) <ul style="list-style-type: none"> Die dem gehaltenen Anruf zugeordnete Taste drücken. 			
So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf <ul style="list-style-type: none"> Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen. 			
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle <ul style="list-style-type: none"> Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen. Übergeben Sie den Anruf. 			
Konferenz <ul style="list-style-type: none"> Ersten Kontakt anrufen. Zweiten Kontakt anrufen. <i>3Konf</i> 			
Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die betreffende programmierte Taste. 			Persönl.
Ändern der programmierten Tasten <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Icon</i> Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen im Display. 			Persönl.
Programmierte Taste löschen <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Icon</i> Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display. 			Menü
Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> <i>Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen. 			Menü
Voice-Mailbox abfragen			
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste. <i>Sofort»VM</i> Die dem gewünschten Rufumleitungstyp zugeordnete Taste drücken. 			
Rufweiterleitung beenden <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste. <i>Rufuml.aus</i> 			
Anrufschutz <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die dem Weiterleitungssymbol zugewiesene Taste. <i>NichtStör</i> 			
Textnachrichten senden <ul style="list-style-type: none"> <i>Nachricht</i> <i>Textsenden</i> Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.). 123<->abc Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste, um zwischen der Tastatur für Zahlen zum Wählen einer Rufnummer und der Tastatur für Buchstaben zum Eingeben von Text umzuschalten. 			
Textnachrichten lesen <ul style="list-style-type: none"> <i>Nachricht</i> <i>Textlesen</i> 			
Informationen zu dem Telefon			Info
Telefon sperren/entsperren <ul style="list-style-type: none"> <i>Sperren</i> 			Menü
Audiolautstärke einstellen			
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellungen</i> > <i>Optionen</i> > <i>Sprache</i> 			Menü
Melodie wählen <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Klingeln</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc. 			Menü
Bildschirmkontrast einstellen <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Kontrast</i> 			Menü
Ändern des Passworts Ihres Telefons <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellungen</i> > <i>Optionen</i> > <i>Passwort</i> 			Menü
Startseite <ul style="list-style-type: none"> <i>Einstellungen</i> > <i>Telefon</i> > <i>Homepage</i> Wählen Sie die Standardseite aus. 			Menü