





















Funktionstasten	
Stummhaltung und Interphony (direktes Ansprechen).	
Lautstärkeeinstellung für Freisprechen, Mobilteil oder Headset. Kontrast einstellen.	
Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2): Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.</li> <li>• Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Die F1 und die F2Taste sind Leitungstasten.</li> </ul>	
Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung'.	
Schnellzugriff auf das lokale Benutzermenü (lang drücken). Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren (kurz drücken).	
Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste. Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder einen Rückruf erhalten haben.	
Freisprechtaste Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.	
Taste 'AUFLEGEN' Zum Beenden eines Gesprächs.	
Bluetooth® Mobilteil (Kompatibles Bluetooth-Bürotelefon)	
Abnehmen/Auflegen.	
Lautstärke/Stummhaltung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen).</li> <li>• Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört.</li> </ul>	
Begrüßungsseiten	
Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen zugreifen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenregister oben im Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seite 'Menü' Enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.</li> <li>• Seite 'Persl.' Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten.</li> <li>• Seite 'Info' Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.</li> </ul>	
Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert.</li> <li>• Blinkender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.</li> </ul>	

Touchscreen-Navigation			
	Sie wählen eine Seite aus, indem Sie auf dem Display die entsprechende Registerkarte drücken. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Kennzeichnung auf dem Display drücken.		
	Sie können durch Listen (Funktionen, Anrufprotokoll, Kontakte usw.) blättern, indem Sie den Auf-/Abwärtspeil auf dem Display oder der Tastatur drücken.		
	Über die OK-Funktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und Optionen beim Programmieren oder Konfigurieren.		
	Mit der Zurück/Beenden-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.		
	Über das Einstellungssymbol können Sie direkt auf das lokale Benutzermenü zugreifen.		
	Die Bluetooth-Einstellungen öffnen Sie über das Bluetooth-Symbol.		
Navigationstasten			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.</li> <li>• Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite und zur Anzeige von Informationen über aktuelle Anrufe (aktiver Anruf, gehaltener Anruf, eingehender Anruf).</li> <li>• Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück.</li> <li>• Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).</li> </ul>		
Status-Symbole/ Verbindungssymbole			
<input type="checkbox"/>	Kopfhörer angeschlossen.	<input type="checkbox"/>	Symbol 'Eingehender Anruf'.
<input type="checkbox"/>	Telefon gesperrt.	<input type="checkbox"/>	Symbol 'Aktiver Anruf'.
<input type="checkbox"/>	Termin programmiert.	<input type="checkbox"/>	Symbol 'Gehaltener Anruf'.
Alphatastatur		Lokales Benutzermenü	
Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten).			oder <input type="checkbox"/> (lang drücken): Damit öffnen Sie das lokale Benutzermenü. Das lokale Benutzermenü richtet sich nach dem Typ des Apparats. Über das lokale Benutzermenü können Sie:
Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguration der Audiobuchse Ihres Telefons.</li> <li>• Anpassung der Helligkeit des Telefons.</li> <li>• Hier wird das Logo auf der Gehäuserückseite aktiviert bzw. deaktiviert.</li> <li>• Installation von kabellosem Bluetooth®-Zubehör.</li> <li>• Anzeige aller gekoppelten Bluetooth-Geräte.</li> <li>• Entfernen von Bluetooth-Zubehör (Kopfhörer, Handapparat usw.).</li> <li>• DeskPhone als Bluetooth-Audiozubehör verwenden.</li> <li>• Das Thema des Telefons ändern.</li> </ul>
Alt-Taste: Aufruf der violetten Zeichen und Funktionen.			
Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.			
Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.			

<b>Anruf</b> Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth-Telefon oder Freisprechtaste).	
<b>Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens)</b> Die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben und Bildschirmanweisungen befolgen.	
<b>Anruf annehmen</b> Nehmen Sie den Handapparat ab, drücken Sie eine Annahmetaste (Telefon oder Bluetooth-Kopfhörer), verwenden Sie die Freisprechtaste oder drücken Sie auf Symbol für eingehende Anrufe.	
<b>Anruf ignorieren / Anruf beenden.</b>	
<b>Zuletzt gesendete Nummer (WW)</b> Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen. Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.	
<b>Rückruf bei Besetzt einleiten</b> <i>Rückruf</i>	
<b>Einen Anruf auf Halten legen</b> <i>Halten</i>	
<b>DTMF-Signale senden</b> <i>MFV</i> Senden Sie die Rufnummern.	
<b>Stumm</b>	
<b>Internruf</b> Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leistung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge.	
<b>Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen</b> <i>Rückfrage</i>	
<b>Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs.</b> Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.	

<b>Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln)</b> Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.	
<b>Zweiten Anruf beenden</b> Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen.	
<b>Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle</b> Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Verbinden</i>	
<b>Konferenz</b> Ersten Kontakt anrufen. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Konferenz (Konf.)</i>	
<b>Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen</b> Drücken Sie die betreffende programmierte Taste.	Persönl.
<b>Programmieren der Direktuftasten</b> Drücken Sie die Taste 1 oder <i>Einstellung</i> > <i>Tasten</i> Zu programmierende Taste auswählen. Name und Nummer eingeben, der bzw. die der Taste zugeordnet werden soll.	Menü 
<b>Ändern der programmierten Tasten</b> Drücken Sie die Taste 1 oder <i>Einstellung</i> > <i>Tasten</i> Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü 
<b>Programmierte Taste löschen</b> Drücken Sie die Taste 1 oder <i>Einstellung</i> > <i>Tasten</i> Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü 
<b>Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung</b> <i>Einstellung</i> > <i>Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen.	Menü
<b>Voice-Mailbox abfragen</b>	
<b>Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten</b> Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Sofort VM</i> Wählen Sie den Anrufweiterleitungstyp aus.	
<b>Rufweiterleitung beenden</b> Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Rufuml.aus</i>	

<b>Anrufschutz</b> Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Ruhebitte (Ruhe)</i>	
<b>Textnachrichten senden</b> <i>Nachricht</i> <i>Textsenden</i> Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.).	
<b>Textnachrichten lesen</b> <i>Nachricht</i> <i>Textlesen</i>	
<b>Informationen zu dem Telefon</b>	Info
<b>Telefon sperren/entsperren</b> <i>Sperren</i>	Menü
<b>Audiolautstärke einstellen</b>	
<b>Wählen Sie die gewünschte Sprache aus</b> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Sprache</i>	Menü
<b>Melodie wählen</b> <i>Einstellung</i> > <i>Telefon</i> > <i>Klingeln</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.	Menü
<b>Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an</b> Drücken Sie die Taste 1 > <i>Anzeige</i> > <i>Helligkeit</i>	
<b>Ändern des Passworts Ihres Telefons</b> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Passwort</i>	Menü
<b>Startseite</b> <i>Einstellung</i> > <i>Optionen</i> > <i>Homepage</i> Wählen Sie die Standardseite aus.	Menü