

Unfallverhütungsvorschriften sorgfältig zu beachten. Er haftet für Verluste und Beschädigungen aller Art am Standrohr und auch für alle Schäden, die durch seinen Gebrauch der Netze BW Wasser GmbH oder Dritten entstehen (z. B. Schäden an Hydranten, Schäden durch wegfließendes Wasser, Verunreinigung des Hydranten Schachtes sowie sonstige Personen- und Sachschäden).

6. Das Standrohr ist sachgemäß und pfleglich zu behandeln und bei Frost nicht zu benutzen. Es ist unverzüglich außer Betrieb zu setzen und bei der Netze BW Wasser GmbH zurückzugeben, sobald irgendwelche Schäden an ihm festgestellt werden. Dem Mieter wird in diesem Fall zu den gleichen Bedingungen ein anderes Standrohr überlassen. Für abhandengekommene Standrohre ist Schadensersatz zu leisten.
7. Das Standrohr darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
8. Der Mieter ist verpflichtet, das überlassene Standrohr jeweils nach Aufforderung im Betriebswerk + Logistikzentrum, Wasserzählerwerkstatt, zur Überprüfung und zum Ablesen des Zählers in gereinigtem Zustand abzugeben. Dem Mieter wird in jedem Fall zu den gleichen Bedingungen ein anderes Standrohr überlassen. In der Regel findet die Überprüfung und das Ablesen des Zählers nach einer Nutzungsdauer von einem Jahr statt; die Netze BW Wasser GmbH kann andere Zeitabschnitte festsetzen.
9. Die Netze BW Wasser GmbH ist neben den im Gesetz aufgeführten, insbesondere in folgenden Fällen, zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt:
 - a) Bei Zahlungsverzug, wenn der Mieter mit zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen und einem nicht unerheblichen Teil des Mietzinses im Verzug ist, oder über einen Zeitraum, der sich über mehr als zwei Zahlungstermine erstreckt, mit mindestens einem Betrag in Höhe von zwei Monatsmieten in Verzug geraten ist, es sei denn, der Mieter bezahlt noch vor Zugang der Kündigung den ausstehenden Betrag
 - b) nach zweimaliger erfolgloser Aufforderung, das Standrohr zur Überprüfung und zum Ablesen des Zählers abzugeben: sowie
 - c) bei Insolvenz des Mieters.

II. Bestimmungen über die Behandlung von Hydranten

1. Im Wasserversorgungsgebiet der Netze BW Wasser GmbH Stuttgart sind zurzeit zwei Arten von Hydranten eingebaut:
 - 1.1 Württembergische Schachthydranten (DN 50), linksschließend!
 - 1.2 Unterflurhydranten nach DIN 3221 (DN 80), rechtsschließend!
2. Vor dem Aufsetzen des Standrohrs sind Hydranten kurz zu spülen. Das Unterteil des Standrohres muss ganz in die Klaue des Hydranten eingeführt werden; erst dann darf das Standrohr durch Rechtsdrehung auf dem jeweiligen Hydranten befestigt werden. Es ist darauf zu achten, dass Standrohre für württembergische Schachthydranten nicht als Unterflurhydranten oder umgekehrt verwendet werden.
3. Hydranten sind mit dem Hydranten Schlüssel langsam und vollständig zu öffnen und sie bleiben bis zur Entfernung des Standrohres geöffnet. Zur Wasserentnahme darf lediglich das Entnahmeventil oder das Absperrventil am Standrohr betätigt werden. Die Betätigung anderer Absperrrichtungen im Hydranten Schacht ist dem Mieter nicht gestattet.
4. Nach Gebrauch müssen Hydrant und Schachtdeckel sorgfältig geschlossen werden.
5. Über Störungen an den Hydranten schächten, den Hydranten selbst und den dortigen Leitungsteilen ist die Netze BW Wasser GmbH unverzüglich zu verständigen.
Annahme der Störungsmeldung: Tel. 289-47961.