

Afstandsbediening D3 - codes

Als je de afstandsbediening van je Interactieve tv-ontvanger wilt koppelen aan je televisie, kun je proberen de juiste code voor jouw merk televisie in te voeren. Hier zijn enkele veelgebruikte codes voor de genoemde merken:

- Samsung
- LG
- Sony
- Philips
- Panasonic
- Loewe
- Grundig
- Sharp
- Hisense
- Nokia
- Thomson

Werken de codes niet of staat jouw merk televisie er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het stappenplan.

Samsung	LG	Sony	Philips	Panasonic
• 307	• 633	• 534	• 441	• 212
• 314	• 630	• 540	• 401	• 215
• 523	• 638	• 539	• 424	• 144
• 316	• 502	• 529	• 525	• 211
• 302	• 486	• 295	• 394	• 9077
• 308	• 9164	• 536	• 446	• 217
• 424	• 602	• 541	• 419	• 213
• 485	• 9163	• 167	• 416	• 218
• 9112	• 641	• 535	• 442	• 424
• 148	• 629	• 294	• 406	• 237
• 306	• 463	• 537	• 9113	• 216
• 311	• 481	• 9122	• 455	• 419
• 313	• 642	• 530	• 415	• 850
• 280	• 637	• 441	• 526	• 539
• 505	• 9160	• 168	• 444	• 441
• 9088	• 9166	• 9071	• 443	• 143
• 811	• 483	• 169	• 417	• 540
• 303	• 833	• 9120	• 462	• 446
• 428	• 9209	• 533	• 463	• 231
• 502	• 678	• 424	• 400	• 235
• 9087	• 424	• 9121	• 418	• 232
• 199		• 419	• 456	• 220
• 348		• 259	• 231	• 214
• 446		• 185	• 396	

• 315		• 9119	• 841	
• 310		• 542	• 420	
• 301		• 144	• 852	
• 249		• 852	• 727	
• 398		• 531	• 297	
• 309		• 297	• 662	
• 9089		• 237	• 539	
• 9104		• 231	• 399	
• 455			• 232	
• 522			• 9118	
• 442			• 529	
• 271			• 502	
• 149			• 402	
• 276			• 524	
• 154			• 248	
• 153			• 185	
			• 9108	
			• 850	
			• 528	
			• 425	
			• 259	
			• 9114	
			• 846	
			• 703	
			• 457	
			• 431	

Loewe	Grundig	Sharp	Hisense	Nokia	Thomson
• 442	• 343	• 185	• 731	• 380	• 356
• 405	• 232	• 181	• 9190	• 371	• 845
• 414	• 231	• 716	• 734	• 646	• 852
• 446	• 235	• 9073	• 9192	• 366	• 297
• 570	• 498	• 463	• 9188	• 570	• 9128
• 9101	• 225	• 9074	• 9189	• 373	• 841
• 492	• 9110	• 9075	• 9181	• 374	• 854
• 457	• 226	• 182	• 9097	• 264	• 846
• 571	• 486	• 9072		• 351	• 260
• 423	• 152	• 180		• 817	• 825
• 197	• 9067	• 727		• 369	• 9129
• 480	• 503	• 728		• 148	• 858
• 215	• 424	• 9090		• 382	• 850
• 816	• 9079	• 424		• 376	• 202
• 462	• 782	• 441		• 649	• 390
• 424	• 241	• 184		• 424	• 357
• 419	• 441	• 846		• 375	• 185

• 408 • 392 • 297	• 346 • 507 • 245 • 804 • 627 • 455 • 227 • 9080 • 850 • 747 • 633 • 463 • 419 • 395 • 393 • 353 • 318 • 238 • 234 • 224 • 149 • 9111 • 9081 • 803 • 642 • 544 • 519 • 469 • 465 • 429 • 417 • 352 • 349	• 419 • 854 • 707 • 662 • 347		• 265 • 812 • 260 • 138 • 370 • 747 • 419 • 381 • 379 • 377 • 276 • 271 • 266	• 9095 • 437 • 163 • 9096 • 358 • 355 • 343 • 159 • 844 • 729 • 436 • 856 • 716 • 678 • 628 • 621 • 506 • 502 • 486 • 252 • 231 • 161
---	--	---	--	---	--