

Home Cinema-codes

- **Infrarood afstandsbediening voor de HD tv-ontvangers**
- **Bluetooth afstandsbediening voor de VIP5202 tv-ontvanger**
- **Bluetooth afstandsbediening voor de DIW7022 TV+ Box**

Goed om te weten: je kunt met de afstandsbediening van de tv-ontvanger alleen het volume van de home cinema-set bedienen.

Stappen:

1. Zorg dat de home cinema-set is ingeschakeld.
2. Zoek je home cinema-code op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven. Begin met de eerste code.
3. Druk 3 seconden gelijktijdig op **OK** en **⏏**.
Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
4. Toets de 3 cijfers van de home cinema-code in. Het lampje knippert nu 2 keer.
5. Controleer op het afstemmen goed is gegaan door met de afstandsbediening het volume van de home cinema-set harder of zachter in te stellen.
 - Reageert de home cinema-set niet met het verhogen of verlagen van het volume? Doorloop stap 3, 4 (gebruik hier een nieuwe code) en 5 opnieuw.
 - Reageert de home cinema-set wel? Dan is het afstemmen gelukt.

Merk	Code
ACCUPHASE	003
AIWA	032 133 134 226
AKAI	009 010 021
ALBA	028 092
AMSTRAD	039 066 081 081 092
ANTHEM	145
APPLE	243
APPLE IPOD	224
ARCAM	236 275 288
ASH	031
ASWO	047
AUDICA	231
AUDIOLAB	050 052 236 274
AVERMEDIA	217
B&W	248 261
BEHRINGER	276
BOSE	246
BOXFORD	014
BRAUN	111
BUSH	004 036
CAMBRIDGE	287
CAMBRIDGE AUDIO	001 052 236 275 281 283 286 287 289 294 295 302 303 304 305 306
CARVER	149
COBY	262 263
CREATIVE	249
DAEWOO	025
DEFINITIVE TECHNOLOGY	234
DENON	007 043 044 045 070 135 160 181 185 264
DIORA	087
DUAL	103 129
DVICO	222
EXPOSURE	048
FISCHER	006 091
FISHER	136 179
FOCAL	228
GOLDSTAR	034 150
GOODMANS	005 012 036 315 316
GOOGLE	314
GRUNDIG	048 049 058 124
HAMA	313
HARMAN/KARDON	015 075 163 203 204 205 206 207 218 257 265
HITACHI	007 266
INSIGNIA	254
ISYMPHONY	214
ITT NOKIA	079
JBL	257 073 267 268

SANDSTROM	258	311															
SANYO	006	187	188														
SCHNEIDER	001	018	019	023	034	036	037	038	039	040	048	065	066	067	068	079	
	092	094	102	104	107	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
	123	126															
SHARP	252	071	170	192	194												
SHERWOOD	077	084	085	153	154												
SIEMENS	017	018	021	022	023	024	025	030	034	035	038	039	048	054	100	101	
SILVA SCHNEIDER	099																
SINOTEC	040																
SINOTEC (PEPSI-DOSE)	040																
SIRIUS	194																
SKYFI	141																
SONY	169	041	000	042	138	172	183	193	196	201	210						
SUPERTECH	036																
T+A	029	110															
TAO	141																
TEAC	021	145	159	173													
TECHNICS	059	060	088	139	143	184											
TECHNISAT	216																
TENSAI	109																
THOMSON	128	144	317														
TONGTEL	227																
TOSHIBA	272																
ULTECH	229																
UNIVERSUM	018	021	090	096	113												
VINCENT	284	301	307	323													
VIZIO	312																
XM RADIO	141																
XORO	324																
YAMAHA	233	244	008	076	082	127	141	165	174	178	223	230	232	242			
ZENITH	034	098	136	140	142	150	151	157	168	175							