

Afstandsbediening C2 - codes

Als je de afstandsbediening van je Interactieve tv-ontvanger wilt koppelen aan je televisie, kun je proberen de juiste code voor jouw merk televisie in te voeren. Hier zijn enkele veelgebruikte codes voor de genoemde merken:

- Samsung
- LG
- Sony
- Philips
- Panasonic
- Loewe
- Grundig
- Sharp
- Hisense
- Nokia
- Thomson

Werken de codes niet of staat jouw merk televisie er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het stappenplan.

Samsung	LG	Sony	Philips	Panasonic
• 307	• 633	• 534	• 441	• 215
• 314	• 630	• 540	• 424	• 212
• 302	• 638	• 539	• 525	• 144
• 308	• 502	• 529	• 394	• 211
• 424	• 486	• 295	• 446	• 217
• 485	• 602	• 541	• 419	• 213
• 148	• 641	• 536	• 416	• 218
• 306	• 629	• 167	• 442	• 424
• 311	• 463	• 535	• 455	• 237
• 313	• 481	• 294	• 406	• 419
• 280	• 642	• 530	• 444	• 216
• 505	• 637	• 441	• 443	• 850
• 811	• 483	• 169	• 526	• 539
• 303	• 833	• 533	• 417	• 441
• 428	• 678	• 424	• 462	• 143
• 502	• 424	• 419	• 528	• 814
• 199		• 259	• 400	• 540
• 348		• 185	• 418	• 446
• 446		• 168	• 415	• 231
• 315		• 542	• 231	• 810
• 310		• 144	• 396	• 235
• 523		• 852	• 401	• 232
• 301		• 537	• 841	• 220
• 249		• 531	• 459	• 214

• 398		• 297	• 420	
• 309		• 237	• 852	
• 316		• 231	• 297	
• 522			• 662	
• 442			• 539	
• 271			• 399	
• 149			• 232	
• 827			• 529	
• 810			• 502	
• 276			• 402	
• 154			• 524	
• 153			• 248	
			• 185	
			• 850	
			• 527	
			• 259	
			• 846	
			• 827	
			• 727	
			• 703	
			• 457	
			• 431	
			• 429	
			• 425	
			• 412	
			• 409	

Loewe	Grundig	Sharp	Hisense	Nokia	Thomson
• 442	• 343	• 185	• 731	• 380	• 356
• 405	• 232	• 181	• 734	• 371	• 845
• 414	• 231	• 182		• 646	• 852
• 446	• 235	• 180		• 366	• 297
• 570	• 225	• 727		• 570	• 841
• 492	• 498	• 728		• 373	• 854
• 457	• 226	• 463		• 374	• 846
• 571	• 486	• 424		• 264	• 260
• 423	• 152	• 441		• 351	• 825
• 197	• 424	• 184		• 817	• 858
• 480	• 782	• 846		• 369	• 850
• 215	• 241	• 419		• 148	• 202
• 816	• 441	• 854		• 382	• 390
• 462	• 346	• 707		• 376	• 357
• 424	• 507	• 662		• 649	• 185
• 419	• 245	• 347		• 424	• 437
• 408	• 627			• 375	• 359

• 392 • 297	• 455 • 227 • 503 • 850 • 814 • 747 • 633 • 463 • 419 • 395 • 393 • 353 • 318 • 238 • 234 • 224 • 149 • 803 • 642 • 544 • 519 • 469 • 465 • 429 • 417 • 352 • 349 • 253 • 247 • 239			• 265 • 812 • 260 • 138 • 134 • 370 • 747 • 419 • 381 • 379 • 377 • 276 • 271 • 266	• 163 • 358 • 355 • 343 • 159 • 844 • 729 • 436 • 856 • 716 • 678 • 628 • 621 • 506 • 502 • 486 • 252 • 231 • 161
--	--	--	--	--	---