Configuration avancée de votre modem Actiontec







Table des matières

Configuration du nom d'utilisateur et du mot de passe	3
Configuration avancée sans fil	3
Changement du nom du réseau sans fil	3
Changement du mot de passe et de type de sécurité	9
Configuration d'une adresse IP statique10)
Configuration d'une zone démilitarisée (DMZ)12	2
Redirection de ports14	4

Configuration du nom d'utilisateur et du mot de passe

Avant de commencer

Ces fonctions avancées sont destinées à un utilisateur intermédiaire ou expert. Une mauvaise configuration pourrait empêcher votre accès Internet de fonctionner.

Nous vous recommandons d'avoir suivie les étapes du guide de configuration de base de votre modem-routeur TELUS fourni lors de la réception de votre modem ou disponible en ligne au **telusquebec.com/soutien**

1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, entrez http://192.168.1.254

•••	Nouvel onglet ×
↔ C	http://192.168.1.254

Après cette étape, vous verrez la page ci-dessous.

Accueil	Éta	t Configu	ration sans fil	Pare-feu	Configuration avancée
Sommaire Fournisseur de service Internet: Réseau sans fit: Durée d'activité du système Temps d'accessibilité DSL: Heure actuelle:	Connecté Activé O clients en ligne Oj, Oh, 4m Oj, Oh, 3m juin 06 2016 01:17 PM.	Renseignements s Modèle#: Série#: Adresse MAC: Version du micrologiciei: Langue:	ur le produit T1200H N/A 4C:8B:30:3A:A6:69 T1200H-31.128L.07 Français V	Ouvrez une sessio apporter des changements aux votre routeur hutilisateur: Mot de passe: <u>Avez-vous</u> oublié le mot de passe?	n pour paramètres de Ouvrir la session
Informations à pro connexion du résea Type de rèseau étendu: DS Dynamique Tive: Dy	pos de la nu étendu L	Réseau domes	Connecté 192.168.1.64	Pare-feu Paramètre UPnP: Pare-feu: Ploroscotfiltrage	Activé NAT seulement

- Dans les cases Nom de l'utilisateur et Mot de passe, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui apparaissent sur l'autocollant apposé sous votre modem-routeur.
- 3. Cliquez sur le bouton Ouvrir la session.

 Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, sélectionnez Oui pour effectuer la modification du mot de passe. Cette fenêtre s'affichera uniquement lors de la configuration initiale.

Bienvenue
Changer le mot de passe admin du modem rehausse la sécurité du réseau.
Voulez-vous changer le mot de passe maintenant?
© Oui
○ Non ○ Me le rappeler plus tard
Appliquer

5. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, entrez le mot de passe inscrit sous le modem-routeur dans la case Ancien mot de passe. Si le numéro de série vous est demandé, celui-ci figure également sur l'autocollant apposé sous le modem-routeur.

	africat contro las conte 1050 en 2 Pintenfere conte do medico.
ous aurez à entrer ce mot d	le passe chaque fois que vous accéder à l'interface web du modem.
. Entrez l'ancien et le ne	ouveau mot de passe.
Nom de l'utilisateur:	admin
Ancien mot de passe:	
Nouveau mot de passe:	

6. Entrez le nouveau mot de passe désiré dans les cases **Nouveau mot de passe** et **Ressaisir pour confirmer,** puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.

7. Une fenêtre vous confirmera que les modifications ont été enregistrées.



Une fois les étapes complétées, la page de configuration de votre modem-routeur TELUS s'affichera. Vous devrez ouvrir une nouvelle session à la page http://192.168.1.254 si vous voulez modifier la configuration de l'appareil.

Configuration avancée sans fil

Avertissement - Reconfiguration de tous les autres appareils sans fil.

Le fait de changer le nom du réseau sans fil ainsi que la clé de sécurité entrainera une déconnexion de tous les appareils configurés. Il sera nécessaire de reconnecter vos appareils au réseau en utilisant les nouveaux renseignements.



- Pour faciliter la configuration avancée sans fil de votre appareil, il est fortement recommandé de brancher l'ordinateur dans le connecteur LAN 1 à l'arrière du modem-routeur.
- Rendez-vous à la page de configuration du modem routeur à l'adresse http://192.168.1.254. Ouvrez une session en utilisant le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe choisi à l'étape 6, page 4 de la section Configuration du nom d'utilisateur et du mot de passe.
- Cliquez sur Configuration sans fil dans le menu principal. Une nouvelle page s'affichera afin de vous permettre de sélectionner les paramètres qui vous conviennent (voir page suivante).

		?		×
Accueil	État Confiç	juration sans fil	Pare-feu	Configuration avancée
Paramètres du réseau sans fil <u>Paramètres de base</u> Paramètres avancés	Les paramètres de base s changements aux paramà	Paramètre ervent à activer ou à dé tres de sécurité du rése	es de base sactiver le réseau signa au sans fil	l sans fil, ou à apporter des
WPS Contrôle d'adresses MAC WDS	Signal sans-fil Sélectionnez l'identifiant SSID	●Activer ODésactiv TELUS0256 ▼	er	
	Etat - identifiant SSID SSID visiteur	Activer Désactiv	er	
	Diffusion SSID	Activer Désactive	er	
	Nom de l'identifiant SSID	TELUS0256		
	Sécurité	WPA / WPA2 🔻		
	Type de WPA	WPA2 - personnel	•	
	Type de chiffrement	AES Y		
	Type de clé de sécurité	Utilisez la clé ou le construir de la clé ou le construir de la construir d	mot de passe par défau in mot de passe person	t de2quzu95c nalisé
	Appliquer			

Signal sans-fil	Permet d'activer le réseau sans fil ou non. Par défaut cette option devrait être à Activer .
Diffusion SSID	Permet d'activer la diffusion du nom du réseau sans fil ou non tout en gardant le réseau sans fil fonctionnel.
Type de clé de sécurité	Vous pouvez sélectionner Utilisez la clé ou le mot de passe par défaut pour utiliser le mot de passe préconfiguré dans l'appareil, soit celui qui est inscrit sur l'autocollant apposé sous le modem.
	Si vous voulez utiliser un mot de passe de votre choix, sélectionnez la case Utilisez une clé ou un mot de passe personnalisé et entrez le mot de passe choisi dans la case dessous.

4. Cliquez finalement sur **Appliquer**. Une fenêtre vous confirmera que les modifications ont été enregistrées.

Changement du nom du réseau sans fil

Important

Le nom du réseau est laissé à votre discrétion. Cependant, les noms se référant trop explicitement à vos données d'identification personnelle (nom de famille, adresse, etc.) sont à éviter.

	Paramètres de base
es paramètres de base s hangements aux paramè	ervent à activer ou à désactiver le réseau signal sans fil, ou à apporter de tres de sécurité du réseau sans fil
Signal sans-fil	●Activer ○Désactiver
Sélectionnez l'identifiant SSID	TELUS0256 T
État - identifiant SSID	Activer Obésactiver
SSID visiteur	OActiver
Diffusion SSID	Activer Désactiver
Nom de l'identifiant SSID	TELUS0256
Sécurité	WPA / WPA2 V
Type de WPA	WPA2 - personnel
Type de chiffrement	AES V
Type de clé de sécurité	Otilisez la clé ou le mot de passe par défaut de2quzu95c
	🔘 Utilisez une clé ou un mot de passe personnalisé

- 1. Dans la section **Configuration sans fil du menu principal**. Assurez-vous que l'option **Signal sans-fil** soit à **Activer**.
- 2. Ensuite, entrez dans le champ **Nom de l'identifiant SSID** le nom que vous voulez donner à votre réseau.
- 3. Cliquez finalement sur **Appliquer**. Une fenêtre vous confirmera que les modifications ont été enregistrées.

Changement du mot de passe et de type de sécurité

	Paramètres de base
	Farametres de base
Les paramètres de base s changements aux paramè	ervent à activer ou à désactiver le réseau signal sans fil, ou à apporter de tres de sécurité du réseau sans fil
Signal sans-fil	Activer Désactiver
Sélectionnez l'identifiant SSID	TELUS0256 T
État - identifiant SSID	Activer Official Definition
SSID visiteur	OActiver
Diffusion SSID	Activer Obésactiver
Nom de l'identifiant SSID	TELUS0256
Sécurité	WPA / WPA2 V
Type de WPA	WPA2 - personnel
Type de chiffrement	Tous V
Type de clé de sécurité	\bigcirc Utilisez la clé ou le mot de passe par défaut de2quzu95c
	Otilisez une clé ou un mot de passe personnalisé

- Dans la section Configuration sans fil du menu principal, choisissez WPA / WPA2 dans le champ Sécurité.
- 2. Le champ Type de WPA doit rester tel quel : WPA ou WPA2 Personnel.
- 3. Choisissez Tous sous Type de chiffrement.
- 4. Dans le champ Type de clé de sécurité, un mot de passe est demandé. Cochez Utilisez une clé ou un mot de passe personnalisé, puis entrez un mot ou une phrase facile à retenir pour vous, mais difficile à deviner pour quelqu'un d'autre.
- 5. Cliquez finalement sur **Appliquer**. Une fenêtre vous confirmera que les modifications ont été enregistrées.

Configuration d'une adresse IP statique

 Une fois connecté à la page de configuration du modem routeur TELUS (http://192.168.1.254), cliquez sur Configuration avancée dans le menu principal. Vous verrez la page suivante.



2. Cliquez sur **Continuer** pour accéder aux paramètres avancés (voir page suivante).

Accueil	État	Configuration san	s fil	Pare-feu	Configuration avancée
Blocage / filtrage Blocage de services Blocage d'un site web Blonification des service	Le processus	R i de réservation DHCP pe	éservati o	on DHCP	permanente au client.
Adresse IP Adressage IP réseau étendu Paramètres du réseau étendu IPv6	 Sélection Sélectionnez Entrez l'adre 	nnez l'adresse MAC, o l'adresse MAC: sse MAC manuellement.	Entrez man	nanuellement. uellement l'adre ▼	
Paramètre IP du rèseau local Paramètres du rèseau local IPv6 <u>Réservation DHCP</u> Service DNS dynamique Mappages des hôtes DNS Port bridging (Mode Pont	2. Sélection Adresse IP: Ajoutez man	unez l'adresse IP qui	doit être ass	ociée à l'adresse M dresse IP man 🔻	IAC.
(Bridgė)) Réseau local HPNA	3. Cliquez s	ur << Appliquer >>	pour sauveg	arder vos changen	ients.

- 3. Cliquez sur **Réservation DHCP** dans la section **Adresse IP** dans le menu à gauche de l'écran.
- 4. À l'étape 1, sélectionnez l'adresse physique MAC de l'appareil que vous voulez configurer.
- 5. À l'étape 2, sélectionnez l'adresse IP qui sera associée à cet appareil.
- 6. Cliquez sur le bouton Appliquer.

Recommencez ces étapes pour chaque appareil que vous voulez configurer. Une fois la configuration terminée, redémarrez le modem-routeur.

Au bas de la page, vous verrez la liste des appareils avec leur adresse IP réservée.

	Liste des réservations [онср	
Nom De L'appareil	Adresse MAC	Adresse IP	MODIFIER
OptikTV	cc:0d:ec:1a:56:a7	192.168.1.64	Supprimer
Ordinateur	8c:89:a5:e5:e9:dc	192,168,1,100	Supprimer

Vous pourrez ainsi utiliser ces adresses IP pour la configuration d'une zone démilitarisée (DMZ) et la redirection de ports. Notez-les pour une utilisation ultérieure.

Configuration d'une zone démilitarisée (DMZ)

Important

Dans une zone démilitarisée (DMZ), tous les ports sont redirigés vers un ordinateur précis sur un réseau local. Le fait d'activer la fonction DMZ crée un risque de sécurité puisque l'ordinateur devient vulnérable à toute intrusion extérieure. TELUS se dégage de toute responsabilité quant à la sécurité de votre réseau.

Accuei	État Configuration sans fil Pare-feu Configuration avancée
Pare-feu Pare-feu Pare-feu IPv6 Réacheminement de port Applications Hébergement DMZ Hébergement DMZ IPv6 Protocole UPnP	<section-header><text><text><text></text></text></text></section-header>

- 1. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, sélectionnez Pare-feu.
- 2. Dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur Hébergement DMZ
- 3. À l'étape 1, sélectionnez Activer
- 4. Dans la case Entrez l'adresse IP, entrez l'adresse IP de l'ordinateur choisi que vous avez pris en note à l'étape 6, page 11.
- 5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**. Une fenêtre vous confirmera que les modifications ont été enregistrées.

Merci.

Veuillez patienter pendant que nous appliquons les nouveaux paramètres de votre modem.

```
Après que les nouveaux paramètres auront été appliqués avec succès, vous serez ramené à la page 
dans laquelle vous avez fait vos choix.
```

Ensuite, la fenêtre Hébergement DMZ s'ouvrira de nouveau. La règle sera maintenant présente au bas de la page.

	Héberge	ement DM	z
L'hébergement DMZ permet à u réseau étendu. DMZ place l'app	un appareil sur le pareil sur le résea	réseau local d'uti u local à l'extérie	iliser l'adresse IP du modem sur le eur du pare-feu.
ATTENTION! Lorsque vous utilis et est plus vulnérable aux intru	sez un appareil en Isions de l'externe	n mode DMZ, celu e.	ui-ci présente un risque de sécurité
1. Sélectionnez le mode du	I DMZ.		
DMZ: Activer Désactive	er		
2. Sélectionnez un apparei	il.		
Sélectionnez l'appareil:	Ent	trez une adresse	IP:
Entrez l'adresse IP manuell	lement. 🔻 19	2.168.1.100	
3. Cliquez sur << Applique	er >> pour sauv Appare	vegarder vos ch eils hébergés pa	hangements. ar DMZ
NO	M DU CLIENT SANS FIL	ADRESSE IP	MODIFIER
	Ordinateur	192.168.1.100	Supprimer

Redirection de ports

La redirection de ports consiste à rediriger l'information reçue sur un port donné d'un ordinateur ou d'un équipement vers un autre appareil, sur un port donné. Cela permet entre autres de proposer à des ordinateurs extérieurs d'accéder à des services répartis sur plusieurs ordinateurs de ce réseau.

Accueil	Etat Configuration sans fil Pare-feu Configuration	avancée
Pare-feu Pare-feu Pare-feu IPv6 <u>Réacheminement de port</u> Applications Hébergement DMZ Hébergement DMZ IPv6 Protocole UPnP	Déachaminement de parts Intra ci-dessous les ports ou les plages de ports requis pour rediriger des applications Interne Jonfunction du port LAV/ARA et information ID Sectionnes l'appareil LAN: rediriger 100 (000 (000 (000 (000 (000 (000 (000	et à un

- 1. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, sélectionnez Pare-feu.
- 2. Dans le menu à gauche de l'écran, cliquez sur Réacheminement de port
- Dans le champ Adresse IP LAN, entrez l'adresse IP de l'ordinateur où vous désirez que les paquets soient redirigés (pris en note à l'étape 6, page 11).
- 4. Dans les cases **Port de début interne** et **Port de fin externe**, entrez le port de début et le port de fin.

- 5. Dans la case Protocole, sélectionnez le protocole associé.
- 6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**. Une fenêtre vous confirmera que les modifications ont été enregistrées.



Ensuite, la fenêtre **Réacheminement de port** s'ouvrira de nouveau. Les règles seront maintenant présentes au bas de la page, vous confirmant que les modifications sont appliquées.

Règles appliquées pour le réacheminement de port						
Port LAN Début/Fin	Protocole	ADRESSE IP DU RÉSEAU LOCAL	Port WAN Début/Fin	Modifier	Retirer	
12345/12345	TCP	192.168.1.100	12345/12345	Modifier	Supprimer	

Besoin de soutien?

Consultez telusquebec.com/soutien ou composez le 310-1212.



