

Insérez la carte nano-SIM			
Vous aurez besoin :			
Terminal intelligent Carte nano-SIM			
Carte standard/mini-SIM Carte micro-SIM Carte nano-SIM			
IMPORTANT L'appareil doit être éteint avant d'installer ou de retirer la carte nano-SIM. La carte SIM doit être activée sur un plan tarifaire compatible.			
Gérer votre compte			
-Ý- Avec votre compte Mon TELUS, suivez votre consommation et payez vos factures.			
$\bigcirc \cup$			
telus.com/montelus            ← → C          ← telus.com/montelus             Water V         ← V         ← V         ← V			
Curverture de session			

Téléchargez l'application Mon TELUS ou visitez telus.com/montelus, puis connectez-vous avec vos informations d'identification Mon TELUS.

3 Co	onnectez l'alimentation	4 Démarrage	
	Vous aurez besoin :	SIGNAL O O O O 2 ou 3 voyants DEL fixes indiquent un bon signal. Éteint Solide	
		NETWORK (Réseau) Solide Solide Solide WIFI Solide WIFI Solide Current Solide Current Solide Solide Current Solide Solide Current Solide Current Solide Solide Current Solide Current Solide Curent Solide Current Solide Current Solide Current Solide C	
Guide	e de référence des DEL	Dépannage (réinitialisation aux paramètres d'usine REMARQUE Si vous rencontrez des problèmes pour connecter l'appareil au réseau	
SIGNAL		TELUS, redémarrez le Terminal intelligent (débranchez le câble d'alimentation du Terminal intelligent et rebranchez-le pour rétablir l'alimentation). Si les	
Éteint	Il n'y a pas de signal ou aucune carte nano-SIM insérée La puissance du signal est définie par 3 vovants	problèmes persistent, réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine.	
<u> </u>	DEL. Plus le signal est fort, plus le nombre de voyants allumés		
NETWORK (Réseau)			
Solide	L'appareil est allumé, mais n'est pas enregistré sur le réseau mobile		
Solide	réseau mobile 3G / 4G		
Solide O	réseau mobile 5G	3 secondes	
WIFI		<ul> <li>Vous ne pouvez pas accéder à Internet ?</li> <li>Veuillez attendre 1 à 2 minutes après que le Terminal intelligent ait été branché à</li> </ul>	
Éteint	Le réseau local sans fil (Wi-Fi) est désactivé	une prise électrique. • Vérifiez vos indicateurs de réseau.	
Solide	Le réseau local sans fil (Wi-Fi) fonctionne normalement	Veuillez vérifier vos paramètres de configuration Wi-Fi.      Vitesse de téléchargement / téléchargement lent ?	
POWER (Alimentation)		<ul> <li>La vitesse dépend de la force du signal.</li> <li>Déplacez votre Terminal intelligent vers un emplacement dans votre maison qui a</li> </ul>	
Éteint	L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation	<ul> <li>2 ou plus de voyant DELs.</li> <li>Vous ne parvenez pas accéder à l'interface utilisateur web du Terminal intelligent ?</li> <li>Entrez l'URL correcte. Reportez-vous à l'étiquette sur la base du Terminal intelligent pour obtenir les informations de l'URL par défaut.</li> <li>N'utilisez qu'un seul adaptateur réseau sur votre ordinateur.</li> <li>N'utilisez aucun serveur proxy.</li> </ul>	
Solide	L'appareil est allumé		
		Impossible de connecter vos appareils ?	

# Démarrage



# RQUE

# (réinitialisation aux paramètres d'usine)



## pas accéder à Internet ?

### hargement / téléchargement lent ?

#### nd de la force du signal.

#### ez pas accéder à l'interface utilisateur web du Terminal intelligent ?

# serveur proxy.

## connecter vos appareils ?

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est active.

• Actualisez la liste des réseaux et sélectionnez le SSID ou le nom de réseau Wi-Fi correcte. • Tapez le bon mot de passe Wi-Fi du réseau lorsque vous connectez à l'appareil.