

TV codes voor de **Comfort+** voor **iTV** afstandsbediening

Zoek het merk van je televisie op. De 4-cijferige codes naast het merk zijn de TV codes die je kunt proberen om je Comfort+ afstandsbediening op je televisie af te stemmen.

Volg de stappen op <https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen/comfort> om de Comfort+ afstandsbediening te programmeren.

Controleer altijd alle tv-knoppen zodat je zeker weet dat je de juiste code hebt gebruikt.

TV merk	TV code						
A.R. Systems	3510	0037	1506				
Accent	0037	1506					
Acentic	1506						
Acer	1339	2536	3630	4102			
Acoustic Solutions	2676	1727	1545	1585	1645	3005	1037
Acronn	2561						
Adcom	0625						
ADL	1217						
Admiral	0093						
Advent	0876	1694	1613				
AEG	0606	1556	1324	1037	2676	2021	2164
	1585	3067	2197	3296			
AGATH	4111						
Agfaphoto	1849	3067					
Agora	1585	2676	0037				
Aiko	0037	1506	0195				
Aim	0037	1506					
Airis	1833	1709	1531	2799	1506	3959	
Aiwa	0701	1916	0505				
Akai	1770	3067	2197	0208	0037	0195	0009
	0714	0715	1506	0178	0606	1037	2051
	1248	2000	2021	1727	1308	3005	2676
	1645	1652	2832	2410	2799		
Akiba	0037	1506					
Akira	3296	3480	2333				
Akito	0037	1506					
Akura	1770	2289	1645	0714	1709	2676	1037
	0037	1506	0668	1585	0009	0171	1982
	1847	1983	1363	3067	2106	3268	3270
Alba	2676	3587	2214	1585	3005	3067	2548
	1037	0714	0587	0037	0668	1506	0009

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	0443	2007	2000	2106	2561	3505	1812
	3589						
Alios	2168						
Allstar	0037	1506					
All-Tel	0865	1196					
Alphatronics	2939						
Amitech	0037	1468	1849				
Amoi	2095						
Amstrad	0009	2676	0171	0037	1506	1037	1324
	1982						
Anam National	0250	1636					
Andersson	2676	1585	0037				
Anglo	0009						
Anitech	0009	0037	1506				
Ansonic	1582	0037	2799	1506	0009	0668	1770
AOC	2214	0625	1588	2111			
Apro	1770						
AquaVision	1606						
arctic	1652						
Ardem	0714	0037	0633	1506	0715		
Arena	0037						
Aristona	1506	0037					
ART	1037						
Art Mito	1585	2676					
Artax	2106	1709					
Asberg	0037	1506					
Asora	0009						
Asus	3340						
Atec	1606						
Atlantic	0037	2676	1506				
Atori	0009						
Auchan	2676						
Audiosonic	0009	0037	1506	1308	0714	0715	2106
	1983						
August	2860						
Autovox	2106	2172	2676	1585			
Avtex	2451						
Axxent	0009						
Axxion	2090	3233					
Azuki	3067						
B&D	1217						
Baier	0876	1324	2164	3067	3024		
Baird	1709	2106	0208	1196	0606	2212	3090

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	2559						
Bang & Olufsen	0620						
Basic Line	2676	0037	0668	1506	0009	1037	
Bauer	1615	2197					
Baur	0195	0512	0037	1506	0505		
Beaumark	0178						
Beko	0714	2125	0715	0037	1585	1308	1506
	0606	0808	1652	2200	2164		
Belson	0698	0706	3296	2714	2868	2676	
Belstar	1037						
Bennett	1506	0037					
BenQ	2807	1645	2214				
Bensten	1413	1326					
Beon	0037	1506					
Beond	1833						
Berthen	0668	1506					
Bestar	0037	1506					
Black Diamond	1037	1506	2676				
Blaupunkt	1709	2106	0195	0170			
Blu:sens	1847	1849	3296	2481	1770	2714	4059
Blue Media	1606						
Blue Sky	0037	1324	1037	0714	1709	2676	0668
	0715	0625	1652	1506	0808	1363	1556
	1314	1916	4098				
BlueDiamond	2106						
BlueH	1776						
Bluetech	3510	2561	2799	3090			
Blush	1709						
Boca	1652						
bogo	2561	2799	3528				
Boman	1324						
Boots	0009						
BPL	0037	1506					
Bradford	0180						
Brandt	0625	0560	2676	1585			
Brimax	1709	2386	1770				
Brinkmann	0037	1506	0668				
Brionvega	0037	1506	1608				
Bristol	2090						
Bush	3296	3005	2676	3589	2214	3964	1983
	2106	1645	1652	1037	1916	0714	3587

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	2053	0668	1585	1709	2125	1954	2673
	3067	1682	0037	2559	1506	0009	0208
	0698	0706	1982	1248	4098	0587	1814
	1308	2212	2182	1720	0443	2007	3505
	1556	3417					
Camper	0037	1506					
Carad	0037	1506	0668	1037			
Carena	0037	1506					
Carrefour	0037	1506					
Cascade	0009	0037	1506				
Casio	0037	1506					
CAT	1682	2155					
Cathay	0037	1727	1506				
Celcus	2676	1585	0037	1037			
cello	2561	1770	2673				
Centrum	1037						
Centurion	0037	1506					
Changhong	3296	3434					
Chimei	1852	1666					
CHL	3067						
Cimline	0009						
Cinex	1556	1982					
City	0009						
Clarity	1720						
Clarivox	0037	1506					
Clatronic	0037	0714	1506	0009	0606	1324	2676
Clayton	1037						
CMX	2799	2868	3296	2832	2449	3156	3067
Comet	1556						
Concorde	0009						
Condor	0037	1506	0009				
Conia	1645						
Conrac	0808						
Conrad	0037	1506					
Contec	0009	0037	1506				
Continental Edison	3296	2947	3505	3426			
Cosmel	0009	0037	1506				
CPTEC	0625	1363					
Crown	0009	2200	0037	1506	0714	0606	0715
	0208	0653	1037	1652	0668	2021	
Cyberpix	2676						
Cytronix	1298						
D.Boss	1637	0037					

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Daewoo	0634	2125	1849	2275	2673	0661	3192
	0037	1506	0009	0451	0880	0876	0865
	0698	0714	0706	2037	1376	1812	1080
	1196	2266					
Daitsu	1267						
Dansai	0037	1506	0009	0208			
Dantax	1652	1916	0714	0606	1037	0715	2676
Datsura	0208						
Dawa	0037	1506					
Daytek	1376						
Daytron	0009	0037	1506				
de Graaf	0208						
Decca	0037	1506					
Denver	0037	1324	1506	0606	2106	1849	0587
	3067	2021	1709	2172	2197	2561	1770
	2481						
Desmet	0037	1506	0009				
DGM	3067	2106	2561				
Diamant	0037	1506					
DiBoss	0037	1506	1637				
Dicra	3233	3156					
Diffé	1964						
Digatron	0037	1506					
Digihome	2676						
Digiline	0037	1506	0668				
DigiLogic	0037	1506					
Digimate	3067						
Digital Device	1606						
Digitek	1709						
Digitrex	3194	3067					
DigiX	0880						
DiK	0037	1506					
Dikom	2799	3510	2561	2676	3528		
Diunamai	1413						
diVision	2197						
Dixi	0009	0037	1506				
DMTECH	1964	2676	2947	1849	2001	2154	1709
	3480	1770					
Domeos	0668	0037	1037				
DTS	0009						
Dual	2676	2673	0037	1506	1037	3296	1324
	1267	1585	0714	2197			

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Dunlop	2799						
Durabrand	0037	1506	1652	1037	0714		
Dux	0037	1506					
D-Vision	1982	2197	0037	1506	3067		
Dynatron	0037	1506					
Dyon	2799	3296	2106	3067			
E.S.C.	0037	1506					
e:max	1324	0606	1531				
Easy Living	1613	1248	2106	3090	1709	1217	1308
	2023	2005	2007	1556	1666	2090	2713
Easy Touch	2106						
ECG	2197						
Ecron	1770						
Elbe	0037	1506	0195				
Electrion	1585						
Elekta	0009	0037	1506				
Elfunk	1208	1037					
ELG	0037	1506					
Elin	0037	1506	0009				
Elite	0037	1506					
Elonex	1776						
Elta	0009						
Emerson	0714	0037	1506	0668			
e-motion	0865	1709	2106				
Engel	2799						
Enox.	2673						
Erres	0037	1506					
Essentials	2486	3296					
Etron	0037	1506	0009				
EuroLine	0037						
Euroman	0037	1506					
Europa	0037	1506					
Europhon	0037	1506					
Eurovision	2676						
Evesham	1248	2676	1606				
Evotel	2559	2561	3589	2393			
Excel	0037	1506					
Exquisit	0037	1506					
F&U	2676						
Fenner	0009	2676					
Ferguson	0625	1037	2393	0560	0037	1506	0653
	0108	0443	2007	1916	2053	2000	1954

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	2266	2275	3005	2106	3067	2676	2090
	1585						
Fidelity	0512	0171	0037	1506			
Finlandia	0208						
Finlux	0037	1506	0714	1585	2676	0715	1556
	0606	0808	1248				
Fintec	1982						
Firstline	0037	1506	0668	0714	0009	0208	1037
	0808	1363	2676	1556	1308		
Fisher	0208	0154					
Flint	0037	1506	3270				
Foehn & Hirsch	2391	2182	0178				
Force	2676						
Formenti	0037	1506					
Fortress	0093						
Fraba	0037	1506					
Freesat	1636						
Friac	0009	0037	1506				
Frontech	0009						
Fujimaro	0865						
Fujitsu	0683	0853	0009	0037	1506		
Fujitsu General	0009						
Fujitsu Siemens	1666	1298	1248	2676	0808		
Funai	1817	1595	1394	1666	1037	2676	0668
	0505	0714	1652				
Furrion	2449	2799					
Future	0037	1506					
Galaxi	0037	1506					
Galaxis	0037	1506					
Galeria	0009						
Garza	1506						
GBC	0009						
GEC	0037	1506					
Geloso	0009						
General Technic	0009						
Genexxa	0037	1506	0009				
Gericom	0865	1606	2182	1298	1217	0880	0808
GFM	1817						
Gold	1833	2023	1770	3090	2090		
Goldfunk	0668						
GoldStar	0037	0009	1506	0606	0714	0715	
Goodmans	1585	2393	2676	1709	1645	3067	2214
	0634	1720	1682	2053	0808	1376	0037

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	2106	1814	1727	2673	1983	1506	0714
	0668	0009	0560	0451	0661	0880	1308
	0587	1812	1037	1916			
Graetz	0037	1506	2676	1585			
Gran Prix	1196	3192	2197	2333			
Granada	0037	1506	0226	0108	0208	0560	
Grandin	1652	0037	1506	4111	0009	0714	0715
	0668	1037	0865	0880	1556	2125	2676
Grundig	1223	0195	2125	2676	2890	3067	1645
	3262	2200	2561	1582	0443	1037	0037
	2007	0706	1506	0587	0009	2000	1916
	1308	0178	1376	2053	1324		
Grunkel	1849	2676	3510	3480	1645	2799	3528
Grunpy	0180						
H&B	0808	2001					
Haier	1615	0698	2106	2212	0706	2134	2182
	0876	2214	3296	2876			
Handic	2676						
Hanns.G	1613						
Hannspree	2786	1776	1613	2214			
Hanseatic	0037	1506	0634	0661	0009	0714	0808
	0625	2001	1964				
Hansol	1637						
Hantarex	2197	0009	0037	1506	2561	0865	
Hantor	0037	1506					
Harsper	0865						
Harwa	1196						
Harwood	0009	0037	1506				
Hauppauge	0037	1506					
HB	1324						
HCM	0009	0037	1506	1196			
Hedzon	1506	0037					
Hema	0009						
Highline	0037	1506					
Hikona	1983						
Hinari	0208	0037	1506	0009	0443	2007	
Hisawa	0714						
Hisense	4149	1363	2098	1314	2037	2399	4100
	3519						
Hitachi	2207	4225	2000	2676	1576	1585	1484
	2005	2214	1037	0744	2431	1645	0634

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	2007	0443	0037	1506	0178	1145	1080
Hitachi Fujian	0108	2207					
Hitsu	0009						
HKC	2799						
Höher	0714	3434	1556	0865	2676		
Home Electronics	0606						
Hornyphon	0037	1506					
Hugoson	1666	1217					
Humax	1295						
HYD	1376						
Hyper	0009						
Hypson	0037	1506	0714	0715	1037	0668	
Hyundai	1468	1532	1694	0865	0876	1606	0706
	1556	1637	1376	2154	2676	3528	
Iberia	0037	1506					
ICE	0037	0009	1506				
Ict	0037	1506					
Ideal	1556						
Iekei	3510						
IISonic	1376	1613					
Iiyama	1217						
i-Joy	2410	2713	2561	1645	3156	2868	3067
	2799	3528					
Ikasu	2673						
Ikea	3047						
Imperial	0037	2090	1506	2197			
Indiana	0037	1506					
Ingelen	0714						
Ingersoll	0009						
Ingo Devices	3067						
Inno Hit	0009	1037	2676	1308	0037	1506	1585
Innovation	0037	1506					
Innowert	0865	1298					
Interactive	0037	1506	0512				
Interbuy	0009	0037	0512	1506			
Interfunk	0037	1506	0512				
Internal	0037	1506					
Intervision	0037	0009	1506				
Ipure	1694	1376					
Irradio	0009	0037	1506	2021	0714		
Isis	2676	1037					
Isukai	0037	1506					
ITS	0037	0009	1506				

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

ITT	1694	2125	0208	1645	1295	2399	2675
	2676						
ITT Nokia	0208	0606					
ITV	0037	1506					
Jay-tech	3067						
JDV	1982						
JGC	1709						
JMB	0037	2676	0634	1506	0443	2007	2106
John Lewis	2451						
JTC	3067						
Jubilee	1506						
JVC	0653	2676	2118	1653	1774	2000	2714
	0606	0683	0093	1636	3296	2005	3432
	3047						
Kaisui	0037	1506	0009				
Karcher	0037	1506	0714	1556	0606	1982	2125
	1308						
Kathrein	1506	0037	0880				
Kendo	2676	0037	1506	0512	1585	1037	
Kenmark	2393						
Kennex	1037						
Kenstar	2090	2548					
Keymat	1326	1413					
Kiamo	1324						
Kingsbrook	1037						
Kiton	1506	0037	0668				
Kneissel	0037	1506					
Kobra	1298						
Kolster	0037	1506					
Konka	0037	1506	0714				
Korpel	0037	1506					
Kosmos	0037	1506					
Koyoda	0009						
Küppersbusch	2676	0037					
L&S Electronic	0865	0714					
Lava	2197	1637					
Lavis	1037	0037					
Leader	0009						
Lecson	0037	1506					
Lenco	0009	1709	2799	2155	1812	0037	1506
	0587	1037	1983	2090	1787	3964	
Lenoir	0009						
Lentec	1531	3510					

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Level	2373						
Levis Austria	0037	1506					
Lexsor	1196	1507					
Leyco	0037	1506					
LG	2182	0178	0037	1768	0714	1637	0606
	1506	0715	0698	0706	1295	2676	
Liesenkötter	0037	1506					
Lifetec	0037	0668	1037	2001	0009	0512	1506
	0714	0683	1248				
Linetech	2676						
Linsar	1585	2676	1037	2451			
Listo	4111						
Lloyd's	0009						
Lodos	1037	2676					
Loewe	0633	0512	1884	1836	2216	0037	
Logic	4111						
Logik	3432	3296	3505	2486	1645	3831	3005
	1585	2095	1217	2028	2799	1037	4111
	1812	0880					
Logix	2106	0668					
Lowry	3268						
Luker	1982						
Luma	0037	1506	0009				
Lumatron	2023	2832	2106	0037	1506		
Lumenio	0037						
Lux May	0037	0009	1506				
Luxor	2676	0208	1037				
Madison	0037	1506					
Magnavox	0037	1506	2800				
Magnum	1787	0714	0037	1506	0715	1556	
Majestic	2799						
Manesth	0037	1506					
Manhattan	0037	0876	1506	1637	0668	1037	1267
Manta	2449						
Maqma	1626	1298	1709	1606			
Marantz	0037	1506	1532				
Marca Canaria	1770						
Mark	0037	1506	0009	0714	0715		
Marks & Spencer	1770	1847	2673	4227			
Master's	0037						
Matsui	2486	2007	0195	0443	0208	1666	2676
	1585	1037	3067	1916	0880	2561	0037

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	1506	0009	0714	0744	2393		
Matsushita	1636	0250					
Maxim	1982	1556					
Medialine	1964						
Mediator	0037	1506					
Medion	1376	3067	2106	1248	2676	1556	0808
	1037	1585	2947	1645	3049	0714	0037
	1849	1506	0668	0512	0698	0706	0880
	1916	2001	1825				
MEI	1037	0037	1506				
Melectronic	0037	0512	0009	1506	0634	0195	0661
	0714	1652					
Memorex	0009						
Memory	1983						
Memphis	0009						
Mercury	0037	0009	1506				
Metz	1533	0746	0447	2676	0195	0037	1506
	0668	1037	1637				
Micromaxx	0037	1506	0668	1037	0808	1324	2001
	0714						
Microspot	1614						
Microstar	0808						
Miia	2868						
Mikomi	2676	0744	1585	0037			
Minato	0037	1506					
Minerva	1248	0195	0108				
Ministry of Sound	2676						
Minoka	0037	1506					
Mirai	1666	1852	2028	1825	0505		
Mitsai	1556	3434					
Mitsubishi	0108	0512	0037	1506	0208	1037	
Mivar	0609	2386					
Monaco	0009						
Moree	0037						
Morgan's	0037	1506					
mp man	1849	3296					
MTC	0512						
MTlogic	0714	1308	2106				
Multitec	0037	1506	0668	1037	1556	1982	
Multitech	0009	0037	1506				
Murphy	2005	1849	0443	2673	2007	2676	2106
Musikland	0037	1506					
Mx Onda	1645	1983					

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

My TV	3090						
MyCom	1376	0178					
Myryad	1506	0037					
NAD	2422	0865					
Naiko	0037	1982	0606	1506			
Nakimura	0037	1506					
Narita	1982						
National	0226						
Naxoo	1849						
NEC	0170	0009	0037	1506	0653	0661	1797
	3257						
Neckermann	0037	0195	0505	1506	0512		
NEI	0037	1506	1037				
Neon	2673	1814	4227	1770			
Neovia	0865	1964	0876	1376	0037	1267	
Neufunk	0037	0009	1506	0714			
Nevir	2799	2676	2474	3528			
New Tech	0037	0009	1506				
Nikkai	0037	1506	0009	2676			
Nikkei	0714	2106	2172	2197	3296	2214	1585
	2410	2676					
Nokia	0208	0606					
Nordmende	1413	2090	2548	3024	0560	2001	0195
	0037	1506	1248	0714	4111	0443	2007
	1585	2676	1308	0625			
Normerel	0037	1506					
Nortek	0668						
Novak	0037	1506					
Novatronic	0037	1506					
Novita	1585						
NPG	3434						
Oceanic	2049	0208	2001				
Odys	1812	2799	3067	2106	3296	1506	1849
OK.	3434	2106	2676	3067	3432	3047	
Okano	0037	1506	0009				
OKI	3434	2676	1585	2125	2947	2106	1308
	2200	1037					
Olidata	1376						
Onei	2676						
Onimax	0714						
Onn	2561	1709	3024	2164	1556	2676	2125
	1506	1770	1585				

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Onyx	1709	1770					
Opera	0037	1308	1506	0714	1585		
Optoma	3062						
Orbit	0037	1506					
Orbitech	2422						
Orion	2000	3510	2005	3296	2108	2007	3964
	0443	0714	1196	0037	1506	0009	1916
	0880	2001	1954	1037	2676	0808	
Orline	0037	1506					
Ormond	0668	1037	0037	1506			
Osaki	0037	1506					
Osio	0037	1506					
Osume	0037	1506					
OTIC	1645	1983					
Otto Versand	0505	0093	0512	0037	1506	0195	0226
	0009						
Pacific	0037	1916	1506	0714	1037	0443	1324
	2007						
Packard Bell	1314	1637					
Palladium	0037	0714	0195	0505	1506	1982	
Panache	1585						
Panama	0009	0037	1506				
Panasonic	1636	1650	0226	0250	0853	0037	1506
	0108	2676					
Panavision	0037	1506					
Papouw	0037	1506					
Pausa	0009						
PEAQ	2676	3047					
Perdio	0037	1506					
Perfekt	0037	1506					
Philco	0037	1506					
Philips	1506	2800	0037	2015	2660	2680	0009
	2638	2665	2214	2204	3678		
Phocus	0714	1308	1652				
Phoenix	0037	1506					
Phonola	0037	1506					
Phonotrend	2155						
Pioneer	1457	0679	2458	2843	0037	0512	1636
Plantron	0037	1506	0009				
Play	1267						
Playsonic	0714	0037	0715	1652			
Polaroid	2676	1645	3505	1720	3589	3005	3296
	2714	2125					

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Poppy	0009						
Powerpoint	0037	1506	0698	0706	1770		
Pragma Digital	0808						
Prima	0009	1196	1507				
Prinston	1037						
Pro Vision	0037	1506	1037	0714	1324	1531	
Profex	0009						
Profi	0009						
Profilo	1556						
Profitronic	0037	1506					
ProLine	0634	1727	2393	1037	1545	0625	0037
	1506	1376	2106	1709	2676	1585	
Prosonic	0037	3510	1506	3005	0880	0668	1376
	0714	0451	2106	2676	2001	1324	1770
	1314	2090	1709	2561	0606	1507	2197
	3480	1849	2021	3296	1787	2125	1545
	0715	1196	0876	1645	2481	1585	
Protech	0037	1506	0009	0668	1037		
Protek	1413						
Proview	1645						
Pye	0037	1506					
Pymi	0009						
Q.Bell	2561	2449					
Q.Media	2799	2561	1849	2090			
Qilive	2676						
QONIX	3067						
Quartek	1606						
Quasar	0865	0009					
Quelle	0037	0505	0512	0195	0668	1506	1037
	0009						
Quigg	3510						
Radialva	0037	1506					
Radiola	0037	1506					
Radiomarelli	0037	1506					
Radionette	0714						
RadioShack	0037	1506					
Radiotone	0009	0037	1506	0668	1037		
Recor	0037	1506					
Rectiligne	0037	1506					
Red	3296						
Red Star	0037	1556	1506				
Reflex	0037	1506	1037	0668			
RefleXion	3233	2106					

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Relisys	1645	0865	0876	1298	1376	1585	2214
Render	2561						
Reoc	0714	0634	2197				
Revox	0037	0808	1506				
RFT	0037	1506					
Ricoh	0037	1506					
R-Line	0037	1506					
Roadstar	1037	0715	0009	0037	1506	0714	0668
	1916	2164	1326				
Rowa	0009	0587	0037	1506			
Rukopir	1506	0037					
Saba	0625	3434	0560	1636	0250	0714	1588
	2676	1585					
Saga	2197						
Sagem	0618						
Saisho	0009						
Saivod	1982	0037	1506	2676	1556	0668	1770
	1037	3480					
Salora	0208	1556	2154	2125	2197	2001	2676
Samsung	2051	3958	0618	0587	1506	1235	0814
	0009	0037	0178				
Sandstrøm	2399	2197	3432				
Sansui	0037	1682	1506	2410	2000	2832	
Santon	0009						
Sanyo	0208	1585	2461	1208	2676	3096	1649
	0009	0037	1506	0170	1037		
Save	0037	1506					
SBR	0037	1506					
ScanSonic	1787						
Schaub Lorenz	2106	3296	2172	0714	2410	2197	0606
	1324	1363	2676	2125	0876	1308	2200
	3268	2289	1585				
Schneider	2676	2799	0037	1506	1585	3528	0668
	1037	0714	1982	1916	1637	1324	3024
	3156						
Schöntech	1037						
Scott	1645	3090	1983	1812	1770		
Seaway	0634						
Seeltech	3268	3067					
Seelver	1506	1037	0037				
SEG	1037	3434	2474	0668	3067	2676	2673
	2125	1645	1506	0037	0009	0634	1585

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

	1849						
SEI	0505	0037	1506				
Seiki	3505	3964					
Sei-Sinudyne	0505	0037	1506				
Seitech	1217	1324					
Selecline	3296	2676					
Sencora	0009						
Sense	1847	1849					
Sentra	0009						
Serie Dorada	0178						
Serino	0093						
Sharp	1659	2676	0093	2214	2360	2000	
Shinelco	2106	3526	3296	2410			
Shintoshii	0037	1506					
Shivaki	0037	1506	0443	2007	0451	0178	
Siemens	0195	0037	1506				
Siera	0037	1506	0587				
Silva	0037	1506					
Silva Schneider	1556	2125	2197	3067	2333		
Silver	0715						
SilverCrest	1037	0037	1506	2676			
Singer	0009	0037	1506				
Sinudyne	1324	2676	0505	0037	1506	0606	
Sky Media	0880	1614	0178	1613	1615	1606	1376
	1709	1776	0661	0865			
SL	1709						
Sliding	0865	0880	1324	1556			
SLX	0668						
Sodium	1626						
Soemtron	0865	1298					
Sogo	1376	3067	2799				
Solavox	0037	1506					
Soniko	0037	1506					
Sonitron	0208						
Sonneclair	0037	1506					
Sonoko	0037	1506	0009				
Sonolor	0208	0505					
Sontec	0037	1506	0009				
Sontech	1983						
Sony	1825	0505					
Sound & Vision	0037	1506					
Soundwave	0037	2673	1506	0715	1770	1847	
SOVOS	3067						

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Soyo	1709						
Ssangyong	0009						
Standard	3296	2090	0037	1506	1682	1037	0009
	1709	2799					
Starion	1037						
Starlite	0009	0037	1506				
Stevison	1982	1556					
Strato	0037	1506	0009	1787			
Strong	2676	1037	0037	1506			
Sungoo	1248	2037					
Sunic Line	0037	1506					
Sunkai	0037	1506	0865	1645			
Sunstar	0037	1506	0009				
Sunstech	2001	1849	1964	2676	3296	1770	
Sunwood	0037	1506	0009				
SuperTech	0009	0037	1506				
Supra	0009						
Supratech	2208	3526	3067	3296	2486		
Sutron	0009						
Swedx	1606						
Sweex	2474	2561					
Swisstec	1709	1614	1606	1613	1615	0880	1376
	0865	1776	1849	2561	2106		
Sylvania	0171						
Sysline	0037	1506					
T+A	0447						
Tandy	0093						
Targa	1267	0618	2561	3522			
Tashiko	0170						
Tatung	1720	0037	1248	1556	1506	1324	3024
	1916						
Tauras	2197	3067	3024				
TCL	3047	2675					
TCM	0714	0808	2001	1308			
TD Systems	2799						
Teac	1645	2168	3005				
TEC	0009	0037	1506				
Tech Line	1585	0037	1506	0668	2676		
Technica	1982						
Technical	2676						
Technika	2106	2197	2676	2168	3005	1849	1983
	2125	3067	3296	2212	1585	1982	
TechniSat	2676	0037	1506	1267	2155	2422	

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Technisson	0714	1652					
Technosonic	3296	0625	1982	1506	1324	0880	0037
	1326	0714					
TechnoStar	3067						
Technotrend	1626	2155	1531				
Techvision	1709	3296	1531				
Techwood	2676	1037	1585				
Tecnimagen	1506						
Teco	1645						
Tecsonic	3192						
Tedexlex	0606	0037	0009	0208	0587	1506	
Teiron	0009						
TELE System	0876	2125	1585	1037	0037	3296	2676
	3434	1308					
Telecor	0037	1506					
Teledex	0037						
Telefunken	0625	2676	3067	2799	0808	0560	0037
	1506	0714	1556	1585	1588		
Telefusion	0037	1506					
Telegazi	0037	1506					
Telemeister	0037	1506					
Telesonic	0037	1506					
Telestar	0037	1506	2090	3480	1849		
Teletech	0037	1506	0668	0009	1037		
Teleview	0037	1506					
Telstar	1626						
Tennessee	0037	1506					
Tensai	0037	1506	0009	0715	1037		
Tenson	0009						
Terra	2182						
Terris	3296						
Tesco	2106						
Tesla	0037						
Tevion	2373	0714	2023	3296	1248	0668	3268
	2197	0808	1506	1037	2090	1787	1556
	1298	1645	0865	1770	3270	2106	1585
	2125	0037					
Texet	0009						
Thes	3510	2939	2947	1849	1645		
Thomson	0625	3047	2675	0560	1588	0037	1506
Thomson Life	0625						
Thorn	0108	0505	0037	1506	0512		
Time	1626						

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Tiny	1196						
Tokai	2832	0037	1506	0668	0009	1037	3067
Tokaido	1037						
Topline	1037	0668					
Toshiba	1508	2676	2732	1652	2598	0714	2000
	1582	2182	0195	0618	1916	0009	0037
	1556	1636	0178	1356	1037	0767	2786
Tosumi	1982	1770					
Toyoda	0009						
TRANS-continents	0668	1037	0865	1506	0037		
Triad	0037	1506	0009				
Trio	1645						
Triumph	1506	0037					
Tucson	2676						
TVE	3067						
TVTEXT 95	1506						
TWF	3296						
Uher	0037	1506					
Ultravox	0037	1506	1585				
UMC	1606	2106	1709	1614	1776	1849	2561
	3067	2168	4111				
Unic Line	0037	1506					
United	0714	1983	2947	0037	0715	2799	1506
	2481	1916	1508	3296	1037	0587	1982
	2200	3510	1652	1849	2125	3434	1770
	1645	3233	3480	2676			
Unitek	1709						
Universal	0037	1506					
Universum	0808	1037	0037	2676	0668	0195	0512
	1506	0505	0009	0170	0618		
Univox	0037	1506					
V7 Videoseven	3510	0178	0880	1376	1217	1666	1267
	0618	1825	0505				
Vanguard	0037	1506					
VD-Tech	2799	3067					
Vector	1770	3510					
Venturer	1727	1545	3005				
Vestel	2676	1037	1585	0037	0668	1506	
Vexa	0009	0037	1506				
Videocon	2548	3296					
VideoSystem	0037	1506					
Viewpia	2561	0876					
ViewSonic	1542	1588	2111				

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV

Vision	0037	1506					
VisionPlus	2106						
Vistron	1363	1847					
Visual Innovations	2106						
Vivid	2410						
Vortec	0037	1506					
Voxson	0037	1506	0178	2197			
VU	2399						
Walker	2676	1585	0037	1037			
Waltham	0037	1506	0668	1037	0443	2007	
Watson	1037	1248	1506	0037	0009	0668	1376
Wega	0037	1506					
Wegavox	0009	0037	1506	2676			
Welltech	0714	1652					
Weltblick	0037	1506					
Weltstar	1037						
Weston	0037	1506					
Westwood	1585						
Wharfedale	1983	2676	1324	2134	2212	0037	1037
	0714	1506	1556				
White Westinghouse	0037	1506					
Wilson	1506						
Windsor	0668	1037	2676				
Windy Sam	1506						
World-of-Vision	0880	0865	0714	1298	1606	1217	
Woxter	1531						
X4-Tech	2860						
Xenius	0634	2676	1585				
Xiron	1983	1037					
Xomax	1770	1849	3067				
Xoro	2561	4098	3417	1196	1217	3194	1507
	1324						
Xrypton	0037	1506					
Yakumo	1613						
Yamaha	1636	1576	2207				
Yamishi	0037	1506					
Yokan	0037	1506					
Yoko	0037	1506	0009				
Ytawai	1531						
Yüsmart	1613						
Zephir	2410						
Zepto	1585						

Instellen van de Comfort+ afstandsbediening op je TV