

Hey Google

Plug&Play KPN TV+ Box

DIW7022

ot



kpn

Ga naar de installatiehulp of bekijk het filmpje om snel en gemakkelijk aan te sluiten.

Zelf doen

Let op het volgende voordat je begint:		
	ls het modem (Experia Box, KPN Box of FRITZ!Box) succesvol aangesloten?	
	Ingangsdatum gecontroleerd? Pas vanaf de ingangsdatum van je abonnement werkt je tv-signaal. Je vindt de datum in je overeen- komst. Zie ook kpn.com/orderstatus.	
	Om de KPN TV+ Box te gebruiken heb je het abonnementsnummer (dat begint meestal met 200xxxxxxxxx, dit is niet je klant- nummer) en pincode nodig. Je hebt deze per e-mail en sms van ons gekregen.	
	De KPN TV+ Box heeft een stopcontact nodig.	
	Gebruik alleen de bijgeleverde stroomadapter en Ultra HDMI-kabel voor de KPN TV+ Box.	



Monteur op afroep

Kom je er niet uit? Geen stress, je kan altijd een monteur krijgen! Ga naar: kpn.com/service/monteur/installatiemonteur/installatiemonteur-plannen.htm Of scan de QR code

Dit heb je nodig



KPN TV+ Box (model DIW7022)

Deze heb je nodig om jouw abonnement te kunnen gebruiken en sluit je aan op je tv.



Stroomadapter

De stroomadapter is nodig om de KPN TV+ Box van stroom te voorzien.



Ultra HDMI-kabel

Deze kabel heb je nodig om de KPN TV+ Box aan te sluiten op je tv. **Let op!** Gebruik de meegeleverde Ultra HDMI-kabel voor de beste beeldkwaliteit.



Bluetooth afstandsbediening met 2 batterijen Hiermee bedien je de KPN TV+ Box.



Ethernetkabel

Deze heb je **alleen** nodig als je de KPN TV+ Box bedraad aansluit op je modem, bijvoorbeeld als je wifisignaal niet sterk genoeg is.

Let op! Als je de KPN TV+ Box aansluit op wifi, doe deze kabel dan **niet** in de KPN TV+ Box.



Bekijk hoe je de KPN TV+ Box het beste aansluit

We adviseren je altijd om de TV+ Box bedraad aan te sluiten met een ethernetkabel naar je modem. Heb je het modem 'KPN Box 12'? Dan kan je de TV+ Box ook via wifi aansluiten.

KPN TV+ Box aansluiten met ethernetkabel (Stap 2a)

Heb je al een ethernetaansluiting op de plek waar je de KPN TV+ Box wilt gebruiken, dan adviseren we je om die te gebruiken.

KPN TV+ Box aansluiten via wifi (Stap 2b)

Om de KPN TV+ Box via wifi aan te sluiten heb je je wifinetwerknaam en wachtwoord nodig. Houd deze bij de hand.

Sluit de KPN TV+ Box altijd aan met de nieuwe Ultra HDMI-kabel die je hebt ontvangen. Dan werkt TV+ het best.

Beeld zegt meer dan 1.000 woorden

Dus bekijk ook onze video via de QR-code of via kpn.com/service/pakket-installeren

Of gebruik de installatiehulp!

Aansluiten met de installatiehulp Snel en makkelijk aansluiten



Antwoorden op vragen vind je hier.

Ook vind je hier de Simulatie van het nieuwe TV+ menu. Soms kan het iets afwijken maar we updaten dit met regelmaat.

Stap 2a KPN TV+ Box aansluiten met ethernetkabel

- 1. Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de poort [] van je KPN TV+ Box en een willekeurige gele ethernetpoort van het modem (Experia Box, KPN Box of FRITZ!Box).
- 2. Controleer of je tv uit staat.
- 3. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [**HDMI**] van je KPN TV+ Box en de andere kant op een HDMI-poort van je tv.
- 4. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] van de KPN TV+ Box en steek de stekker in het stopcontact.

Stap 2b KPN TV+ Box aansluiten via wifi

1. Controleer of je tv uit staat.

Ga verder met Stap 3

- Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [HDMI] van je KPN TV+ Box en de andere kant op een HDMI-poort van je tv (onthoud het nummer van die poort).
- Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] van de KPN TV+ Box en steek de stekker in het stopcontact.



Ga verder met Stap 3

Stap 3 KPN TV+ Box activeren

- 1. Zet je tv aan.
- 2. Heb je geen beeld? Kies dan de goede HDMI-bron (source) met de afstandsbediening van je tv. Deze knop verschilt per type tv (()/AV/EXT).
- 3. Wacht tot de KPN TV+ Box is opgestart.
- 4. Doe de batterijen in de bijgeleverde afstandsbediening.
- 5. Doorloop de instructies op je beeldscherm.

Stap 4 (optioneel) Afstandsbediening handmatige afstemmen op je tv

Sneicodeiijst		
Samsung	1	
LG	2	
Sony	3	
Philips	4	
Panasonic	5	
Loewe	6	
Grundia	7	

8

9

0

Sharp

Hisense

TCL

Is het niet gelukt om de afstandsbediening af te stemmen via het tv menu? Dan kun je dat ook handmatig.

- 1. Houd (王) en **<snelcodenummer>** tegelijk ingedrukt, totdat het rode lampje brandt op de afstandsbediening.
 - Laat dan de knoppen los.
- 2. Druk op 🔊.
- Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 1 keer rood.
- 3. Druk ор (**ок**).
 - Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 2 keer rood. Je afstandsbediening is nu afgestemd op je tv.



Werkt de knop $(1\times)$, (1)/(1), (2) of (2) niet? Doorloop dan bovenstaande stappen opnieuw.

Staat je tv-merk niet in de lijst? Scan dan de QR-code of ga naar kpn.com/abl8.

Let op! Het afstemmen via een driecijferige tv-code werkt anders dan met een ééncijferige snelcode zoals hierboven staat.

Wil je met deze afstandsbediening ook het volume van je home cinema set bedienen? Volg dan de instructies op kpn.com/hc.

Toetsen op de afstandsbediening

Als de afstandsbediening op je tv is afgestemd (Stap 4), dan kan je zowel je KPN TV+ Box als je tv ermee bedienen. De knoppen met het rode kader werken dan ook met de KPN afstandsbediening.

Toets	Uitleg
	Tv-toestel in stand-by zetten
	KPN TV+ Box in stand-by zetten
	Overeenkomende opties in beeld kiezen
Apps NETFLIX	Direct naar apps, Netflix / Disney+
	Terugspoelen Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren Vooruitspoelen
gids	Tv-gids openen
• rec	Direct tv-programma opnemen.
0	Zoeken in Gids, Terugkijken, Opnames, Films of Series
с ок	Omhoog/omlaag scrollen Links/rechts scrollen Keuze bevestigen
$\textcircled{\begin{tabular}{ c c c c } \hline \hline$	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of 1 stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten
	Naar het hoofdmenu
•	Druk op de Google Assistent knop om met Google te praten
	Volume harder/zachter
(dx)	Geluid in- of uitschakelen (mute)
(p+)/(p-)	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's
1-9	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren
	Kies de bron (source) voor je †v
radio	Direct naar radio luisteren



KPN TV+ gebruiken





Informatiebalk

Druk op het pijltjes ∨ toets om de Zapbalk te openen. Hier vind je functies die van toepassing zijn op het programma waar je naar kijkt.



Live tv-kijken

Door op (a) op de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm. Wil je direct een live tv-kanaal zien? Toets dan het kanaalnummer in op je afstandsbediening. Of ga naar het kopje **Nu op TV** en druk op (∞).

NOS Teletekst

Je vindt NOS Teletekst op het Startscherm. Druk op het huisje, klik 1x op pijltje naar beneden, onder 'Aanbevolen door KPN' klik je naar rechts en selecteer NOS Teletekst. De app is geselecteerd wanneer er een wit kader omheen staat. Druk op OK om NOS Teletekst te starten.

Tip: Druk langer op OK en voeg de app toe als favoriet.

Google Assistent

Gebruik je stem om live tv, on-demand en streamingapps te zoeken. Vertel Google om te pauzeren, af te spelen, te stoppen of terug te spoelen. Stel vragen en bekijk de antwoorden op het scherm. Druk op de Google Assistent knop () op je afstandsbediening en zeg bijvoorbeeld:

- "Wat is er op tv", dan wordt de Gids geopend
- "Schakel naar NPO1", dan zie je direct het tvprogramma dat dan op NPO1 bezig is
- "Open YouTube", dan start YouTube
- "Open Disney", dan start Disney+
- "Speel The Office op Netflix", dan de serie op Netflix
- "Vertel eens een grap".

Direct starten met live tv of radio

Ga naar **Instellingen** (②) tandwiel rechtsboven in het scherm) kies voor **Menu Weergave**. Hieronder vind je het **Opstartscherm**, **Startscherm aanpassen** en **Zenderlijsten**.

Opnames

Om programma's op te nemen, heb je het Opnemen Pakket in je abonnement nodig.

Wil je een programma opnemen?

Klik op je afstandsbediening op het knopje **Gids**. Selecteer het programma dat je wilt opnemen. Druk op $\bigcirc \kappa$. Kies in het scherm voor **Opnemen** om alleen het geselecteerde programma op te nemen. Kies Plan serieopname om de gehele serie op te nemen.

Programma opnemen kan ook vanuit het Startscherm. Ga in het programma staan en druk een paar seconden op de ok knop van je afstandsbediening. Er verschijnt een menu met verschillende opties.

Geplande opnames

Een overzicht van geplande opnames is te vinden bij Gepland onder Opgeslagen.

Waar vind je de opname?

Opnames staan in het menu onder **Opgeslagen**. Klik op het huisje op je afstandsbediening en gebruik de pijltjes om **Opgeslagen** te kiezen, druk op (or). Hier zie je al je opgenomen programma's.

Wil je opnames verwijderen?

Ga naar **Opgeslagen** en kies dan voor **Ga naar verwijder opnames**. Ga eerst met de pijltjes toets naar boven zodat **Opgenomen** is geselecteerd, daarna kun je naar rechts om **Ga naar verwijder opnames** te kunnen selecteren. Bij het scherm **Verwijder opnames** selecteer je de programma's die je wilt verwijderen.

Let op! Je kunt hier direct een hele serie verwijderen.

Wil je een aflevering van een serie verwijderen?

Ga dan naar **Opgenomen** en Klik dan op de afbeelding van de serie. Je krijgt dan alle afleveringen te zien. Selecteer **Ga naar verwijder opnames**. Selecteer de afleveringen die je wilt verwijderen. Selecteer **Verwijder geselecteerde** om de afleveringen te verwijderen.

Ondertiteling standaard instellen

Klik op de afstandsbediening op de (a) knop. Ga met de pijltjestoets naar boven en naar **Instellingen** en kies hier in het menu voor **Toegankelijkheid**. Kies hier in het menu voor Ondertiteling.

Tip: Ondertiteling blijft aan staan ook als je van kanaal wisselt.

Ondertiteling direct aanzetten vanuit een programma

Terwijl je een programma bekijkt open je de zapbalk door op de pijlknoppen \checkmark drukken. En navigeer naar (\blacksquare) en en druk op (\circ K)

Herinnering instellen

Selecteer in de Gids op een programma die nog moet starten en druk (•••), kies **"Zet herinnering aan**". Geef aan hoeveel minuten voor de start van het programma je een herinnering wil en of er automatisch naar het programma geschakeld moet worden. Kies **"Instellen**" om de herinnering op te slaan.

Vooruit of achteruit versneld

Dit kan alleen bij opgenomen programma's of op sommige zenders bij "Terugkijken". Geef het het aantal minuten of seconden dat je vooruit of achteruit wilt. Druk op het

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, druk op \bigcirc op de afstandsbediening en druk op \bigcirc . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm of selecteer \bigcup en spreek de titel in.

Zenderpakketten en Apps

Wil je zenderpakketen bestellen? Druk dan op te drukken en daarna op en kies je zenderpakket. Zoek je Apps? Druk dan op en ga naar

Instellingen

Wil je het kinderslot, de ecostand of afstandsbediening aanpassen? Druk op en ga met de pijltjesknop naar Instellingen rechtsbovenin.

Problemen oplossen

Is je wifiverbinding niet sterk genoeg?

- Verbeter deze dan met onze Wifi Manager op kpn.com/wifimanager.
- Of sluit anders de KPN TV+ Box bedraad aan met een ethernetkabel aan het modem (zie Stap 2b).

De KPN TV+ Box reageert niet meer

Herstart dan de KPN TV+ Box:

- a. Haal de stroomadapter van de TV+ Box uit het stopcontact
- b. Wacht 10 seconden en stop de stroomadapter van de TV+ Box weer in het stopcontact. Zet dan de TV+ Box weer aan en kijk of die weer werkt.

Er staat een foutcode op het beeldscherm

- Volg de aanwijzingen op het scherm. Als het nodig is om de TV+ Box te herstarten, doe dat dan zoals bij de vorige vraag staat uitgelegd.
- Je krijgt ook een foutcode als je abonnement nog niet is ingegaan. Controleer de ingangsdatum van je abonnement in de bestelbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.

Ik weet mijn abonnementsnummer en/of pincode niet meer?

Je abonnementsnummer vindt je terug in de MijnKPN app of op kpn.com/mijnkpn. Je pincode kan je resetten op kpn.com/pincode. Om je pincode te resetten moet je wel thuis zijn en met je internet (wifi of bedraad) verbonden zijn.

De afstandsbediening werkt niet

- Check altijd of het lampje op de voorzijde van de TV+ Box brandt.
- Als de afstandsbediening is gekoppeld dan knippert het lampje op de TV+ Box kort bij het indrukken van (p+)/(p-). Het lampje op de afstandsbediening knippert dan groen.
- Knippert het lampje op de afstandsbediening blauw dan is er geen koppeling met de TV+ Box. Zet de TV+ Box met de stand-by knop aan de bovenzijde aan, het lampje op de Box gaat dan groen branden. Druk daarna 7 seconden op de stand-by knop van de TV+ Box, het scherm om de afstandsbediening te koppelen verschijnt.
- Brandt er geen enkel lampje op de afstandsbediening, controleer dan de batterijen.

Overzicht tv- en radiozenders (Alleen beschikbaar wanneer je een abonnement hebt met Live-tv.)

Basi	spakket		
Ned	erlandstalig		
1	NPO1	HD	•
2	NPO2	HD	•
3	NPO3	HD	•
4	RTL 4	HD	•
5	RTL 5	HD	•
6	SBS 6	HD	•
7	RTL 7	HD	•
8	NET 5	HD	•
9	Veronica/Disney XD	HD	•
10	RTL 8	HD	
11	RTL Z	HD	•
12	Comedy Central	HD	•
13	Paramount Network	HD	•
14	ESPN	HD	•
15	Discovery	HD	
16	FOX	HD	۲
17	TLC	HD	۲
18	National Geographic	HD	•
19	SBS9	HD	•
20	MTV	HD	•
21	ID	HD	۲
22	XITE	HD	۲
23	Dreamworks Channel	HD	
24	24Kitchen	HD	
28	Disney Channel	HD	
29	VRT 1	HD	
30	Canvas	HD	<u></u>
31	Ketnet		
32	History	HD	
33	Nickelodeon	HD	
34	LoveNature	HD	<u></u>
35	Eurosport 1	HD	<u></u>
37	W-Sport	HD	
38		HD	
39	Niam!	HD	ē
41	Releef KPN	110	<u></u>
42	Zender van de maand		
43			
45	Crime & Investigation	ΗD	<u> </u>
58	NPO Zappelin Extra	TID	
60	Cartoon Network	нп	<u> </u>
<u>81</u>			
570			<u> </u>
200	Videoland abonnemon	+	
201	NPO		
202	Disney abonnement		
202			
203			
Deal	ionalo rondoro		

Regionale zenders		
501 TV Noord	HD	
502 Omrop Fryslân	HD	
503 RTV Drenthe	HD	
504 RTV Oost	HD	

505	TV Flevoland	HD	
506	TV Gelderland	HD	
507	Omroep Brabant	HD	
508	L1 TV	HD	
509	NH	HD	
510	AT5	HD	
511	Regio TV Utrecht	HD	
512	TV West	HD	
513	TV Rijnmond	HD	
514	Omroep Zeeland	HD	

Duitstalige zenders		
45	Das Erste (ARD)	HD
46	ZDF	HD
47	RTL Television	HD
48	WDR	HD
49	Arte	HD

Engelstalige zenders

25	BBC First	HD	•
26	BBC One	HD	۲
27	BBC Two	HD	۲
40	BBC News		۲
61	CNN	HD	۲
62	Euronews	HD	۲
63	Al Jazeera	HD	۲

And	erstalige zenders		
92	France2	HD	•
93	RTV-7		۲
96	Rai Uno	HD	۲
129	Utsav Bharat		
140	TRT Türk	HD	۲

Ere	oti	ek	[

(

651	Erotique Boutique	HD	6
652	Pure Babes	HD	6

Ges	proken	ondertiteling
	NDOA	200

191	NPO1 GOS	d)»
192	NPO2 GOS	d)
193	NPO3 GOS	¢)

4K zenders**		
691	Xite	4K
692	Insight	4K
693	LoveNature	4K
694	ESPN UHD	4K

Pluspakket		
36	Eurosport 2	
50	My Nick	•
52	Nick Toons	
53	Nick Jr.	•
54	Nick Music	

55	Cartoonito	HD	
57	Baby TV	HD	
59	RTL Telekids	HD	
71	E! Entertainment	HD	
73	RTL Lounge	HD	
74	RTL Crime	HD	
77	OUT TV	HD	
78	Family7	HD	
82	NPO 2 Extra		
83	NPO Politiek en Nieuws	6	
84	Discovery Science		
85	Animal Planet	HD	•
86	Wild Earth	HD	
87	Nat Geo Wild	HD	•
89	ONS		•
110	MTV 80's		
111	SLAM!TV		
112	TV Oranje		•
113	192 TV	HD	•
114	100% TV NL		
115	Stingray Classica		•
116	MTV live	HD	
653	True Amateurs	HD	
654	Babes TV	HD	•

Ziggo Sport Totaal		
233 Ziggo Sport Select	HD	۲
234 Ziggo Sport Voetbal	HD	۲
235 Ziggo Sport Golf	HD	
236 Ziggo Sport Racing	HD	۲
237 Ziggo Sport Docu		۲
238 Ziggo Sport Tennis	HD	۲

Film	1 pakket		
245	Film1 Première	HD	
246	Film1 Action	HD	•
247	Film1 Family	HD	
248	Film1 Drama	HD	

ESPN Compleet		
221 ESPN	HD	•
222 ESPN 2	HD	•
223 ESPN 3	HD	•
223 ESPN 4	HD	•

Live Sport

260 t/m 283 live sport

Viaplay

225 Viaplay Xtra (tijdelijke zender)

Dit overzicht kan veranderen en je kan hier geen rechten aan ontlenen. Kijk voor het laatste zenderoverzicht altijd op kpn.com/zenders . HD High Definition zender.

Duit	c pakkat	
Duii	з раккет	
119	VOX	
120	NDR	HD
121	Sat1	HD
122	Tagesschau24	HD
123	3Sat	HD
124	Pro Sieben	HD
125	Kika	HD
126	One	HD
127	RTL II	
128	Super RTL	

Hindi pakket

130	Zee Cinema	
131	Zee TV	
132	Sony TV Asia	
133	Sony MAX	
134	Utsav Plus	HD
135	Vijay TV	HD
136	Utsav Gold	HD

Turks pakket

141	TRT Haber	
142	ATV Avrupa	
143	EuroD	
144	Eurostar	
145	ShowTurk	•
146	TV 8	
147	TRT Cocuk	
148	TRT Spor	

Gay TV pakket

630	Men TV	HD
631	X-MO	

Erotiek pakket 655 Desire 656 Meiden van Holland Hard HD

657	Bang U
658	Brazzers TV Europe
659	Reality Kings TV

Goed om te weten

Je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen provincie en aangrenzende provincies. Ga naar kpn.com/zenders voor meer informatie.

Radiozenders

Basi	szenderpakket radio
Ned	erlandstalig
801	NPO Radio 1
802	NPO Radio 2
803	NPO 3FM
804	NPO Radio 4
805	NPO Radio 5
806	NPO Radio Soul & Jazz
808	Skyradio 101 FM
809	Radio 538
811	Q-Music
812	Classicnl
813	Radio 10 Gold
814	Arrow Classic Rock
815	BNR Nieuwsradio
816	SLAM!
818	SUBLIME
819	Radio Veronica
821	FunX
822	DECIBEL
823	100 [%] NL
824	Concertzender
825	RADIONL
827	Radio Continu
829	Groot Nieuws Radio
830	Radio 509
831	Efteling Kids Radio
832	Grand Prix Radio
Reg	ionaal*
880	Omrop Fryslân
881	Radio Noord
882	Radio Drenthe
883	Radio Oost
884	Radio Gelderland
885	Omroep Flevoland
886	Omroep Brabant
887	Radio M Utrecht
888	NH Radio

866 Sunrise FM

865 BBC World Service

Aanvullende muziekzenders	
900 SRAY Kiddo FM	
901 SRAY Today's pop	
902 SRAY Oldies	
903 SRAY Nederpop Nu	
904 SRAY Nederpop GOLD	
905 SRAY Comedy	
906 SRAY Nederlandse Luisterlied	
907 SRAY Classical	
908 SRAY Classic Jazz	
909 SRAY Contemporary Jazz	
910 SRAY Lounge	
911 SRAY Chill Lounge	
912 SRAY Love Songs	
913 SRAY The Spa	
914 SRAY Lite Easy Listening	
915 SRAY Reggae	
916 SRAY Motown	
917 SRAY Salsa	
918 SRAY Dance Classics	
919 SRAY Hits	
920 SRAY All Day Party NL	
921 SRAY Dancefloor Fillers	
922 SRAY R&B	
923 SRAY Hip Hop	
924 SRAY Hard House/Trance	
925 SRAY Hard Rock	
926 SRAY Rock	
927 SRAY Indie Classics	
928 SRAY Classic Rock	
929 SRAY Blues	
930 SRAY Country	
931 SRAY Rock 'n Roll	
932 SRAY Nostalgie	
933 SRAY Piratenhits	
934 SRAY Schlager	
935 SRAY Italië	
936 SRAY Frankrijk	
937 SRAY Spanje	
938 SRAY Arabic	
939 SRAY Turk	
940 SRAY Peuter- en kleuterliedjes	5
941 SRAY Skihut	
942 SRAY Drive	
943 SRAY Filmmuziek	
944 SRAY Specials	
945 SRAY Opera	
946 SRAY Operette	
947 SRAY Cocktail Lounge	
948 SRAY Musical	
949 SRAY Relipop	
950 SRAY Stingray Seasonal	

889 Radio West 890 Radio Rijnmond 891 L1 Radio 892 Omroep Zeeland Internationaal 841 VRT Radio 1

842 VRT Klara

847 VRT Radio 2

861 BBC Radio 1

862 BBC Radio 2

863 BBC Radio 3 864 BBC Radio 4

850 Deutschland Funk

843 MNM 844 Studio Brussel

Ecostand

De KPN TV+ Box staat standaard ingesteld op de ecostand, waardoor het energieverbruik een stuk lager is. Het opstarten duurt daardoor ongeveer 40 seconden. Je kan de ecostand aanpassen in snelle start via Instellingen > Energiebesparing. Met snelle start duurt het opstarten maar 5 seconden.

Lukt de installatie toch niet helemaal?

Dan helpen we je graag. Onze experts staan 7 dagen in de week voor je klaar en zijn bereikbaar op 0800-0402 (gratis).

KPN apparatuur terugsturen?

Doe dit bij een PostNL punt bij jou in de buurt. Stuur het gratis naar:

KPN Antwoordnummer 10119 2400VB Alphen aan den Rijn

Voorwaarden voor gebruik

- Raak de stroomkabel niet aan met vochtige handen.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de apparatuur. Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Repareer dit product nooit zelf. Dit mag alleen KPN doen.
 Het is niet veilig om zelf reparaties te doen. En als de apparatuur daardoor stuk gaat, dan betaal je zelf voor de reparatiekosten.

Google is een handelsmerk van Google LLC.