



1. Esquina fabricada en campo no reforzadas. Soldada con calor (opción 1)
2. Fijación mecánica
3. Pieza TPO outside corner
4. Cazoleta TPO
5. Lámina EverGuard TPO
6. Zona de soldadura
7. BMI Thermazone
8. Soporte resistente

NOTA: APLIQUE EL SELLADOR DE BORDES DE CORTE TPO EVERGUARD A TODOS LOS BORDES DE TPO CORTADOS REFORZADOS

SISTEMA: BMI EVERGUARD TPO (Fijación mecánica)

DETALLE: REMATE CAZOLETA PARA DESAGÜE

