



1. Fijación vertical en el paramento
2. Adhesivo de contacto para TPO
3. Zona de soldadura
4. Chapa metálica
5. Lámina EverGuard TPO
6. BMI Thermazone
7. Soporte resistente

NOTA:
 1. SE DEBE FIJAR VERTICALMENTE EN LA PARED A UN MÍNIMO DE 3.05 m DE TODOS LOS EXTREMOS O ESQUINAS DE LA PARED, LUEGO MÁXIMO 6.10 m. LAS FIJACIONES MECÁNICAS DRILL-TEC™ ESPACIADOS 305 mm ENTRE EJES DE FIJACIÓN.
 2. LA ALTURA MÁXIMA DE LA PARED DEL PARAPETO NO DEBE EXCEDER EL ANCHO DE UNA LÁMINA DE 3.05 m. LA PARED DEL PARAPETO NO DEBE SER MÁS ALTA DE 2.74 m PARA UTILIZAR UNA LÁMINA EN TODO SU ANCHO DE 3.05 m COMO REMATE.

SISTEMA: BMI EVERGUARD TPO (Fijación mecánica)

DETALLE: REMATE CON PARAMENTO VERTICAL ALTO

