



GLOBAL TIMBER.

## Montagevejledning - Terrasseplanker

Oktober 2022  
Side 1/2

### Spild

Der skal påregnes ca. 5-10% spild (10-15% spild ved thermo ask) til sortering og afkapning ved faldende længder. Ved udelukkende brug af lange længder kan spildet være større.

### Underlag

Underlaget skal være fast. Der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strøerne.

### Afstand til terræn

Der skal holdes en afstand på minimum 20 cm fra terræn til underkant af terrasseplanken.

### Hældning

Der skal laves fald væk fra huset på minimum 1 cm pr. meter terrasse, så nedbør ledes væk fra hus og planker.

### Strøer

Hårdtræsstrøer i 42 x 70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved brug af evt. trykimprægneret træ skal murpap monteres mellem planker og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved stødsamlinger.

### Strøafstand

20-21 mm planker maks. 50 cm c/c (21 mm Thermo Ask maks. 40 cm c/c).

25 mm planker maks. 60 cm c/c. Strøer i hårdtræ 42 x 70 mm (BxH) kan maks. spænde over 100 cm c/c – ved strøafstand på maks. 50 cm c/c.

### Ventilation

Terrassen/plankerne skal have tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal ventilere fra siden/siderne, og der skal være minimum 5 cm luftspalte.

### Fastgørelse

Montage af skruer udføres 25-30 mm fra plankekant i begge sider samt endekant og altid oppe fra. Stød monteres med knassamlinger.

Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stål:

Ved brug af hårdtræs strøer: NKT SPUN+ SUH A4 5,0x60 mm eller tilsvarende

Ved brug af trykimprægneret strøer: NKT SPUN+ SUH A4 5,0x70 mm eller tilsvarende.

(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt – alt reklamation frafalder).

### Forboring

Forbor hullerne på planken langsomt med undersækningsbor. Til forboring anvendes et bor, der er 0,5 mm mindre end skruens tykkelse. Strøer i hårdtræ skal også forbores. Strøer i trykimprægneret træ må ikke forbores.





## Afstand mellem plankerne

5 -7 mm ved Ipé

8-10 mm ved andre træsorter

15 mm til murværk, faste søjler eller lignende

NB: Brug afstandsklods mellem plankerne, og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.

## Endetræ

Endetræ er enten vokset/malet for at beskytte imod udtørring. Varen leveres i rå lændger og skal evt. renskæres inden endelig montering. Ved renskæring kan træet med fordel beskyttes med endetræsforsegler for at minimere eventuelle revnedannelser.

## Skruetvinge

Der skal anvendes skruetvinge under fastgørelsen eller andet egnet værktøj. "Skæve planker" er uundgåeligt for hårdtræ og især ved lange længder. Dette skyldes træets hårde egenskaber.

## Med/modvækst

De fleste træsorter har med-/modvækst (årener rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan afhjælpes ved at pudse terrassen efter lægning.

## Hit & mis

Høvlen har ikke forarbejdet planken ordentligt og må kun forekomme i mindre omfang.

## Propper

Limes fast med vandfast trælím og slibes i niveau, når limen er hærdet.

## Profil

Rillet/Glat – Rillet forside/bagside ikke altid renhøvlet.

Glat/Glat – Glat forside/bagside ikke altid renhøvlet.

## Farveudtræk

De fleste træsorter har farveudtræk ved fugtpåvirkning, der kan smitte af på vægge og fliser, især hvis terrassen/altanen er hævet over terræn (husk at dække af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden fugtpåvirkning fra nedbør.

Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal projektet godkendes i samråd med relevante fagpersoner omkring byggeriet.

*NB: Der tages forbehold for løbende ændringer i montagevejledningen. Find opdateret version på [www.globaltimber.dk](http://www.globaltimber.dk)*

