

Instructions de Pose du Papier Peint à Coller

Finition Satinée Et Mat

PRÉPARATION

1. Assurez-vous que le mur est lisse et propre

Commencez par enlever soigneusement l'ancien papier peint, y compris les restes de colle ou de peinture. Nettoyez le mur à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge chaude et humide, puis laissez-le sécher complètement. Assurez-vous également que toutes les solutions de nettoyage précédentes ont disparu.

Poncez les zones rugueuses et appliquez un mastic si nécessaire pour obtenir une texture lisse. Si le mur est poreux ou présente des couleurs vives qui risquent d'être visibles à travers le papier peint, ajoutez une couche d'apprêt ou une sous-couche avant de poser le papier. Parmi les exemples de murs poreux, citons les murs recouverts d'un vieux papier peint, d'un plâtre écrémé et les panneaux de particules, pour n'en citer que quelques-uns.

2. Préparez la colle à papier peint

Achetez une colle à papier peint prête à l'emploi. N'utilisez qu'une colle pour papier peint non-tissé ou une colle pour papier peint tissé dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 %. Si vous fabriquez la colle, suivez les instructions fournies sur l'emballage de la colle en poudre. Une fois mélangée, la colle doit avoir une consistance épaisse pour que le nouveau papier peint se fixe correctement au mur.

OUTILS RECOMMANDÉS

- Seau
- Rouleau & bac
- Pinceau
- Niveau à bulle
- Règle
- Tissu éponge
- Crayon
- Rasoir aiguisé et lames de rechange
- Bande à joint
- Brosse à encoller pour papier peint
- Règle de découpe

ACCROCHAGE

1. Vérifiez les panneaux de papier peint

Le papier peint est fourni en panneaux. Déballez soigneusement les panneaux et disposez-les dans l'ordre. Assurez-vous que tous les panneaux sont inclus et qu'ils ne présentent aucun dommage ou défaut. Les panneaux sont clairement numérotés dans l'ordre où vous devez les poser. Vous les poserez de gauche à droite, en veillant à ce que les panneaux soient bord à bord.

2. Alignez correctement les panneaux de papier peint (droit)

Il est très important de s'assurer que vous posez le premier panneau de papier peint bien droit. Selon la taille de votre papier peint, il peut être utile d'être deux pour le poser. Utilisez un niveau à bulle, un outil de mesure et un crayon pour ajouter des marques verticales légères à une largeur de panneau (67,5 cm) à partir du coin gauche. Cela vous permettra de vous assurer que votre premier panneau est parfaitement droit.

3. Appliquez directement la colle à papier peint sur le mur

Utilisez un rouleau ou une brosse pour appliquer la colle à papier peint directement sur le mur. Veillez à couvrir toute la surface aussi uniformément que possible, sans oublier aucun endroit. Les endroits non collés créeront une boursoufflure visible sur la fresque murale lorsque vous aurez fini de l'accrocher.

Vous pouvez vérifier si vous avez ajouté suffisamment de colle à papier peint en appliquant une couche uniforme de colle à l'aide d'un rouleau, puis en utilisant votre doigt pour dessiner sur le mur. Si vous pouvez dessiner un motif dans la colle avec votre doigt comme indiqué ci-dessous, c'est suffisant. Appliquez la colle avec environ une largeur de panneau d'avance.

4. Accrochez les panneaux bord à bord, de gauche à droite

Commencez en haut à gauche et travaillez à partir d'un fil à plomb. Appliquez le haut du panneau sur le mur, en veillant à ce que le bord droit soit aligné avec votre ligne verticale. Appliquez le panneau suivant et les autres en veillant à ce que les motifs ou les images correspondent. Veillez à ce que la quantité appropriée de fond perdu dépasse des bords supérieur et inférieur. Nos panneaux sont appliqués "bord à bord", de sorte que chaque panneau est accolé au suivant sur le mur. Il n'y a pas de chevauchement sur les panneaux. Évitez de mettre de la colle à papier peint sur la fresque murale, car elle deviendra visible après le séchage.

Remarque : Veillez à éviter les plis complets, car cela peut créer des fissures dans l'impression..

5. Lissez les panneaux

En partant du milieu et en allant vers les bords, utilisez une brosse à papier peint ou vos mains pour lisser le papier peint. S'il y a des bulles ou des plis, vous pouvez appuyer légèrement dessus ou les lisser, ou bien décoller soigneusement la zone concernée et la réappliquer. Si de la colle à papier peint se retrouve sur le devant de la fresque murale, utilisez un chiffon ou une éponge humide pour enlever les taches, mais évitez de frotter.

Remarque : Si vous appuyez trop fort pendant le lissage, vous n'endommagerez pas le papier peint, mais vos mains risquent d'accumuler de l'encre et de la transférer sur une autre surface.

6. Découpez l'excédent de papier

Après avoir accroché tous les panneaux de papier peint, découpez l'excédent de papier à l'aide d'une règle de découpe et d'un couteau aiguisé.

7. Attendez 24 heures pour le résultat final

Laissez sécher le papier peint pendant 24 heures, puis profitez de votre "nouvel" espace.