

GR.6.1.A. Beschrijving brandgevaarlijke werkzaamheden aan Airside

Aspect	Beschrijving
Wat zijn brandgevaarlijke werkzaamheden aan Airside?	Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn werkzaamheden die: <ul style="list-style-type: none">• gepaard gaan met open vuur, hitte, rook- en/of stoomontwikkeling, of• vonkvorming kunnen veroorzaken.
Voorbeelden	Voorbeelden van brandgevaarlijke werkzaamheden zijn: <ul style="list-style-type: none">• laswerkzaamheden;• slijpwerkzaamheden;• sloopwerkzaamheden;• gebruik van vluchtige stoffen bij lijmen en schilderen.
Toestemming noodzakelijk	Voor het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden is toestemming nodig van de eigenaar/beheerder (ASM Bedrijfsvoering). Toestemming wordt verleend nadat is vastgesteld dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en een zogenaamde Hot Work Permit (HWP) is uitgeschreven. Het getekende formulier "Hot Work Permit" dient te allen tijde op de werkplek aanwezig te zijn en wordt uitgegeven op persoonlijke titel.
Controle	De medewerker ASM Bedrijfsvoering controleert steekproefsgewijs of gericht de uitvoering van brandgevaarlijke werkzaamheden. Hij let daarbij op de volgende punten: <ul style="list-style-type: none">• of toestemming voor de werkzaamheden is verleend• of de afspraken worden nageleefd• of de werkzaamheden een gevaar vormen voor de brandveiligheid
Maatregelen	Als de medewerker ASM Bedrijfsvoering ernstige onregelmatigheden constateert, dan kan hij in overleg met de AFO besluiten de werkzaamheden onmiddellijk stil te laten leggen. Bij kleine afwijkingen van de afspraken lost de medewerker ASM Bedrijfsvoering de problemen zo nodig ter plaatse op in overleg met de eigenaar/beheerder.