

Treating returned
concrete with
MasterSuna[®]
RCT 323
is as easy
as 1-2-3



Step 1: Determine concrete volume and add one bag of **MasterSuna RCT 323** per yd^3 or 0.75 m^3



Step 2: Mix (~2 min) and **Discharge** in small piles (~12 in or 300 mm high) (Stop mixing when you hear material solidify)



Step 3: Same day: flatten the treated piles. **Next day:** turn the piles to break up treated material.



**Your Master
Builders Solutions
team is here to help!**

Master Builders Solutions Admixtures US, LLC
23700 Chagrin Blvd.
Beachwood, OH 44122 USA
800-628-9990

Master Builders Solutions Canada, Inc
1800 Clark Boulevard
Brampton, Ontario L6T 4M7 CANADA
289-360-1300

® registered trademark of Master Builders Solutions in many countries of the world
rev 10/23



Tratar el concreto devuelto con MasterSuna[®] RCT 323 es tan fácil como contar hasta 3



Paso 1: Determine el volumen de concreto y agregue una bolsa de **MasterSuna RCT 323** por yarda³ o 0.75 m³



Paso 2: Mezcle (aprox. 2 min) y **descargue** en pequeñas pilas (aprox. 12 pulgadas o 300 mm de alto) *(Deje de mezclar cuando escuche que el material se solidifica)*



Paso 3: El mismo día: aplane las pilas tratadas. **Al día siguiente:** gire las pilas para desintegrar el material tratado.



Su equipo de Master Builders Solutions está aquí para ayudarlo.

Master Builders Solutions Admixtures US, LLC
23700 Chagrin Blvd.
Beachwood, OH 44122 USA
800-628-9990

Master Builders Solutions Canada, Inc
1800 Clark Boulevard
Brampton, Ontario L6T 4M7 CANADA
289-360-1300

® marca comercial registrada de un Master Builders Solutions en muchos países del mundo
rev 10/23 Lit# AD 3000304 BRA-1291

