

DECKENBÜNDIGE MONTAGE MIT TRAGPROFIL

Halten Sie die Vertikalschiene in das bereits eingebaute Tragprofil und drücken Sie die mitgelieferten Halteclips zwischen Tragprofil und Schiene. (siehe Abbildung)
Den ersten und letzten Clip ca. 10 cm vom Ende der Schiene einclipsen. Weitere Clips gleichmäßig aufteilen.

