



7B, Sokol Str., Yambol 8600, P.O. Box 382, Bulgaria
Tel/fax: 00359/ 46 663 335; 663 835 fax: 00359/ 46 664 068
E-mail: office@chemprod.eu www.chemprod.eu

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА

ISOLSLOPE

Клиновете от минерална вата ISOLSLOPE имат фабрично поставен номер, който се намира в средата на всеки клин и отговаря на номер от придружаващия чертеж. Клиновете са подредени върху палет и всеки палет е разделен на участъци, съставени от клиновете между две съседни воронки. Закрепянето се осъществява чрез дюбелиране или залепяне с лепило за топлоизолацията.

Валидни от юли 2012 г.