

M METRIE

SHIPLAP FINI MAT



GUIDE D'INSTALLATION

NUMÉRISEZ LE CODE
PAR BALAYAGE OU
REPORTEZ-VOUS AU VERSO
POUR LES INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION



RAPIDE ET FACILE
À INSTALLER



AUCUNE PEINTURE
REQUISE



RÉSISTANT AUX
RAYURES ET
AUX EMPREINTES



FACILE
À NETTOYER

[METRIE.COM/FR](https://www.metrie.com/fr)

SHIPLAP FINI MAT

GUIDE D'INSTALLATION



OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Cloueuse à clous de finition
- Scie circulaire/à onglets avec lame à dents fines
- Scie sauteuse
- Banc de scie
- Détecteur de montants
- Maillet en caoutchouc
- Colle mastic à base d'eau
- Alcool à friction et chiffon propre
- Sécurité: lunettes de sécurité, masque antipoussières, etc.

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

- 1. PRÉPARER LE MUR:** Assurez-vous que le mur est propre, bien droit et sec. Retirez les plinthes/moulures/garnitures ou plaques électriques existantes.
 - **INSTALLATION DIRECTEMENT SUR LA CLOISON SÈCHE:** Repérez les montants à l'aide d'un détecteur de montants et marquez d'une ligne leur emplacement. Cette étape est importante, car lors de l'installation, vous devez clouer directement dans les montants.
 - **INSTALLATION DIRECTEMENT DANS LES MONTANTS:** Utilisez un niveau ou un morceau de bois plat placé horizontalement sur la face des montants pour vous assurer qu'ils sont bien alignés, cela aidera à vous assurer que le Shiplap est bien droit.
 - **INSTALLATION VERTICALE DU SHIPLAP:** Installez les gabarits perpendiculairement aux montants environ tous les 16 pouces, du plancher au plafond. Ceci vous assurera de toujours avoir quelque chose sur quoi clouer. (Vous pouvez aussi installer un panneau d'appui comme des feuilles de contreplaqué de 0,5 pouce sur les montants.)
- 2. MESURER ET COUPER LES PLANCHES DE SHIPLAP :** Mesurez la hauteur et la largeur du mur. Disposez grossièrement les planches de sorte qu'il y ait un espacement égal en haut et en bas, à gauche et à droite. Si la largeur du mur est de plus de 12 pieds, assurez-vous de décaler les joints de rangée en rangée. Les pièces peuvent être coupées à la longueur nécessaire avec une scie circulaire ou une scie à onglets, et une scie sur table doit être utilisée pour couper la largeur des planches.

Conseil de pro

Essayez rapidement le Shiplap après la coupe pour enlever la poussière et permettre une inspection rapide avant l'installation.

- 3. INSTALLATION HORIZONTALE :** Nivelez votre planche de départ au bas du mur, en vous assurant que la ligne de clouage est au haut. (Tracez une ligne horizontale pour noter où la planche doit être placée au cas où vous auriez à la repositionner). Déposez quelques gouttes de colle mastic à base d'eau le long du Shiplap, en évitant d'en mettre près des bords. Fixez la première planche au mur, clouez sur la ligne de clouage dans les montants. **NE PAS CLOUER SUR LA FACE DU SHIPLAP.** Répétez le processus, installez la planche suivante, puis continuez jusqu'au haut du mur, jusqu'à ce que toutes les planches soient installées.

INSTALLATION VERTICALE: Lors de l'installation verticale, assurez-vous que la planche de départ est d'aplomb, puis poursuivez l'ajout de planches sur toute la hauteur du mur. Placez quelques gouttes de colle mastic à base d'eau le long du Shiplap, en évitant d'en mettre près des bords. Maintenez la pièce en place et appliquez une pression de haut en bas pour vous assurer que la colle mastic est bien en contact. Assurez-vous que la planche est à plat, puis clouez-la en place à travers la ligne de clouage.

Conseil de pro

Lorsque vous installez des pièces bout à bout, assurez-vous que les extrémités sont proprement coupées, puis coupez l'une des extrémités à un angle de 45 degrés au dos. Cela permet d'assurer un ajustement serré lors du jointage de deux pièces.

- 4. FAIRE LES COUPES SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES:** Coupez les planches au besoin pour les adapter autour des prises électriques et des interrupteurs. Lorsque vous coupez autour des prises électriques, nous vous recommandons de préparer un gabarit. Une fois le gabarit correctement coupé, vous pouvez le transférer sur la pièce que vous allez couper. Tracez la zone à couper et utilisez une scie sauteuse pour découper l'ouverture. Si la prise électrique se termine au milieu de la planche, utilisez une perceuse pour percer 2 coins pour que la lame de scie sauteuse s'adapte, puis coupez le long des lignes que vous aurez tracées. Continuez à installer les planches jusqu'à ce que tout le mur soit couvert.

CONSEILS GÉNÉRAUX DE PRO

- **Soyez vigilant quant à la quantité de colle mastic que vous utilisez, quelques gouttes couvrent une grande surface! Évitez qu'il y ait de la colle mastic sur la face des planches; le cas échéant, nettoyez immédiatement avec un chiffon doux et de l'alcool à friction pour éviter les résidus permanents.**
- **Vérifiez l'aplomb/le niveau toutes les deux ou trois planches, en vous assurant que l'installation est uniforme.**
- **Assurez-vous que les planches sont parfaitement installées, ce qui maintiendra vos espacements uniformes. Si nécessaire, utilisez le maillet en caoutchouc et un rebut de bois pour mettre une planche bien en place.**
- **Le produit peut être facilement nettoyé en utilisant du Windex ou de l'alcool à friction.**
- **Si vous devez clouer le Shiplap sur la face plutôt que sur la ligne de clouage, un clou sans tête est recommandé. Ainsi le trou du clou sera discret.**

LES BORDS DE FINITION (1695638) SONT DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE. CONTACTEZ VOTRE MAGASIN LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS.