



INSTRUKTIONER FÖR TJÄRNING AV STAKET

1

Grundarbete

Börja med att borsta av ditt staket med en stålborste/rotborste så att alla lösa fibrer, smuts och eventuellt gammalt pigment släpper. Avsluta med att borsta bort damm med en något mjukare borste.



2

Tjära (för gammalt redan tjärat trä)

Se till att följande grundförutsättningar är uppfyllda:

- Temperaturen ute är helst över 10 grader
- Trät är borstat och torrt
- Det skall vara uppehållsväder närmsta dygnet.

Tjärblandningen vi använder heter Roslagsmahogny och är relativt tunn i sin konsistens vilket gör att den lätt droppar. Täck därför underliggande stödmur, plattor eller asfalt med lämpligt täckmaterial och använd skyddshandskar.

Se till att röra om tjäran ordentligt innan du sätter igång för att motverka att den skiktat sig. Ha för vana att också röra om kontinuerligt under tiden du tjärar. Ha rikligt med tjära i penseln och applicera flödigt. Speciellt på ändträt.

Viss risk för självantändning finns om tjärna kommer i kontakt med papper, textilier, trassel etc. Se till att blötlägg efter användning och läs instruktionerna på förpackningen.

Tjäring av staket rekommenderas att man gör med ca. 5-10 års mellanrum vid utsatta lägen med stor exponering av väder och vind.



3

Pigmentera roslagsmahogny med kimrök (för nytt obehandlat trä)

Ibland måste man byta ut delar av det gamla träet till nytt. Då måste du tillföra pigment i tjäran för att de nya delarna ska få en liknande mörk ton som omgivande äldre delar. Bästa resultat byggs upp över tid. Är det nya träet helt planhyvlat och slätt behöver du rugga upp ytan med ett grovt sandpapper för att den ska suga åt sig tjäran ordentligt.

Pigmentet vi använder heter Kimrök och är i pulverform. Blanda 2-3 krm kimrökspigment med lite balsamterpentin så att du får en pasta. Blanda sedan ut pastan i 1 dl Roslagsmahogny.

Prova gärna att tjära en obehandlad spillbit först för att säkerställa att blandningen passar hos just dig.

