



NOTE:

Lodret snit i kvistside, tagflade vist i vinkelret snit.
 Konstruktionen anvendes til paralleltagskonstruktion.
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverigt.

Montage:

- Hjælpspær monteres mellem øverste og nederste udveksling.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres imellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Undertaget monteres og føres op ad kvistsiden.
- Det afsluttes svarende til højden på den færdige inddækning, afhængig af tagstenstypen.
- Der klæbes med butylbånd mellem undertag og vindspærre.
- Undertaget foldes om hjørnet og klæbes til undertag fra nedre tilslutning med butylbånd.
- Afstandsliister monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Lægter afsluttes så de ikke kommer i berøring med undertaget.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Der afsluttes med inddækning og fastholdelse af denne.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.